

NR. 9/86 SEPTEMBER -DM 5,50 / ÖS 46 / SRF 5,50

BAUEN SIE SICH DOCH IHREN PLOTTER SELBST (III)

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

ESS ANY NEY TO B

Xhs.

rx (x)

b\$

PRESS

jB 3

j √9

B'1

R

ulC

1 r 1073

E9 p

lu l

INS

EG1N 1

г г В\$ X

N

XØ LB

ERT CARTRIDGE

RX R1

j4^ R } j j2^ R

b

t5

€ J3

2.8

c

j r r \ r \ /b 5 _

XB r r Bel Y

. U m

MIT DEM TI-STEU-ERN UND REGELN

JOYSTICK-ABFRAGE

ASSEM-BLER DIALOG

NEUER COMPILER

TIPS
2 TRICKS

410 ildi. 3500 6355 600. 238: 83560 8318 F 682 8321 4822 Ø603 326B 14582 ~805± 7292 06.2 9166 FEEE JEST JULE 60°1 8053 2445 南部。 87440 6651 HIZ 3250 4032 1488 SUCT r 88 EW/L 867L 677E 1675 2183 7768 8789 7588 B 1336 30--B788 91.02 5052 3148b £15@6 4553 5328 5923 4845 5920 1892 01605 494E 201 2452 3102 1926 01706 1FRA gaan 0169 0403 BE 43 T484 01800 8780 0086 55BE 6004 ØF19 6188 **BF72** 0080 01906 BE 90 7201 9073 9072 9672 008F 1080 8000 0190G 4180 3988 0101 BE72 **P44D** 8574 **D2FF** ИЭ41 8680 Ø180G рэсв 0720 FEBE 6005 8660 **DICAG** FB31 001E 9428 5866 6000 BE80 FB04 3100 1E94 Ø1DØ6 2060 9059 1061 0086 5985 0100 CF59 5BE4 Ø1E0G EDD4 E400 41EF FD94 8FDD 72BF **Ø1EØ**G 7287 9072 9472 BE 92 7212 **A190** 6CD6 ØØ89 8FDD 0200G **BD58** 2494 4224 068F 5862 02105 9072 **FFFF** 9472 BD52 7258 9060 **BD58** CF7D 4209 9142 02206 0058 9472 4031 M2306 0212 0001 5968 00DS SSAA 4186 82495 0101 8102 Ø390 0893 3900 944F B182 0204 53FB BF52 0506 9002 Ø7Ø8 9EØ4 02606 3100 1160 RØ68 2894 9231 **BOOK!** 0403 Ø27Ø6 00E4 DE58 308E GC42 FF02 0F49 4E53 9008 **0280**6 5420 45FB 42EC 02906 9058 5258 6490 3100 7280 63BØ 5C90 BC BO 9552 5209 49**¤**3 2202G 5200 Ø48D 7296 7296 7293 Ø26ØG 6900 0486 5062 0201 7D00 6991 52CF 325E Ø20Ø6 6934 **SEB0** 71**0**0 6942 DD33 0001 005A SF00 8000 02006 916A 9052 EAR3 5200 Ø2EØ6 7200 1366 Ø379 3900 0101 B674 D3D3 82FRG **Ø440** 02FF 0342 F496 7531 C875 6C43 0300G 0706 9468 8582 F4Ø6 **Ø**30В 7592 6LE2 03101 986L 637F BF72 3733 CF78 9460 9060 9550 BDSC 7000 60CE 83266 9EBB 8E78 BD82 BACE 5043 Ø93Ø6 2002 8989 SSSS 5027 208F 4339 93406 1822 4953 FF66 000 1999 COAF 0350G 8160 8887 GENE 0035 RREE 3500 3082 8488 Ø36ØG 8674 3500 1FR3 8193 8082 8E78 6376 03706 9573 BD00 8080 025E 4260 3100 **0228 23886** 6000 92D2 8049 2923 0480 D628 0043 6392 9473 BUSB 0220 0031 926 8000 ØSEC. RECORD 4000 0000 03806 **R34A** 0008 **P38**2 Daga 2/292 8002 4304 229F AZDO 5884 75F6 5888 MOBE 5594 8043 CF88 6D86 5569





Kauf Kauf Kauf Wohlfahrtsbriefmarken.

Hilfe, die ihr Ziel erreicht.

Erhaltlich bis Ende März bei der Post, ganzjährig bei den Wohlfahrtsvei banden

IMPRESSUM

TI-REVUE, die Zeitschrift für den TI PC und TI 99/4A, erscheint monatlich in der München Aktuell Verlags GmbH

Redaktion: Senator-Presse-Service.

Verantwortlich für den Inhalt: Heiner Martin.

Verantwortlich für Listings:

Hartmut König. Geschäftsführer: Werner

E. Seibt

Alle: Postfach 1107, 8044 Lohhof. Anfragen bitte nur

schriftlich.
DTuck: Maier und Söhne
Es gilt die Honorarliste des
Verlages. Für unaufgefordert
eingesandte Manuskripte und
Listings keine Haftung.
Bei Einsendung von Texten,
Fotos und Programmträgern
erteilt der Autor dem Verlag
die Genehmigung für einen

einmaligen Abdruck sowie die Aufnahme in den Programm-Service nach den Verlags-Sätzen und überträgt dem Verlag das Copyright! Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jedwede Verwertung ist untersagt. Nachdruck nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Verlages. Namentlich gezeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Kein Anspruch auf Lieferung bei Ausfall durch höhere Gewalt.

Abo- und Kassetten-Service: . Henny Rose Seibt ©by TI/CBM Verlag SPS und Autoren.

Gerichtsstand: München

T199/4A PREISSENKUNG BEI VIELEN ARTIKELN !!

Peripherie

Modulsoftware

Cirpatorio		,		
RS 232 Karte (Original TI)	379	Extended Basic II Plus		279.—
RS 232 Karte (Alronic)	299.—	Mini Memory (Original TI)		169
32 K-Karte (Alronic)	299	Editor/Assembler (32 K notw.)		159.—
Discontroller DSDD (Atronic)	449	TI-Writer (32 K + Disk notw.)		259.—
Compact Peripherie System CPS 99		Multiplan (32 K + Disk notw.)		259.—
mit 1 Diskettenlaulwerk DSDD		TI-Logo II (32 K $+$ Disk nolw.)		299
+ 10 Diskellen	1399.—	Disklixer (Navarone)		129.—
CPS 99 mit 2 Diskettentautwerken		Terminal Emufator II		85
DSDD + 10 Disketlen	1749		NUR je	19
Diskellenlaulwerk DSDD für Peri.		Alpiner, Chisholm Trail,		
box mil Einbausalz	399	Othello, Tombsione City	je	29
Externe 256 K-Erweiterung	589. -	Car Wars, Defender, Dig Dug.		
Externe 32 K-Erweiterung	199.—	Invaders, Munch Man, Statistik		39
Externe 32 K-Erweiterung batterie-		Falhom, Jungle Hunt, Moon Pairol		
gepullert	239	Hopper, Parsec, Indoor, Soccer	lε	49 —
Externe 32 K-Erweiterung mil		Congo Bongo, Burgertime, Espial,		
t Centronicsschnittstelle	269.—	Moonsweeper, Microsurgeon, Trea	sure	
Externe 32 K-Erwesterung mil Ceny.		Island. Donkey Kong, Tunnels of		
tronicsschnittstelle + Drucker-		doem, Protector II		59.—
kabel + Epsondlucker LX 80	1169.—	Adventuremodul, Buck Rogers, Re	lurn	
dlo + Epsondrucker FX 85	1519.—	to Pitals Isle, Star Trek, Video		
dio + Stardrucker Gemini-10X	859	Chess, Shamus		69
dlo + Stardiuckei NL·10	1259. —	Popeye, Pole Position, Miner	je	79
Sprachsynthesizer	175.—	Datenverwaltung + Analyse		79.—
Modulexpander 3lach	125	BÜCHER		
RGB-Modulator	179			
Akustikkoppler Dataphon S 21 d		Editor/Assembler Handbuch dt.		98.—
+ externe V-24-Schnillstelle		Mini Memory Spezial dl.		98.—
+ Verbindungskabel	539	TMS 9900 Assemblerhandbuch für	das	20
Akustikkopplet Dataphon S 21 d		Mini Memory dl.		78
+ Kabel für R\$ 232 Karte	299	Tt-99/4 A intern dt		38
TI-Maus mit Software (Diskette)	295	Disketten- und		
Fernbedienung	65.—	DISKELLEII- UIIU		
MBX-Sprachsleuereinheit +		Cassettensoftw	are	
Baseballmodul anschlußlertig	325.—		ait	
Grafiklablett Supersketch + Dig		Gesamlübersicht mit Preisliste		
Dug + Defender + Statistik .	179.—	erhalten Sie gegen Zusendung eine		
	٠.	- Freiumschlags (Kennwort: TI-9974	AJ.	
		z.B. TI-Artist		99.

!!! Ebenfalls im Lieferprogramm: Atari, Epson, Commodofe + Schneider !!! Versandkostenpauschale (Warenwert bis DM 1000,—/darüber): Vorauskasse (DM 8,—/20,—), Nachnahme (DM 11,20/23,20), Ausland (DM 18,—/30,—). Lieferung nur gegen Vorauskasse oder per NN; Ausland nur Vorauskasse.

3 D-World, Graphicmaster

CSV RIEGERT

Schloßhofstr. 5, 7324 Rechberghausen, Tel. (07161) 52889

Neue Software für den TI 99/4A:

ALPHA DATECK V1.0 von U. Brüsseler, Datenverarbeitungsprogramm von privater Adressendatei bis professioneller Datenverwaltung. Graviarende Merkmale: 40. Zeichen pro Zeile — superschnelles Sortieren — Itam's (Datenfelder) zu jeder Zeit änderbar — 2 Suchroutinen — superschnelle Bedienung — inkl. Datei Etikettieren. Benötigte Konfiguration: Extended Basic, 32 K RAM, mind. 1 Diskettenlaufwerk.

MONITOR VI.1 von J. Sundermann, Programm zum Generieren, Korrigieren und Testen von Assembler-Programmen. Völlig übererbeitete Fassung aufgrund Testbericht in T1 REVUE 5/86, mit z.B. Setzen bzw. Löschen von Speicherbereichen — Ablegen aigener und fremder Programme ab A000 — Auslesen und Änderung der CRU-Bits — Protokollierungsmöglichkeit der gesamten Monitoraktivitäten auf Drucker odar Diskette. Benötigte Konfiguration: E/A-Modul, 32 K RAM, mind. 1 Diskettenlaufwerk.

Nicht zu vergessen: GPL-Assembler, GRAM-Karte, Public-Domain-Software für GRAM-Karte, Extended Basic II plus, ATRONIC-Produkte, Eprommer-Gerät, TI-MAUS, Adventure-Editor, TMS 9900 ASSEMBLER von S. Koppelmann, Modul-, Eprommer-, 32 K-Platinen, Spielmodule zum Ausschlachten (Schleuderpreise)

Informationen und Preisa bei: ELEKTRONIK-SERVICE Linning 37 4044 Kaarst 2 Tel. (02101) 60 32 08

Grüß Gott -Guten Tag

Die im Computerhobby immer etwas ruhigere Sommerzeit ist nun fast vorbei und es geht wieder munter mit der Computerei weiter. Dieser Herbst wird nach unseren Informationen noch einmal eine ganze Menge Neuheiten für den TI 99/4A bringen. Wer hätte gedacht, daß der TI 99/4A so ein langes Leben nach seiner Produktionseinstellung haben würde. Und ein Ende ist eigentlich noch nicht in

Für den Herbst dürfen wir wohl die Einführung der 80-Zeichen-Erweiterung erwarten. Aus den USA und auch aus Deutschland haben wir von neuen Karten für die P-Box gehört, dazu gehört auch die digitale Ein-/Ausgabe. Neueste Gerüchte aus den USA sprechen auch davon, daß neben der Fa. Myarc noch ein Konsortium aus mehreren Herstellern an einem neuen Computer arbeiten. Nach unseren Informationen hat dieses Konsortium einen deutschen Programmierer um Mithilfe gebeten. So hoffen wir, hier aus erster Hand bald weitere Informationen zu erhalten.

Unabhängig davon aber ist unser TI 99/4A wohl doch auch weiterhin eine interessante Maschine. Einer unserer Redakteure war jetzt aus beruflichen Gründen gezwungen, tiefer in die Welt des Personal Computers einzudringen, und wenn man ihn so reden hört, scheint er nicht sehr begeistert zu sein. Das DOS (wenn auch etwas langsam, so doch fehlerfrei), das Betriebssystem und auch den Prozessor des TI 99/4A hält er immer noch für aktuell. So sagt er unter anderem, daß sein TI 99/4A auf gar keinen Fall wegen des PC arbeitslos wird. Die Aussichten für den TI 99/4A stehen damit auch in Zukunft nicht schlecht. Wir hoffen, in der nächsten Ausgabe von weiteren Neuheiten berichten zu können. Bis dahin die besten Grüße von Eurem

TI-REVUE-Team

Nicht vergessen: Seid Ihr mit dem Heft zufrieden, sagt es weiter, seid Ihr unzufrieden, sagt es uns. Und: Jeden Dienstag von 15 bis 19 Uhr stehen Ihnen unsere Lesertelefone zur Verfügung. Für technische und Assembler-Fragen Tel.-Nr. 0731/ 33220 und zu den Listings bzw. Fragen zu den Abonnements und dem Kassettenservice Tel.-Nr. 089/1298013

Wichtiger Hinweis des Verlages!

Aufgrund verschiedener Umstände sieht sich der Verlag gezwungen, ab dieser Ausgabe den Versand von Programmkassetten einzustellen. Für zurückliegende Hefte noch vorhandene Kassetten werden selbstverständlich weiter ausgeliefert.

Ab sofort – beginnend mit der Ausgabe 9/86 der TI-REVUE - werden die in der TI-REVUE veröffentlichten Listings nur noch auf Diskette abgegeben!

INHALT 9/86

DIALOG

Tastatur prelit kein Grund zur Aufgabe! Single-Step fehlerhaft Welches Kontaktspray ist gut für den Modulport? Was ist mit der 80-Zeichen-Karte? Unkontrollierbare Systemabstürze 1440 Sektoren pro Diskette Monitor anschließen? Wie geht das mit Videodat? Sonderbares beim Suca E/A ab Seite

REPORT & SERVICE

Clubseite: Sie werden wieder aktiv auf Seite 6-

Assembler: Direkte Joystick-Abfrage ab Seite 7

Nachtrag: Multifunktionskatalog Teil II auf Seite 9

Selberbauen: BC-Dezimalwandler mit Platinenlayout und Schaltplänen ab Seite 10

Selberbauen: Bauen Sie sich Ihren Plotter selbst diesmal die Steuerprogramme ab Seite 14

Freeware: Quelldateien für die GRAM-Karte auf Seite 53

Selbermachen: Ausgabebaustein für den TI ab Seite 56

Compiler: Zwar noch einer, aber was für einerl

ab Seite 58

Nachtrag: Neues zum M-Lader

auf Seite 60

Börse: Zum Suchen und Finden

ab Seite 61

LISTINGS

Apfelmännchen: Was glauben Sie. was der TI alles an Grafik bietet! Sie werden staunen

ab Seite 21

Stacheldraht: Überwinden Sie den Todesstreifen der DDR ab Seite 29

Adressen: Schreibt eine ganze Diskette voll und sortiert dabei gleich automatisch ab Seite 40

Space-Shuttle: Als Raumpilot im All

ab Seite 43


Monsterjagd: Achtung - die Monster schießen zurück!

ab Seite 46

Deckel drauf: Einmal würfeln reicht nicht aus

ab Seite 50

Magisches Quadrat: Schnelle Augen und gutes Erinnerungsvermögen sind notwendig ab Seite 54



DIALOG

TASTATUR PRELLT – KEIN GRUND ZUR AUFGABE

Ich finde es schade, daß viele TI-User das Handtuch werfen, nur weil Ihre Tastatur prellt. Für nur 18,90 DM kann man hierbei Abhilfe schaffen. Der Elektronikversand "Bühler Elektronik" führt in seinem Angebot eine Tastatur, die wahrscheinlich für den in den USA erhältlich gewesenen beigen Tl-99 bestimmt war. Der Unterschied zu der herkömmlichen Tastatur besteht darin, daß erstens die Tasten besser und dadurch stabiler gekapselt wurden. Der zweite Unterschied besteht in der Farbe. Die Tastenkappen sind beige mit dunkler Schrift. Diese Farbkombination sieht jedoch beim normalen TI durchaus nicht schlecht aus. Aufgrund dieses Angebotes sollte sich so mancher TI-User überlegen, ob er sich ein neues System oder eine neue Tastatur zulegt. Peter Kliem, Erftstadt

Vielen Dank für den nützlichen Hinweis. Durch diese neue Tastatur werden hoffentlich einige TI-Benützer zu ihrem Computer zurückfinden. Letzte Meldung: Schlechte Nachricht, die Tastaturen sind ausverkauft.

SINGLE STEP FEHLERHAFT

Um den E/A besser nutzen zu können, habe ich mir den Single Step aus der TI-REVUE 3/84 zusammengebaut. Anschließend verdrahtete ich diese mit der Platine aus TI-REVUE 6/85, anhand dieser man den Single Step in der P-Box betreiben kann. Leider reagierte der so neu entstandene Single Step nicht in der gewünschten Weise. Er

stoppt zwar bei einem Breakpoint, jedoch führt er das Programm mit dem Befehl 'S' weiter, anstatt es im Single Step abzuarbeiten. In meinem Montageplan und auf der Platine konnten weder ich noch eine weitere Person einen Fehler finden. Die einzige Abweichung vom Schaltungsvorschlag stellen die von mir verwendeten 'LS-' statt 'ALS-' IC's dar. Was muß ich tun, um die Schaltung so zu prüfen, daß ich sie anschließend zum Laufen bringe? Bisher ging ich immer folgendermaßen

Laden eines Testprogramms in den E/A
Laden und starten des

Debuggers

Setzen eines Breakpoints im Testprogramm
Verlassen des Debuggers durch 'QUIT'

Starten des Test-

programmes Der Debugger stoppt, wie schon erwähnt, an der Stelle, an der sich der Breakpoint befindet. Es ist jedoch unmöglich, das Programm im Single Step abzuarbeiten. Der Debugger führt dann das Programm weiter und stoppt erst wieder am nächsten Breakpoint. Dieser ist zwar dann abgearbeitet, jedoch steht auf der Breakpointadresse der 'XOP'-Befehl. Jeder weitere Versuch. das Programm anhand des 'S'-Befehls ,,weiterzu-schalten", scheitert. Eine Messung am Pin 15 des 74LS138 zeigt zu diesem Zeitpunkt einen negativen Nadelimpuls. Weiterhin ist es mir noch nicht klar, ob die Schaltung für die optische Anzeige fehlerfrei ist, da die Diode während des gesamten Testbetriebes leuchtete.

Während meiner Tests

sind meine drei Karten

gegangen. Während des

kers vergaß ich, die P-

Box auszuschalten. Be-

bei allen drei Karten die

(32k, Flex, Disk) kaputt-

Entfernens des 1/O-Stek-

steht die Möglichkeit, daß

selben IC's defekt sind, wenn ja, welche? Rainer Kierdorf, Hamburg

Zuerst kommen wir einmal zu den defekten Karten. Es besteht durchaus die Möglichkeit, daß bei allen dreien der selbe Defekt aufgetreten ist. Da ein solcher Defekt schwer zu finden ist, raten wir Ihnen, zuerst bei der Flex-Karte alle IC's systematisch auszuwechseln. Sind Sie dann bei dem/den richtigen angekommen, so verfolgen Sie die Leitungen zu den anderen Karten. Tauschen Sie dann dort den/die entsprechenden Treiber IC's (LS244 und LS245) aus. Zu Ihrer Single-Step-Schaltung können wir Ihnen nur raten, die Schaltung zuerst einmal am seitlichen Port zu überprüfen. Treten dort auch die selben Fehler auf, so liegt entweder ein Bauteilfehler oder eine falsche Verbindung vor.

WELCHES KONTAKT-SPRAY IST GUT FUR DEN MODULPORT?

Bei mir haben sich wieder einige Fragen über den TI angestaut, die ich gerne loswerden möchte. Wozu dient der zweite Kassettenrekorder 'CS2' beim TI? Ich habe, wie viele andere TI-User wohl auch, Probleme mit den Kontakten des Modulports. Um eine geeignete Reinigung durchzuführen, legte ich mir das Kontaktspray 'Kontakt 60' zu. Können Sie mir sagen, ob dieses Spray für die Reinigung des Modulports geeignet Welche Bücher können Sie mir empfehlen, die mir, am besten deutsch, den Einstieg in die Maschinensprache zeigen? Meine Gerätschaft besteht aus EX-BASIC, 32k und BASIC-Assembler. Reinhard Kern, Afing, Osterreich

Mit dem zweiten Kassettenrecorder haben Sie die Möglichkeit, zwei Kasset-tendateien gleichzeitig offen zu haben. Während Sie von CS1 Daten lesen, können Sie auf CS2 Daten schreiben. Umgekehrt ist dies nicht möglich, da man auf CS2 nur schreiben kann, Das Kontaktspray 'Kon-takt 60' ist insofern nicht geeignet, da es ölhaltig ist. Bitte verwenden Sie zur Reinigung der Kontakte am besten 'Kontakt WL'. Assemblerbücher für den TI sind momentan nur sehr wenige auf dem Markt. Zum Einstieg in die Maschinensprache würden wir Ihnen den Assemblerkurs der Fa. Hagera empfehlen.

WAS IST MIT DER 80-ZEICHEN-KARTE?

Ich habe einige Fragen zum TI -99/4A, mit der Hoffnung, Sie können sie mir beantworten. 1.) Gibt es eine deutsche Übersetzung der Anleitung für die UCSD-Pascal-Karte, oder zumindest Literatur, die sich auf diese Karte bezieht? 2.) Was ist mit der 80-Zeichen-Karte und wo kann man diese Karte oder einen deutschen Nachbau kaufen? Kann man den Commodore Farbmonitor 1901 mit dem TI RGB-Modulator benutzen und wie läuft das dann mit der 80-Zeichen-Karte? 4.) wie spreche ich 'PÍO' in UCSD-Pascal an? Immo Hartmann, Berlin

Wir werden versuchen, Ihre Fragen der Reihe nach zu beantworten. zu 1.) Eine deutsche Übersetzung existiert unserer Meinung nach nicht. Es gibt jedoch eine ganze Reihe guter Literatur über UCSD-Pascal, die auch für den TI passen. UCSD-Pascal ist auf allen Computern nahezu gleich, so

DIALOG

daß fast alle Bücher über dieses Pascal verwendbar sind. zu 2.) Die 80-Zeichen-Karte ist eine deutsche Entwicklung. Es wird je-

doch noch einige Zeit verstreichen, bis diese auf den Markt gelangt. zu 3.) Der RGB-Modulator besitzt einen analogen RGB-Ausgang. Der Anschluß an den Commodore Monitor wird. insofern dieser einen solchen besitzt, durchaus

möglich sein. zu 3.) Hinsichtlich der Ansteuerung von 'PIO' aus Pascal sind wir überfragt. Vielleicht findet sich ein Leser, der zu dieser Frage die Antwort weiß.

UNKONTROLLIERTE SYSTEMABSTURZE

Ich habe folgende Probleme: Trotz der Anwendung eines Reinigungssprays am Modulport treten folgende rätselhafte Erscheinungen auf: Es treten in völlig korrekten Zeilen Fehler auf, Zeilennummern werden umgeschmissen usw. Ist mein TI defekt? Diese Probleme traten erst nach dem Einbau der 32k-Erweiterung auf. Vorher stürzte er "normal" ab. Nach der Reinigung war für einige Tage Ruhe, jedoch traten danach die Probleme wieder auf. Gibt es eine Möglichkeit, anhand eines E/A-Programmes die Cassettenrecordersteuerung anzusprechen, wenn ja, wie? Was für eine Funktion hat die Speicheradresse -31804? Nach jedem Call Load, das auf diese Adresse zeigt, bewegt sich der Cursor weiter, ohne daß eine Eingabe erfolgte. Michael Kugelmann, Niederhausen

Die Abstürze kommen nicht nur von den Kontakten, in die die Module angesteckt werden, sondern auch von dem Stekker auf der Hauptplatine.

In diesen Stecker wird der Modulsteckerteil eingesteckt. Ebenfalls können diese Abstürze auch von einem Defekt in der Speichererweiterung kommen. Kontrollieren Šie nocheinmal alle Kontakte auf mögliche Kurzschlüsse. Der Kassettenrecorder wird von der CRU-Adresse >002C gesteuert. Die Zustände der Steuerung i: können Sie dann durch 'SBO' und 'SBZ' umändern. Auf der Adresse 31804 ist der Userdefined Interrupt. Wenn Sie auf diese Adresse einen Wert legen, bringen Sie das Betriebssystem durcheinander. Der Computer arbeitet dann nämlich ca. alle 1/50 Sekunde das Maschinenprogramm ab, das auf dieser Adresse steht.

BEI DOUBLE SIDE 1440 SEKTOREN PRO SEITE

Da ich beim Kauf meiner Diskettenlaufwerke keine Gebrauchsanweisung mitgeliefert bekam, habe ich folgende Fragen zur Arbeitsweise dieser Laufwerke.

Ich betreibe diese Laufwerke mit meinem Corcomp Diskkontroller. Dieser wurde auf 40 Track/Side, Double Side, Double Density, einge-stellt. So kann ich auf einer Diskette I440 Sektoren initialisieren. Kann ich diese entsprechend mit Programmen belegen?

Sind bei einer solchen Diskette auf einer Seite 720 Sektoren untergebracht oder sind alle

1440 Sektoren auf einer Seite? Wenn alle Sektoren auf einer Seite sind, kann ich dann mit einer Diskette, die zwei Kerben besitzt, die doppelte Menge an Sektoren belegen? Leider wurde darüber in der TI-REVUE noch nichts geschrieben. Dann habe ich noch eine Bitte: Ich möchte meinen Drucker, einen Seikosha GP 500 CPC, an die

RS232-Schnittstelle anschließen. Es kommt mir jedoch so vor, als ob da-zu zu wenig Kabel vorhanden wären. Günter Bischoff, Stuttgart

Bei Ihren Laufwerken beschreiben Sie mit dem Corcomp Controller die Disketten doppelseitig, d.h., auf jeder Seite befinden sich 720 Sektoren. Diese 1440 Sektoren stehen Ihnen dann vollkommen zur Datenspeicherung zur Verfügung. Ihr Drucker verfügt wahrscheinlich über keine RS232,sondern über eine Centronics-Schnittstelle. Ist dies der Fall, so müssen Sie den Drucker mit der PIO an der RS232-Karte verbinden.

MONITORANSCHLUSS AN DEN TI

Ich besitze einen Farbmonitor 'Sanyo CD 3220N' und möchte diesen an meinen TI 99/4A anschließen. Leider verfügt dieser Monitor nicht über einen Scart-Stecker, sondern ist mit einem achtpoligen Stecker versehen. Da mir das Ausgangssignal aus der Konsole nicht bekannt ist, bitte ich Sie um Ihre Hilfe: Gibt es einen geeigneten RGB-Modulator für den

TI-99/4A zu kaufen, und wenn ja, wo? Haben Sie ein Schaltbild, mit dem man sich selbst einen solchen Modulator bauen kann? Wolfgang Stolz,

Hamburg

Ihr Monitor der Firma Sanyo besitzt eine RGB-TTL Eingang. Dies ist beim TI nicht gebräuchlich. So sind auch die von den verschiedenen Händlern angebotenen RGB-Modulatoren nicht dafür geeignet. Ein RGB-TTL-Signal ist ebenfalls anders aufbereitet als das mehr verbreitete RGB-Analog-Signal, Leider können wir Ihnen mit einem

Schaltbild für einen passenden Modulator nicht dienen.

DEN RICHTIGEN MONITOR FÜR DEN TI

Ich möchte mir für meinen TI einen monochromen Monitor zulegen. Da ich nicht weiß, welche Signale am TI herausgeführt werden, ist mir völlig unklar, wie man ein solches Gerät anschließt. Ist ein einfaches Kabel ausreichend, oder kommt man um zusätzliche Elektronik nicht herum? Der Tl produziert in der Regel dunkle Schrift auf hellem Hintergrund. Läßt sich dies hardwaremäßig umgehen? Thomas Kneisel, Kleinostheim

Zum Anschluß eines normalen, einfarbigen Monitors benötigen Sie nur ein Kabel: Auf Pin 2 der Ausgangsbuchse am Coniputer zum Modulator liegt das Y-Signal, auf Pin 6 Masse ('GND'). Die Farbdarstellung können Sie nur softwaremäßig umstellen. So störend wirkt sich dies jedoch nicht auf dem Monitor aus.

VIDEODAT AM TI-99/4A

Da einige Zeit nach dem Einschalten der gesamte Bildschirm zitterte, durchlief und schwarz verschmierte, habe ich die Video-Endstufe untersucht. Die Verursacher waren die Transistoren 311/3906 und 24G/2222. Diese sind aber im Handel nicht zu erhalten. Wie heißen die handelsüblichen Bezeichnungen oder wo sind diese Transistoren sonst erhältlich? Ich möchte gerne 'Videodat' (WDR-Computer-Club) am 'MBI-TI-99/4A auf Centronics' anschließen. Die MBI-Beschreibung gibt leider keinen Aufschluß darüber, ob es nur für Output oder auch zum Input verwendbar ist.

DIALOG

In der Videodat-Beschreibung steht, eine RS232-Schnittstelle sei , und das ist das MBI doch schließlich. Der Computer läßt jedoch keine Buchstaben auf dem Bildschirm erscheinen, sondern meldet sich immer mit 'I/O ERROR IN Hans-Jürgen Püttmann, Oberhausen

Die handelsüblichen Bezeichnungen für die Transistoren lauten 2N3906 und 2N2222. Unter dieser Bezeichnung sind sie bestimmt in jedem Elektronikshop erhältlich. Beim MBI kommt es darauf an, welche Ausführung Sie davon besitzen. Das MBI-Centronics-Interface benutzt zunächst auch eine serielle Datenübertragung, bevor es auf parallel übergeht. Das RS232 MBI dagegen kann auch Daten empfan-

gen. Da Sie das Centronics-Interface besitzen, gibt es keine Möglichkeit, Daten zu empfangen.

SONDERBARES IM SUCA EDITOR/ ASSEMBLER

Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, daß das Spiel 'Freddy' nicht mit dem E/A der Firma SUCA läuft. Das Programm meldet sich nach kurzer Zeit, daß die Diskette eine Raubkopie sej. Dies tritt selbst dann auf, wenn dies nicht der Fall ist. Mike Rohrmoser, Essen

Vielen Dank für den Hinweis. Wahrscheinlich klären sich nun einige Ungereimtheiten, die die User mit dem Spiel hatten.

CLUB-ECKE

Auch dieses Mal darf die Seite, auf der sich neugegründete oder schon bestehende TI-Userclubs vorstellen können, nicht fehlen. Die Einleitung bildet die in Stuttgart entstandene Gruppe 'TI-Club Errorfree'.

Nach langem Warten auf eine TI-Clubgründung im Großraum Stuttgart und Pforheim haben wir uns am 21.6.1986 entschlossen, einen eigenen TI-Club zu gründen.

Nach langem Überlegen einigten wir uns auf den Nanien:

wir uns auf den Nanien: TI-Club Errorfree Wir sind bisher zwar nur zwei Mitglieder, suchen jedoch weite

Mitglieder, suchen jedoch weitere Mitglieder (auch Anfänger mit Extended Basic).

Aktivitäten sind geplant: 1. Programmpool für Mitglieder 2. Informationsaustausch

3. Problemlösungen

4. Tel. oder schriftliche Kontakte (für später sind Clubtreffen geplant).

5. Später bei genügender Beteiligung eine Clubzeitung.
Wir haben zwei komplette Anlagen zur Verfügung, wobei eine Anlage zusätzlich über DFÜ verfügt.

Info gegen 80 Pfennig Briefmarke oder telefonisch

ke oder telefonisch Kontaktadressen: Manfred Kraus Vaihinger Str. 64

Vaihinger Str. 64 7132 Illingen/Württemberg Tel.: 07042/24415

oder Heinz Lücke Mörikestraße 30 7147 Hochdorf/Enz DFÜ-Tel.: 07042/77629 Den Anschluß daran bildet der Club '2099er', der seine Aktivitäten schon seit längerer Zeit ausübt. Diese, auch im Sommer aktive, Gruppe bietet die inzwischen schon dritte Ausgabe ihrer Clubzeitung an.

Nun ist es wieder soweit, die dritte Ausgabe der 2099er ist fertig! Diesinal gibt es auch noch ein paar Neuerungen. So kommt der Inhalt jetzt nicht nur, aber auch, voin Club der Toten sondern vom Rex Soft Club! Die 2099er ist wieder voll mit Informationen, Berichten, Listings. Der "Preis" ist der alte geblieben, Ihr erhaltet die 2099er für zwei 50-Pfg.-Briefmarken für Porto und Verpackung. In der letzten TI-REVUE unterstellte man uns Clubs, in der Sommerzeit wenig aktiv zu sein, aber das stimmt nicht, zumindest was den CDT und den Rex Soft Club betrifft. Informationen über diese beiden Clubs und ihre Aktivitäten stehen in der 2099er Nr. 3, die Ihr Euch unbedingt besorgen müßt, lieber heut als morgen. Unsere Adresse: 2099er Am Hang 5 2054 Geesthacht

Das Finale der Clubseite wird von einem überaus aktiven Club, dem TI 99'er Workshop Rheinland', gestaltet. Dieser plant ernsthaft die Ausführung eines nationalen Treffens aller TI-Clubs in Deutschland. Ob dieses jedoch zustande kommt, entscheidet unter anderem das Interesse aller bisher bestehenden Arbeitsgruppen. Ebenfalls stellt der TI 99'er Workshop Rheinland' das geplante Programm dieses nationalen Treffens vor. Angeregt von unseren holländischen Freunden, die am 17.5.

TI-Treffen veranstalteten, sowie vom Ergebnis einer Umfrage auf einer Demo-Show in Wuppertal, haben wir, der TI 99er Workshop Rheinland, uns entschlossen, bei entsprechendem Interesse der deutschen TI-Clubs und TI-User, ein solches nationales Treffen gegen Ende des Jahres auch in der Bundesrepublik Deutschland zu organisieren. In der Umfrage in Wuppertal sprachen sich samt und sonders alle Befragten für eine solche Veranstaltung aus. Auch die Clubs, mit denen wir bis jetzt Kontakt aufgenommen haben, äußerten sich sehr positiv diesen Plänen gegenüber.

Es ist geplant, diese Veranstaltung (der zentralen Lage wegen) in Köln, Frankfurt oder Düsseldorf stattfinden zu lassen, wobei Köln aus naheliegenden Gründen favorisiert ist. Die Stadtverwaltung der Stadt Köln hat sich auch schon positiv zu diesem Vorhaben geäußert. Da die Ausrichtung eines solchen Treffens doch eine ganze Menge Geld erfordert, haben wir schon Kontakt mit einigen Firmen aufgenommen, um von dort eventuell einen Teil des Werbeetats locker zu machen.

wenden könnt: TI 99er Workshop Rheinland Dept. Allgemein & Software c/o Mike Heuser Karl-Marx-Allee I8 5000 Koolh 71

Hier die Adresse an die Ihr Euch

Tel. 0221/703979 v. 19–22 Uhr Hier noch ein kleiner Tip am Rande. Unter der Nummer 0228/658232 ist ab sofort die Mailbox des TI 99er Workshop Rheinland, vorerst im Test(Hand)betrieb online. Ihr könnt dort von 17–22 Uhr anrufen. Sysop Achim freut sich auf Euren Anruf. Seid aber bitte nicht sauer, wenn es doch mal einen Fehler im Programm geben sollte.

in Ede, Holland ihr nationales

SERIE

DIREKTE **JOYSTICK-ABFRAGE AUS ASSEMBLER**

In der letzten Zeit wurde ich einige Male darauf angesprochen, wie man beim TI 99/4A den Joystick-Port direkt aus Assembler abfragen könne, ohne Umweg über die Hilfsroutine KSCAN. Bevor ich jedoch dazu komme, noch eine Anmerkung zu meinem Artikel "Wie findet der TI seine Programme" in der TI-REVUE 7/86.


Ein aufmerksamer Leser hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß einmal auch im ROM des Modulportes ein Pointer zu einer Programmliste stehen kann und weiter das Byte mit der Versionsnummer >6001 durchaus vom bisherigen Betriebssystem beachtet wird. Ist hier nämlich bei einem GROM-Modul das höchstwertige Bit gesetzt, so führt der TI 99/4A noch vor Erscheinen des Titelbildes das

einfachen Bau von Modulen. So hat Texas Instruments dies dann auch bei späteren Modellen des TIO 99/4A Dieses Einschalten erfolgt über ganz (Bildschirmmeldung Copyright 1983) wieder entfernt. Auf diesen laufen die reinen ROM-Module nicht mehr.

Nun aber zurück zur Joystick-Abfrage. Um hier in Assembler entsprechend vorgehen zu können, müssen wir uns erst einmal etwas mit den Innereien des TI 99/4A beschäfleitung ist für die Alpha Lock Taste vorhanden, die soll uns aber erst später interessieren.

Diese Steuerleitungen sind nun jeweils mit mehreren Tasten verbunden (im Joystick mit jeweils allen Kontakten). Um nun die entsprechenden Tasten bzw. Joystick-Kontakte herausfiltern zu können, sind dafür 9 Eingangsleitungen vorhanden, jeweils ebenfalls mit mehreren Tasten, aber natürlich anderen Tasten als die Steuerleitungen, verbunden. Für die Joysticks werden davon nur 5 benötigt. Aber zu den genauen Angaben kommen wir später noch. Zuerst müssen wir uns einmal damit beschäftigen, wie wir die einzelnen Steuerleitungen einschalten.

normale CRU-Befehle. Wie bekannt. muß dazu in R12 die CRU-Basisadresse vorhanden sein. Für unsere Steuerleitungsregister ist dies die Adresse >0024. Wie wir vorhin gesehen haben, müssen wir jeweils insgesamt 3 Bits bestimmen. Es stehen uns damit die folgenden 8 verschiedenen Werte zur Verfügung, welche je-



Programm in diesem Modul (über GROM-Adresse > 6010) aus. Dies ist natürlich richtig, aber in meinem Bericht habe ich nur vom DSRLNK des Betriebssystems geredet, und dieses hat mit dieser Funktion nichts zu tun, sondern diese ist extra in die Powerup Routine des GROM 0 einprogrammiert. Ebenso übrigens wie die Möglichkeit der reinen ROM-Module. Letztere ist wohl von einem cleveren Programmierer eingesetzt worden, denn dies ermöglichte Fremdherstellern den

tigen; insbesondere natürlich mit der weils mit folgenden Tasten verbun-Tastaturabfrage.

Diese Tastatursteuerung geschieht im wesentlichen über einen TMS 9901, einen programmierbaren Baustein, der über CRU-Adressen angesprochen wird. Dieser IC besitzt nun diverse Eingänge und einige Ausgänge. Drei dieser Ausgänge werden benutzt, um über einen zusätzlichen Adressdekoder insgesamt 6 Steuer-Ieitungen für die Tastatur und zwei Steuerleitungen für die Joysticks zu betätigen. Eine zusätzliche Steuerden sind:

Enter Shift Leerstelle = Function Control

0 9 S L > 2 W X I 8 D K < 3 E C U 7 F J M 4 R V Y 6 G H N 5 T B P 0 A; / 1 Q Z 4: 5:

Joystick A Joystick B

Ich hoffe, das stimmt alles, denn außer den Joysticks habe ich die Tastaturabfragen noch nicht selber

SERIE

ausprobiert, sondern die Werte hier wurden aus Schaltbildern ermittelt. Deshalb habe ich die Überschrift auch nur bezogen auf die Joysticks gewählt.

Vorerst bleiben wir also bei den Joysticks. Um diese abzufragen, müssen wir also erst einmal die richtigen Steuerleitung aktivieren

Steuerleitung aktivieren. Dies erfolgt für Joystick A:

LI R12,>0024 LI R4,>0600 LDCR R4,3

Achtung: Da nur 3 CRU-Bits geschrieben werden, ist LDCR ein Byte-Befehl und so muß der Kennwert in R4 in das höherwertige Byte geschrieben werden.

Für Joystick B gilt dementsprechend

L1 R12,>0024 LI R4,>0700 LDCR R4,3

Nun müssen wir uns noch mit dem Abfragen der einzelnen Kontakte beschäftigen. Auch hier sind ja wieder verschiedene Tasten der Tastatur und die Joystick-Kontakte zusammengeschaltet. Auf den folgenden CRU-Adressen sind jeweils die angegebenen Tasten verbunden:

>0006: / N = > < M Feuerknopf

>0008: ; H Leerstelle L K J Links

>000A: P Y Enter O I U Rechts

>000C: 0 6 9 8 7 Abwärts >000E: 1 5 Funktion 2 3 4 Aufwärts und Alpha Lock

>0010: A G Shift S D F >0012: Q T Control W E R >0014: Z B X C V Wir benötigen für die Joysticks also

Wir benötigen für die Joysticks also nur die CRU-Adressen> 0006 bis >000E und jetzt müssen wir wieder etwas aufpassen, denn bekanntlich muß beim TI 99/4A ja die CRU-Basisadresse in R12 anders errechnet werden als für die 1-Bit-Befehle TB SBO und SBZ. Wir können daher die Abfrage auf verschiedene Weise realisieren. Zuvor aber müssen wir noch kurz den Wert bestimmen, den eine gedrückte Taste annimmt, wenn die passende Steuerleitung eingeschaltet ist.

Die Steuerleitungen haben normalerweise den Wert H, also ca. 4 bis 5 V. Wenn eine selektiert wird, wie wir es oben für die Joystickleitungen gemacht haben, geht sie auf den Wert L, d.h., auf ca. 0 Volt. Die Taste verbindet den Eingang des TMS 9901, der uns zum Abfragen dient, dann mit der Steuerleitung, d.h., bei der entsprechenden CRU-Abfrage ist das Bit nicht gesetzt, wenn die Taste gedrückt ist. Ist die Taste nicht gedrückt, ist das Bit 1.

Fragen wir nun also unseren Joystick ab. Dabei soll erst einmal jede Taste einzeln abgefragt werden:

CLR R12 *Basisadresse 0
TB 3 *Feuerknopf
INE FEUER*Sprung gedrückt
TB 4 *Links
JNE LINKS
TB 5 *Rechts

JNE RECHTS
TB 6 *Runter

JNE RUNTER
TB 7 *Hoch
JNE HOCH

Die Label für die Sprünge sind dabei je nach Programm entsprechend auszuführen.

Nun können wir aber auch, um nicht immer die CRU-Adresse in R12 ändern zu müssen, das ganze mit der Basisadresse für die Steuerleitungs-Selektierung durchführen. Dies sähe dann so aus:

L1 R12,>0024 TB -15 *Fee

TB -15 *Feuerknopf
JNE FEUER*Sprung gedrückt

TB -14 *Links
JNE LINKS

TB -13 *Rechts JNE RECHTS

TB -12 *Runter JNE RUNTER

JNE RUNTER
TB -11 *Hoch
JNE HOCH .

Nun läßt sich das alles natürlich noch eleganter lösen, denn warum sollen wir jegliches Bit einzeln testen. Die folgenden Zeilen zeigen, wie sich mit einem Schritt alle Tasten einlesen lassen:

LI R12,>0006 *Basisadresse CLR R4

CLR R4 STCR R4,5

Nun sind im höherwertigen Byte von R4 die Bits entsprechend den gedrückden kann. Diese Taster werden an ten Tasten gesetzt, nach folgendem Muster:

ne Taster zur Dateneingabe verwer den kann. Diese Taster werden an den Joystickport angeschlossen. Ich selber benutze so etwas für ein

MSB LSB 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 U D R L F

U=Hoch, D=Abwärts, R=Rechts, L=Links und F=Feuerknopf Das Register wird dann im Programm wie gewünscht weiterverarbeitet. Hier bieten sich dann ganz besonders die Schiebebefehle an, um entsprechende Sprünge auszuführen, oder die Maskenvergleiche COC bzw. CZC. Damit lassen sich dann auch Abfragen nach zwei zusammen gedrückten Tasten verwirklichen. Bleibt uns zum Schluß nun doch noch eine gezielte Anfrage der Tastatur. Bekanntlich geht ein Joy-stick nicht "hoch", wenn die Alpha-Lock-Taste gedrückt ist. Dies ist übrigens durch die Schaltung des TI 99/4A bedingt und kann softwaremäßig nicht geändert werden. Es bietet sich hier aber an, diese Taste getrennt abzufragen und bei gedrückter Alpha-Lock-Taste eine entsprechende Meldung auf den Bildschirm zu zaubern.

Die Steuerleitung der Alpha-Lock-Taste ist das CRU-Bit >002A. Also können wir diese Taste wie folgt

abfragen:

CLR R12 SBZ >0015 *Steuerleit. ein NOP *Zeitverlust

TB 7
JEQ NAL*Sprung wenn nicht
*Hier Anzeige einbauen
NAL SBO > 0015

*Weiter im Programm

Achtung: Auf gar keinen Fall am Ende das SBO >0015 vergessen, sonst kommt es bei weiteren Abfragen bei gedrückter Alpha-Lock-Taste zu ziemlichem Unfug. Das war es dann für heute erst einmal wieder. Auf unserer kleinen Zeichnung ist zu sehen, wie man anstelle des Joysticks auch einzelne Taster zur Dateneingabe verwenden kann. Diese Taster werden an den Joystickport angeschlossen. Ich selber benutze so etwas für ein Rundenzähl- und Zeitmeßprogramm für ferngesteuerte Modellrennwagen. Hier hat sich der TI seit Jahren als zuverlässige Hilfe bewährt.

Heiner Martin

UNSER TELEFONSERVICE TO

Leserbriefe und Fragen sind uns stets willkommen. Wir beantworten sie entweder direkt oder auf der Leserbriefseite

ACHTUNG!!!

Wie immer steht unseren Lesern unser Telefon-Service zur Verfügung! Jeden Dienstag von 15 bis 19 Uhr. Für technische Fragen: 0731/33 220 und für Listings/Programme: 089/129 80 13



NACHTRAG ZUM MULTI FUNKTIONS KATALOG

Bei diesem Programm hat uns die Herstellung ein Schnippchen geschlagen: Es wurde ein ganzer Abschnitt aus dem Manuskript weggelassen. Dieser ist aber zum Verständnis enorm wichtig und so hier nochmal der entsprechende Text:

MIC-GEHEIMNISSE


MIC ist ein Extended-Basic-Programm mit darin "versteckten" Maschinensprache-Unterprogrammen (Lesen und Schreiben im VDP-RAM und Lesen und Schreiben von Diskettensektoren). Die Unterprogramme wer-

den also weder durch CALL-LOAD-Aufrufe noch durch Poken aus DATA-Zeilen geladen. Sie sind auf ihren Plätzen. sobald das Basicprogramm geladen ist. Damit die Unterprogramme in einem von der CPU direkt erreichbaren Speicherbereich liegen, muß eine Speichererweiterung angeschlossen sein. Derartige Programme findet man in letzter Zeit häufiger. Deshalb für Interessierte hier ein paar Hinweise darauf, wie man so etwas macht. Im Ur-Basicprogramm werden einige Zeilen vorgesehen, die nur als Platzhalter dienen, am einfachsten

Kommentarzeilen. Der so reservierte Platz im Speicher muß ausreichend sein, die Unterprogramme aufzunehmen. In MIC waren die Zeilen 180, 190 und 200 ursprünglich lange Kommentarzeilen. Das vorbereitete Basicprogramm wird geladen, und mit Hilfe von DEBUG wird nachgesehen, ab welcher Adresse diese Platzhalter im Speicher stehen. Dann kann mittels einer entsprechenden AORG-Anweisung im Assemblerprogramm dafür gesorgt werden, daß den Unterprogrammen die richtigen Plätze zugewiesen werden. Mit DEBUG wird weiterhin geschaut, auf welchen Speicherplätzen in der Zeilenliste die Adressen der Platzhalter-Zeilen stehen und welche Adresse eine Ersatzzeile hat, die formal statt der überschriebenen Platzhalter-Zeilen dienen kann. Als ein solcher Ersatz dient in MIC die kurze Kommentarzeile 160. Die Adressen

nach den Platzhalter-Zeilennummern (in MIC 180. 190 und 200) werden später mit der Adresse der Ersatzzeile (in MIC 160) überschrieben. Es muß dafür gesorgt werden, daß die Unterprogramme bei CALL-LINK-Aufrufen auch gefunden werden. Deshalb wird vom Basicprogramm aus die REF/DEF-Tafel am Ende des LOW MEMORY durch Poken erstellt. Die Anfangsadresse der REF/ DEF-Tafel muß nach Adresse 8196 geschrieben werden. In MIC geschieht das alles in Zeile 280 unter Verwendung der DATA-Zeilen 220 und 230.

Beim Entstehungsprozeß sollte nach Änderungen im Ur-Basicprogramm dieses wieder in eine im Speicher wohlgeordnete Form gebracht werden, z.B. mit der Anweisungsfolge SAVE DSK1.UR_MIC





DRUCKER-ANSCHLUSS

Immer wieder erreichen uns Anfragen nach der Ausführung von Anschlußkabeln für die verschiedenen Drucker. Die hier vorgestellten Verbindungen sind zwar für zwei bestimmte Druckertypen, können aber durchaus allgemein verwendet werden. Der Anschluß der EP 44 zeigt die Verbindung mit der RS232-Schnittstelle des TI-99/4A und das Kabel für den HR-5 ist für die PIO gedacht.

BC-DEZIMAL-WANDLER

Der Einstieg in die Hardware wird dem Besitzer des TI 99/4A nicht besonders leicht gemacht. Will man z.B. Werte oder auch nur Schalterstellungen ins Programm einlesen, so stößt man bei den vorhandenen Ports schnell an einige Grenzen. Der einzige herausgeführte und direkt dafür zu verwendende Eingang ist der Joystick-Port. Doch pro Programmzeile läßt sich nur ein Schalter abfragen (Joyst. 1 oder Joyst. 2). Im Geschäft zu erstehende Erweiterungen, die solche Möglichkeiten bieten, sind recht teuer.


Doch auch die "nackte" Konsole verfügt noch über einen Port, der für solche Zwecke geeignet ist, den Key-Board-Port. Er ist allerdings nicht aus dem Gehäuse herausgeführt. Ihn wollen wir bei der hier vorgestellten Schaltung verwenden. Um an ihn heranzukommen, müssen wir wohl oder übel das Gehäuse öffnen. Ist dies geschehen, so

Baugruppen (Hauptplatine, Tastaturplatine und Netzteil) aus dem Gehäuse auszubauen.
Der Key-Board-Port besitzt 15
Pins, deren Numerierung auf dem Stecker abzulesen ist. Benötigt werden davon 12 Anschlüsse, doch ist es zweckmäßig alle 15 und zusätzlich die Masse, die man sich vom Blechgehäuse der Hauptplati-

Im Gehäuse ist für Einbau und Verdrahtung genügend Platz vorhanden. Als Einbauposition für den Stecker habe ich die linke Seitenwand schräg über dem Joystickanschluß gewählt (ca. 15 mm von oben und ca. 55 mm von hinten). Bei der Ausführung der Verdrahtung sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann z.B. die Flachbandleitung von der Tastaturplatine ablöten und die Anschlüsse auf eine kleine Verteilerplatine legen, von der dann die Leitung für Tastatur und Stecker abgehen. Wichtig ist dabei nur die Einbehaltung der Reihenfolge und Bezeichnung der Anschlüsse, d.h., Anschluß 1 am Key-Board-Port muß auch auf dem Stecker Anschluß 1 sein usw. Die Masse wird auf einen der freien Anschlüsse des Steckers gelegt. An diesen Port läßt sich z.B. auch ein separater Tastenblock für die Eingabe von Zahlen anschließen.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Das Grundprinzip der Wandlerschal-



braucht man nur noch die Verbindungsstelle zwischen Hauptplatine und Tastaturplatine zu suchen. Die Verbindung erfolgt über eine 15adrige Flachbandleitung, die an der Tastaturplatine angelötet und mit der Hauptplatine über einen 15poligen Stecker verbunden ist. Dieser Stecker läßt sich ohne weiteres abziehen, allerdings sind dafür und für spätere Arbeiten alle

ne oder direkt vom Netzteil holt, herauszuführen. Dadurch sind dann auch für spätere Anwendungen alle nötigen Anschlüsse von außen zu erreichen.

Benötigt wird also ein Stecker mit mindestens 16 Anschlüssen (z.B. Steckverbinder SUB D 25polig), der ins Gehäuse eingebaut und mit dem Key-Board-Port verbunden wird.

tung ist recht einfach. Ihr Eingang besteht aus den Anschlüssen A, B, C und D. Es können nun z.B. 4 Schalter angeschlossen (+5 V=geschlossen; 0 V=geöffnet) oder Zahlenwerte von 1 – 9 im BCD-Code (A = 2⁰=1; B = 2¹=2; C = 2²=4; D = 2³=8) angelegt werden. Die angelegten Potentiale gelangen an den IC 7442, der ein BCD-Dezimal Decoder ist. Dieser Baustein hat 10

Ausgänge. Liegt an den Eingängen der Wert 0 an, so liegt der 0-Ausgang auf Masse. Die grüne an ihm angeschlossene Leuchtdiode zeigt durch ihr Licht an: Keine Eingabe bzw. alle Schalter offen. Liegt am Eingang z.B. der Wert 4 an (C=+5 V bzw. Schalter C geschlossen), so liegt der Ausgang 4 auf Masse. Dieses Potential wird durch einen Inverter (1C 7404) in ein High=+5 V umgewandelt und gelangt an den Spannungsverteiler R 13/R 23. Der Transistor T 4 schaltet durch und verbindet die Anschlüsse 13 und 2 des Key-Board-Ports, die sonst durch die Taste D der Tastatur verbunden würden. Bei der Abfrage der Tastatur über CALL KEY wird der dem Buchstaben D zugeordnete Wert ins Programm übergeben. Es gibt nun 2 Möglichkeiten, um im Programm wieder den angelegten Zahlenwert (den betätigten Schalter), also in diesem Beispiel die 4 (Schalter C) zu erhalten: 1. per Hardware

Der Schalter S 2-CTRL auf der


im Bereich von 1-9 gleich richtig ins Programm übernommen. Bevor Eingaben über die Tastatur erfolgen, ist der Schalter S 2-CTRL zu öffnen, um die Funktion der Tastatur nicht zu behindern.

2.)per Software Will man die hier vorgestellte Schaltung nur in der noch später erläuterten Grundversion bauen, so fragt man den Port mit dem Befehl CALL KEY (O, K, S) ab und zieht von dem nun im ASCII-Code übernommenen Wert in einer weiteren Programmzeile den Wert 64 ab. Man erhält so ebenfalls den ursprünglich angelegten Wert.

LUXUS- UND GRUNDVERSION **DER SCHALTUNG**

Die Grundversion ist im oberen Teil des Schaltplanes dargestellt. Sie erfüllt schon voll die beschriebene Funktion. Jedoch müssen die übernommenen Werte noch, wie oben

hält neben der Grundversion noch einige recht vorteilhafte Zusätze. Mit dem Schalter S 2 lassen sich di Kontakte der Tasten CTRL und FCTN betätigen. Das Schließen von S 2-CTRL bewirkt, wie schon beschrieben, die rein hardware-mäßige Umwandlung der Werte. Betätigt man S 2-FCTN, so wird beim Anlegen von +5 V an den Ein-gang "CLEAR" das Programm unterbrochen. Dieser Eingang der Schaltung läßt sich z.B. zum Anschluß einer "Run-Stop-Taste" verwenden oder ermöglicht es, den Computer im Programmablauf durch selbst entwickelte Peripherie zu stoppen. Läßt man den Schalter S 2-FCTN geöffnet, so läßt sich beim Anlegen von ±5 V an den Eingang "CLEAR" der Wert, welcher der Taste 4 zugeordnet wird, ins Programm einlesen. Er kann dann spearat abgefragt und z.B. als Fehlermeldung der Peripherie herangezogen werden. Der untere Teil des Schaltplanes zeigt einen weiteren Zusatz der Luxusversion. Er stellt eine dezimale Anzeigeeinheit der dual am Ein-



Platine wird nach dem Starten des Programms geschlossen. Dieser Schalter verbindet die Anschlüsse 4 und 6 des Key-Board-Ports und simuliert die Betätigung der Taste CTRL Mit der Programmzeile CALL KEY (4, K, S) wird für K, in diesem Beispiel, der Wert 4 gespeichert. Ebenso wird jeder andere Wert

beschrieben, im Programm "verarbeitet" werden oder man baut separat einen Schalter ein, der die Pins 4 und 6 des Key-Board-Ports verbindet. Die für den Aufbau der Grundversion benötigten Bauteile lassen sich aus dem oberen Teil des Schaltplans ersehen. Es werden dann nur diese Teile der Stückliste Die Luxusversion der Schaltung ent-

gang anliegenden Werte, dar. Auf dieser Anzeige lassen sich Werte jederzeit ablesen. Man braucht sie also nicht extra durch "PRINT" auf dem Bildschirm abzufragen.

AUFBAU

Entscheidet man sich für die Luxusversion, so kann man beim Aufbau der Schaltung auf das abgedruckte 🛮 🚻




TABELLE KEY-BOARD-PORT

Taste: / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Α	00	T 1
В	oo	T2
C	0'0	Т3
D	00.	T4
*E -	00	Т5
F	00	Т6
G	00	T7
H	00	T8
	0	oT9

Erläuterung zur Tabelle:

FCTN

Die Zahlen 1–15 stellen die PIN's des Key-Board-Ports dar. Mit den Buchstaben A–I sind die entsprechenden Tasten der Tastatur gemeint. Bei ihrer Betätigung werden die durch die Strichlinien dargestellten Verbindungen geschaffen. In der Schaltung verbindet der in der gleichen Reihe stehende Transistor die entsprechenden PIN's.

Platinenlayout zurückgreifen. Es handelt sich bei der Platine um eine sogenannte Europakarte (100x160 mm), die als Einschub ausgelegt ist. Der Anschluß erfolgt über eine 31 polige Stiftleiste. Will man nicht die Einschubversion bauen, so können die Verbindungs-

adern natürlich auch direkt eingelötet werden.

Neben den im Schaltplan dargestellten Bauteilen sind auf der Platine noch der Schalter S 1 für Ein/Aus, eine Feinsicherung F 1 und eine Leuchtdiode LED 1 mit Vorwiderstand zur Betriebsanzeige vorhan-


Schaltpläne und Tabellen

T 10

den. Für die IC's sollte man Sockel verwenden, um ihre vorzeitige Zerstörung beim Einlöten zu vermeiden. Die angegebenen Brücken sind mit geeignetem Draht (z.B. Silberdraht) herzustellen. Soll die Schaltung nur in der Grundversion zur Anwendung kommen, so kann man sich nach dem oberen Teil des Schaltplans selbst ein Platinenlayout erstellen oder man baut das Ganze auf einer vorgefertigten Platine mit Lötstreifen auf.

ANSCHLUSS UND FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG

Sind alle Bauteile eingelötet, so überprüft man noch einmal anhand des Schaltplanes ihre korrekte Einbaulage und die Richtigkeit der Anschlüsse.



STÜCKLIS

Transistoren: 10 x BC 546 / T 1-T 10 IC's: 2 x 7404 (je 6 Inverter)

1 x 7447 (BCD-7 Segment Decoder)

1 x 7442 (BCD Dezimal Decoder)

LED's:

1 x rot; 5 mm; 1,6 V / LED 1 2 x grün; 5 mm 1,6 V / LED 2 LED-Anzeige:

1 x D 350 PA (7-Segmentanzeige; 13 mm Ziffernhöhe; 1,6 V; gem. Anode)

Widerstände: 9 x 270 Ohm / R 1 - R 9 10 x 30 kOhm / R 10 - R 19 10 x 33 kOhm / R 20 - R 29 Sonstiges:

1 x Sicherungshalter mit Feinsicherung (0,5 A) / F 1 1 x 4pol. DIL Schalter / S 2

1 x Stiftleiste; 31pol.; 2,5 mm Raster 1 x Aus-Schalter / S 1

Stückliste Netzteil: Halbleiter:

1 x Spannungsregler 7805; 1 A

1 x Brückengleichrichter B 40 C 1500/1000

Kondensatoren:

1 x 4700 uF / 25 V (Elko) 1 x 100 uF / 10 V (Elko)

1 x 100 nF

Sonstiges:


1 x Trafo; prim. 220 V;

sek. ca. 12 V Sicherungshalter mit

Feinsicherung (0,2; 1 A) 1 x Ausschalter 2pol.; 220 V

Anmerkung:

Das Netzteil ist für spätere Erweiterungen absichtlich stärker ausgelegt worden.



Nun legt man die Betriebsspannung von 5 V an, LED 1 sollte leuchten, LED 2 und die 7-Segmentanzeige müssen noch dunkel sein. Legt man nun die Anschlüsse A – D auf Masse, so sollte LED 2 leuchten und die Anzeige eine 0 darstellen. Ist dies gegeben, stellt man die angegebenen Verbindungen zum Key-Board-Port und zur Masse her. In den Computer wird folgendes Programm eingegeben:

100 CALL KEY (4, K, S) 110 IF S = 0 THEN 100 120 PRINT K

130 GOTO 100

Man startet das Programm und schließt S 2-CTRL. Anschließend werden die Werte 1 – 9 im BCD-Code an die Anschlüsse A — D gelegt, wobei die angelegte Zahl auf der 7-Segmentanzeige und auf dem

Bildschirm sichtbar werden müßte. Sollten einige Werte zwar auf der Anzeige, nicht aber auf dem Bildschirm erscheinen, so sind die entsprechenden Transistoren zu drehen (Kollektor und Emitter vertauschen).

Nach Betätigen von S 2-FCTN und Anlegen von +5 V an den Anschluß CLEAR (Pin 22 Stiftleiste) sollte der Programmablauf gestoppt werden. Sind diese Funktionen alle gegeben, so funktioniert die Schaltung einwandfrei.

SPANNUNGSVERSORGUNG

Die Schaltung benötigt 5 V und ca. 300 mA. Es ist am besten, sich für die Versorgung ein separates Netzteil aufzubauen, wenn dies noch nicht vorhanden sein sollte. Der Aufbau ergibt sich aus Schaltplan und Stückliste und dürfte keine Schwierigkeiten bereiten. Unterbrin-

BCD-CODE

Dez.Zahl	D=8	C=4	B=2	A=1
0	_	_	_	_
1	_	_	_	+
2	_	_	+	-
2 3 4	_	_	+	+
	_	+	_	_
5	_	+	_	+
6	_	+	+	_
7	_	+	+	+
8	+	_	_	_

gen sollte man das Netzteil in einem Metallgehäuse, um das Magnetfeld des Trafos abzuschirmen. Die Auslegung des Netzteils läßt spätere Erweiterungen, sowohl vom Span-nungswert hinter dem Trafo, als auch vom Ausgangsstrom, durchaus

ANWENDUNGEN


Bei der Anwendung der Schaltung sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann z.B. die Raumtemperatur über entsprechende Wandler erfassen und in den Computer zur Weiterverarbeitung einlesen. Der beschränkte Bereich von 1 - 9 ist durchaus ausreichend dafür, da die Temperatur ja nur in bestimmten Grenzen schwankt. Der erfaßbare Bereich wäre z.B. von 16^c 24^o C.

Weitere Anwendungen wären z.B. eine Alarmanlage; das Einlesen von in bestimmten Grenzen schwankenden Spannungs- oder Stromwerten oder die Positionsabfrage eines selbstgebauten Roboterarmes.

P eter Thorhauer

BAUT (III)

EIN DRUCKER KANN ZWAR WESENTLICH SCHNFLLER SCHRE IBEN



YFAK)


Um den Plotter von BASIC aus auch CALL LINK<("FAKTOR",XFAK, nun betreiben zu können, stehen folgende Programme zur Verfügung, die mit CALL LINK ("Prgm",P1, P2,..) aufgerufen werden. CALL LINK<("PLTR",X,Y,IP) relativ Plotten CALL LINK<("PLTA",X,Y,IP) absolut Plotten
CALL LINK<("RESET")

Ursprung und Startwerte setzen

Skalierung definieren Diese Programme nehmen dem Anwender die Arbeit ab, sich ausrechnen zu müssen, wie viele Plotschritte nun nötig sind, um den Stift um die gewünschte Strecke zu bewegen, außerdem erzeugen sie den Kode für die Richtung und den Zeichenstift. Die Plotprogramme

können durch Drücken einer Taste jederzeit abgebrochen werden, es erfolgt dann der Rücksprung ins BASIC.

Da in alle Richtungen unabhängig voneinander gezeichnet werden kann, stehen acht Richtungen zur Verfügung, in die der Stift ohne Interpolation gefahren werden kann: horizontal, vertikal und 45 Grad diagonal.



Die beiden Programme "PLTR" und "PLTA" arbeiten nach diesem Prinzip

CALL LINK<"PLTR",X,Y,IP) Dieses Programm zeichnet relativ, d.h. der Stift wird von der augenblicklichen Position um den Betrag von X und Y in die durch die Vorzeichen bestimmte Richtung gefahren. Ist IP=0,so bleibt der Stift gehoben und ist IP>0, so wird der Stift gesenkt und somit eine Linie gezogen.

CALL LINK< "PLTA",X,Y,IP)
Dieses Programm zeichnet absolut,
d.h., der Stift bewegt sich vom
Nullpunkt aus gesehen auf den
Punkt mit den Koordinaten X und
Y. Der Nullpunkt wird durch die
Position festgelegt, in der der Stift
vor dem ersten Aufruf von "PLTA"
ist. Für IP gibt es drei Möglichkeiten:

1. IP<: setze diesen Punkt als Nullpunkt.

 IP=0: fahre zu der angegebenen Position mit gehobenem Stift.


3. IP>0: fahre zu der angegebenen Position mit gesenktem Stift (Linie)

Zur leichteren Handhabung des Plotters dienen die beiden folgenden Programme:

CALL LINK<("RESET") stellt die Startwerte für alle Plotprogramme her: Die augenblickliche Position ist der Nullpunkt, und der Stift ist gehoben. Die Skalierung für die X- und Y-Richtung wird zu 57,14 Motorschritte pro I,0 cm gesetzt.

CALL LINK<("FAKTOR",XFAK, YFAK)
Hiermit werden die Skalierungsfaktoren für die X- und Y-Richtung vor-

gegeben. Es wird definiert, wieviele Motorschritte für X=I bzw. Y=I zugeordnet werden sollen. Da ein Motorschritt eine viertel Umdrehung der Gewindestangen bewirkt und ein M5-Gewinde eine Steigung von 0,7 mm/Umdrehung hat, bewegt sich der Stift bei einem Motorschritt um 0,7/4,0 mm = 0,175 mm. Daraus folgt, wenn die X- und Y-Koordinaten in cm eingegeben werden sollen, muß XFAK und YFAK = 10/0,175 = 57,14 gesetzt werden. Mit diesem Faktor wird also erreicht, daß X und Y in "PLTR" und "PLTA" in cm eingegeben werden können. Durch den Aufruf von "RESET" wird dieser Faktor auch gesetzt.



Anmerkung: Das Mischen von "PLTA" und "PLTR" ohne "RESET" ist nicht erlaubt! Da es sich hier um Routinen handelt, die in Assembler geschrieben sind, gibt es zwei Möglichkeiten, sie in den Rechner zu laden.

1. Den Quellcode zu übersetzen und zu laden. Dafür ist aber dann eine Diskettenstation notwendig.

2. Die Pokeliste von Kassette mit Hilfe meines beigefügten BASIC-Ladeprogramms in das Low-Memory poken. Das Plotprogramm belegt dann den Speicher von > 3000 bis > 34BE.

Matthias Wahne

	APPRO	\$3 99 8
	DEF	PLTA
	DEF	RESET
	DEF	FAKTOR
CRU	EQU	>1600
NUMREF	EQU	>2ØØC
XMLLNK	EQU	>2Ø18
FAC	EQU	>834A
ARG	EQU	>835C
RTN	EQU	>ØØ7Ø
STATUS	EQU	>837C
GPL	EØU	>83E&
FDIV	EØN	>ØFF4
FADD	EQU	>@D8@
FMUL	EQU	>ØE88
MY	BSS	32
SR11 RT1	BSS	2
RT2	BSS	2
TAST	BSS EQU	>8374
KSCN	E80	>2Ø1C
ZW	BSS	2
IX	BSS	2
CDE	BSS	2
CDEA	BSS	2
CDXY	BSS	2
IY	BSS	2
IPEN	BSS	2
X	BSS	8
Y	BSS	8
S	DATA	>ØØØØ
	DATA	>ØØØØ
	DATA	>ØØØØ
	DATA	>0000
G	BSS	8
XFAK	DATA	>4Ø39
	DATA	>ØE1C
•	DATA	>0000
-	DATA	>0000
YFAK	DATA	>4Ø39
	DATA	>ØE1C
	DATA	>0000
W.A	DATA	>0000
XA	DATA	> Ø Ø Ø Ø > Ø Ø Ø Ø
	DATA	>0000
	DATA	>0000
YA	DATA	>0000
111	DATA	>0000
	DATA	>0000
	DATA	>0000
P5	DATA	>CØCE
	DATA	>ØØØØ
	DATA	>0000
	DATA	>ØØØØ
EI	DATA	>4ØØ1
	DATA	>ØØØØ
	DATA	>ØØØØ

							. — —	
	DATA	>øøøø	VICYM	MOV	11,@RT1	GO	DEC	4
UB		>1EØØ	1	BL	extrp		JNE	GO
		>1200		LWPI			STCR	
		>1CØØ		BL	@FDIV		JNE	GG T
					WA	6K	MOV	
		>1AØØ				GK		@SR11,11
		> Ø Ø Ø Ø		MOV	@RT1,11		RT	
		>16ØØ		RT		POUT	MOV	11,@SR11
	DATA	>14ØØ	BASIC	CLR	Ø		CLR	4
	DATA	>1ØØØ		MOVB	Ø, @STATUS		LI	12,CRU
	DATA	>18ØØ		LWPI	GPL	1	LDCR	4,8
ULL	DATA	> Ø Ø Ø Ø		В	@RTN		VOM	@CDE,4
		> Ø Ø Ø Ø	PARP	MOV	11,@SR11		LDCR	•
		>0000		LI	8,>ØØØ8		ORI	4,>Ø1ØØ
		>ØØØØ		LI	-		LDCR	
TALLT					9,>ØØØ2			•
FAKT		>4ø39	PN	CLR	Ø		MOV	@SR11,11
		>ØE1C		MOV	9,1		RT	
	DATA	>ØØØØ		BLWP	@NUMREF	PLTR	LWPI	
	DATA	> Ø Ø Ø Ø		LI	3,X		BL	@PARP
AXY	DATA	> Ø Ø Ø Ø		A	8,3	PLT	LI	5,>ØAØØ
		> ØØØØ		LI	2,FAC		CLR	Ø
		>øøøø		BL	@TRD		C	@IPEN,Ø
		>ØØØØ		LI	2, XFAK		JEQ	P1
-						1		
		> Ø Ø Ø Ø		A	8,2		LI	5,>ØCØØ
		> ØØ ØØ		LI	3,X	P1	MOV	5,ecde
	DATA	>ØØØØ		Α .	8,3	1	BL	@PSTA
	DATA	> Ø Ø Ø Ø		BL	@MYMUL		BL	@POUT
RD	MOV	*2+, *3+		BL	@XTRG		CLR	6
	MOV	*2+, *3+		LI	3,X		CLR	7
	MOV	*2+,*3+		A	8,3		ABS	GIX
	MOV	*2,*3		LI	2, XA		JEQ	XO
		XZ, XS					JGT	GX
	RT			A	8,2			
TRP	MOV	11, @RT2		BL	@MYADD		, LI	6,>F FF F
	MOV	3,@ZW		BL	@XTRG		В	6X0
	LI	3,FAC	:	BLWP	@XMLLNK	GX	LI	6,>ØØØ1
	BL	@TRD		DATA	>12B8	XO	ABS	@IY
	MOV	@ZW, 2		MOV	@FAC,@IX(8)	1	JEQ	Y0 .
	LI	3, ARG		LI	3,XA		JGT	GY
	BL	@TRD			8,3		LI	7,>FFFF
E-s	MOV						В	@YO
		@RT2,11	1	LI	2, NULL			
	RT			BL	@TRD	GY	LI	7,>9991
TRG	MOV	11,@RT2		CLR	8	YO	MOV	6,5
	LI	2,FAC		DEC	9		Α	5,5
	VOM	@ZW,3		JNE	PN		A ,	6,5
	BL	@TRD		CLR	Ø		A	7,5
	MOV	@RT2,11		LI	1,>ØØØ3		AI	5,>0004
	RT				@NUMREF		A	5,5
VADD	MOV	11 0011					MOV	exuB(5),ecD
YADD		11,@RT1			@XMLLNK			
	BL	@XTRP			>12B8	1	CLR	8
	LWPI			MOV	@FAC,@IPEN		CLR	9 /
	BL	@FADD		VOM	@SR11,11	,	C	@IX,@IY
	LWPI	MY		RT	*		JGT	XG
1	MOV	@RT1,11	PSTA	MOV	11,@SR11		MOV	7,5
	RT			LI	12,CRU		MOV	@IY,6
VMIII		11 0071	66				AI	
YMUL	MOV	11,0RT1	GG	CLR	4			5,>0004
	BL	@XTRP			4,@TAST		A	5,5
	LWPI				4,@STATUS		MOV	exuB(5),ecD
	BL	@FMUL		BLW	ekscn		LI	8,>ØØØ8
		MY			estatus,4		CLR	9
•	E-WE A				-			
		@RT1.11		JNE	GK	1	LI	2. Y
	MOV RT	@RT1,11		JNE LI	GK 4,>22ØØ	†	LI LI	2,Y 3,X

CON	BL	@MYDIV .	XX	LI	3,XA		Α	8,3
	LI	2, FAC		LI	2,X		BL	@TRD
	LI	3,G		BL	@MYADD		CLR	8
	BL	etro						9
	ABS	@G		BL	@XTRG		DEC	
•			>	MOV	@Y, 9		JNE	PF
	JMP	DO		JLT	YY	·	B	@BASIC
XG	MOV	6,5		JEQ	YY	RESET	LWPI	MY
	Α	5, 5		NEG	@YA	,	LI	4, >ØAØØ
•	Α	6,5	YY	LI	3, YA		MOV	4, @CDE
	AI	5,>ØØØ4		LI	2, Y		BL	@POUT
	Α	5,5		BL	@MYADD		LI	4,>1EØØ
	MOV	@XUB(5),@CDXY		BL	@XTRG		MOV	4, @CDE
	CLR	8		B			BL	
	LI		DI TO		@BASIC			@POUT
		9,>ØØØ8	PLTA	LWPI			LI	4,>18øø
	MOV	@IX,6		BL	@PARP		MOV	4,@CDE
	LI	2,X		LI	8,>ØØØ8		BL	@PSTA
	LI.	3,Y		LI	9,>0002		BL	@POUT
	JMP	CON	AA	NEG	@PAXY(8)		LI	2, NULL
DO	INC	6		LI	2,PAXY		LI	3,5
	LI	2, NULL		A	8,2		BL	@TRD
	LI	3,5		LI			LI	4,2
	BL	@TRD			3,X			
COON		•		A	8,3		LI	5,8
GOON	DEC	6		BL	@MYADD		LI.	2, NULL
	JLE	ENDE		LI	2,X		LI	3,XA
	VOM	@CDXY,@CDE	1	A	8,2		A	5,3
	LI	3,XA		LI	3, PAXY		BL	@TRD
	A	8,3		Α	8,3		LI	2, NULL
	LI	2,EI		BL	@TRD		LI	3, PAXY
	BL	@MYADD		LI	2,FAC		A	5,3
	BL	@XTRG			-		BL	etrd
	LI		i	LI	3,X			
		3,5		A	8,3		LI	2,RFACT
	LI	2,G		BL	@MYADD		LI	3,XFAC
	BL	@MYADD		LI	2,X		Α	5,3
	BL	@XTRG		A	8,2		BL	etrd
	LI	2,5		LI	3, PAXY	•	CLR	5
	LI	3,P5		A	8,3		DEC	4
	BL	@MYADD		BL	@TRD		JNE	RR
	MOV	@FAC,5		LI			B	@BASIC
		GOPLT			2,FAC		END	EDHOIC
	LI	3, XA		LI	3,X		FIAT	
		-		A	8,3			
	"A	9,3		BL	@TRD			
	LI	2,EI		BLWP	@XMLLNK			
	BL .	@MYADD		DATA	>12B8			
	BL	@XTRG		MOV	@FAC,@IX(8)		Λ	
	LI	3,5		CLR	8	•	//\	
	NEG	@EI		DEC	9		///\\	
	LI	2,EI		JNE	AA		///N	//
	BL	@MYADD		MOV			/////\	W.
	BL	@XTRG			@IPEN,9	. /	////N	////
	NEG.			JGT	APLT		////N	WW.
		@EI		JEQ	APLT	///	////N	IIIII
0051 -	MOV	@CDEA, @CDE		B	@BASIC	////	////N	1111111
GOPLT	BL	@PSTA	APLT	B	@PLT	/////	////AN	MIMI
	MOV	4,4	FAKTOR	LWPI	MY	//////	//// / \\	//////////////////////////////////////
	JNE	ENDE		LI	9,2	///////	/////\	/////////
	BL	@POUT		LI	8,8	///////////////////////////////////////	////\\	1111111111
	JMP		PF ·	CLR	Ø	///////////////////////////////////////	////\\	11111111111
ENDE	MOV	@X,8		MOV				7//////////////////////////////////////
	JLT	XX			9,1	//////		
	JEQ				@NUMREF //	///		-71////
	NEG	XX		LI	2,FAC ///	<u> </u>		///
	משאו	@XA		LI	3, XFAC			

```
10 ******************
20 !* Textplot Subroutinen *
30 !* Copyright M. WAHNER *
40 !* CALL PLTXT ("str" "X Y *
50 !* size, grad)
60 1% CALL ROTATE (X, Y, grad) %
70 1% Benitigte Gerite:
80 !* Konsole & Ex-Basic
90 !* Selbstbau - Plotter
95 !* Plotsoftware f}r den *
96 !* Plotter (M. WAHNER) *
99 1*************
100 CALL LINK("RESET")
110 CALL PLTXT ("EIN DRUCKER
KANN",-3.0,6,.05,0)
120 CALL PLTXT ("ZWAR WESENTL
ICH", -2.75,5,.05,0)
130 CALL PLTXT ( *SCHNELLER SC
HREIBEN",-3.75,4,.05,0)
140 A== ABER DAS KANN ER NI
CHT!"
150 X=0.0 :: Y=1.50 :: R=0 :
: FOR I=1 TO 24 :: XX=X :: Y
Y=Y :: CALL ROTATE(XX, YY
,R):: CALL PLTXT(SEG#(A#,I,1
), XX, YY, . 05, R);; R=R-15 ;; N
EXT I
160 CALL LINK("PLTA", -4, -4,0
):: CALL LINK("RESET")
170 X=1 :: Y=0.0 :: R=0 :: F
OR I=1 TO 8 :: XX=X :: YY=Y
:: CALL ROTATE(XX,YY,R):
: CALL PLTXT("PLOT", XX, YY, . 0
5,R):: R=R+45 :: NEXT I
180 CALL LINK("PLTA",7,0,0);
: CALL LINK("RESET")
190 S=.25 :: ST=0 ! RELATIV
PLOTTEN MEANDER
200 FOR I=1 TO 5 :: ST=ST+S
:: CALL LINK("PLTR",ST,0,1):
: CALL LINK("PLTR",0,ST,
i):: ST=ST+S :: CALL LINK("P
LTR", -ST, 0, 1):: CALL LINK("P
LTR",0,-ST,1):: NEXT I
210 CALL LINK("RESET"):: END
30000 ! Data fuer Buchstaben
30012 DATA 1,0,0,0
30013 DATA 4,3,0,0,3,1,1,3,3
,0,3,8,1
30014 DATA 1,0,0,0
30015 DATA 1,0,0,0
30016 DATA 1,0,0,0
30017 DATA 1,0,0,0
30018 DATA 1,0,0,0
30019 DATA 1,0,0,0
30020 DATA 1,0,0,0
30021 DATA 1,0,0,0
30022 DATA 1,0,0,0
 30023 DATA 1,0,0,0
30024 DATA 1,0,0,0
```

```
30025 DATA 2,2,4,0,5,4,1
30026 DATA 2,3,0,0,3,0,1
30027 DATA 2,1,0,0,5,8,1
30028 DATA 5,1,0,0,1,8,1,5,8
,1,5,0,1,1,0,1
30029 DATA 3,0,5,0,3,8,1,3,0
30030 DATA 6,0,6,0,0,8,1,6,8
,1,6,5,1,0,0,1,6,0,1
30031 DATA 7,0,6,0,2,8,1,6,6
,1,3,4,1,6,2,1,3,0,1,0,2,1
30032 DATA 5,0,8,0,0,3,1,6,3
,1,3,6,0,3,0,1
30033 DATA 6,3,0,1,6,3,1,3,5
,1,0,5,1,0,8,1,6,8,1
30034 DATA 6,0,4,0,6,4,1,6,0
,1,0,0,1,0,8,1,6,8,1
30035 DATA 3,2,0,0,6,8,1,0,8
30036 DATA 7,0,4,0,6,4,1,6,0
,1,0,0,1,0,8,1,6,8,1,6,3,1
30037 DATA 5,6,0,1,6,8,1,0,8
,1,0,4,1,6,4,1
30038 DATA 4,3,5,0,3,5,1,3,2
.0.3,2,1
30039 DATA 4,3,5,0,3,5,1,3,2
,0,3,0,1
30040 DATA 1,0,0,0
30041 DATA 1,0,0,0
30042 DATA 1,0,0,0
30043 DATA 1,0,0,0
30044 DATA 1,0,0,0
30045 DATA 4,3,8,1,6,0,1,1.1
 ,3,0,4,9,3,1
30046 DATA 9,0,8,1,3,8,1,6,6
 ,1,3,4,1,0,4,1,4,4,1,6,2,1,4
 .0,1,0,0,1
 30047 DATA 4,6,8,0,0,8,1,0,0
 ,1,6,0,1
 30048 DATA 6,0,8,1,4,8,1,6,6
.,1,6,2,1,4,0,1,0,0,1
 30049 DATA 6,0,8,1,6,8,1,4,4
 ,0,0,4,1,0,0,0,6,0,1
 30050 DATA 4,0,8,1,6,8,1,4,4
 ,0,0,4,1
 30051 DATA 6,6,8,0,0,8,1,0,0
 ,1,5,0,1,5,4,1,3,4,1
 30052 DATA 5,0,8,1,0,4,0,6,4
 ,1,6,8,0,6,0,1
 30053 DATA 2,4,8,0,4,0,1
 30054 DATA 5,1,1,0,1,0,1,4,0
 ,1,4,8,1,3,8,1
 30055 DATA 5,0,8,1,6,8,0,0,3
 ,1,1,4,1,5,0,1
 30056 DATA 3,0,8,0,0,0,1,6,0
 , 1
 30057 DATA 4,0,8,1,3,4,1,6,8
 ,1,6,0,1
 30058 DATA 3,0,8,1,6,0,1,6,8
 , 1
```

L-ST-ZGS

30059 DATA 4,0,8,1,6,8,1,6,0 1,0,0,1 30060 DATA 4.0.8.1.6.8.1.6.4 ,1,0,4,1 30061 DATA 7,0,8,1,6,8,1,6,3 ,1,4,0,1,0,0,1,4,3,0,6,0,1 30062 DATA 5,0,8,1,6,8,1,6,4 ,1,0,4,1,6,0,1 30063 DATA 5,6,0,1,6,2,1,0,6 1,0,8,1,6,8,1 30064 DATA 4,3,0,0,3,8,1,0,8 .0,6,8,1 30065 DATA 4,0,8,0,0,0,1,6,0 .1.6.8.1 30066 DATA 3,0,8,0,3,0,1,6,8 , 1 30067 DATA 5,0,8,0,0,0,1,3,4 ,1,6,0,1,6,8,1 30068 DATA 3,6,8,1,0,8,0,6,0 . 1 30069 DATA 5,0,8,0,3,4,1,6,8 ,0,3,4,1,3,0,1 30070 DATA 4,0,8,0,6,8,1,0,0 ,1,6,0,1 30071 DATA 1,0,0,0 30072 SUB PLTXT(TX#,X,Y,TFAK ROT) 30073 L=LEN(TX#):: IF L<=0 T HEN SUBEXIT 30074 CALL LINK("PLTA".X.Y.O - 3 30075 FOR I=1 TO L :: N=ASC(SEG#(TX#, I, 1)) 30076 IF N(32 OR(N)90 AND N(97) OR N>122 THEN 30144 30077 IF N>96 THEN N=N-32 30078 N=N-31 30079 IF N<=20 THEN GOTO 300 80 ELSE IF N>40 THEN GOTO 30 082 ELSE 30081 30080 ON N GOTO 30083,30084, 30085,30086,30087,30088,3008 9,30090,30091,30092,3009 3,30094,30095,30096,30097,30 098,30099,30100,30101,30102 30081 ON N-20 GOTO 30103,301 04,30105,30106,30107,30108,3 0109,30110,30111,30112,3 0113,30114,30115,30116,30117 ,30118,30119,30120,30121,301 22 30082 ON N-40 GOTO 30123,301 24,30125,30126,30127,30128,3 0129,30130,30131,30132,3 0133,30134,30135,30136,30137 ,30138,30139,30140,30141,301 42 30083 RESTORE 30012 :: GOTO 30143 30084 RESTORE 30013 :: GOTO

30143 30085 RESTORE 30014 :: GOTO 30143 30086 RESTORE 30015 :: GOTO 30143 30087 RESTORE 30016 :: GOTO 30143 30088 RESTORE 30017 :: GOTO 30143 30089 RESTORE 30018 :: GOTO 30143 30090 RESTORE 30019 :: GOTO 30143 30091 RESTORE 30020 :: GOTO 30143 30092 RESTORE 30021 :: GOTO 30143 30093 RESTORE 30022 :: GOTO 30143 30094 RESTORE 30023 :: GOTO 30143 30095 RESTORE 30024 :: GOTO 30143 30096 RESTORE 30025 :: GOTO 30143 30097 RESTORE 30026 :: GOTO 30143 30098 RESTORE 30027 :: GOTO 30143 30099 RESTORE 30028 :: GOTO 30143 30100 RESTORE 30029 :: GOTO 30143 30101 RESTORE 30030 :: GOTO 30143 30102 RESTORE 30031 :: GOTO 30143 30103 RESTORE 30032 :: GOTO 30143 30104 RESTORE 30033 :: GOTO 30143 30105 RESTORE 30034 :: GOTO 30143 30106 RESTORE 30035 :: GOTO 30143 30107 RESTORE 30036 :: GOTO 30143 30108 RESTORE 30037 :: GOTO 30143 30109 RESTORE 30038 :: GOTO 30143 30110 RESTORE 30039 :: GOTO 30143 30111 RESTORE 30040 :: GOTO 30143 30112 RESTORE 30041 :: GOTO 30143 30113 RESTORE 30042 :: GOTO 30143 30114 RESTORE 30043 :: GOTO

30146 SUB TX(XA,YA,TF,ROT):: READ M :: YN=0 :: XN=8 :: C ALL ROTATE(XN, YN, ROT) 30148 FOR I=1 TO M :: READ X
,Y,IP :: CALL ROTATE(X,Y,ROT):: CALL LINK("PLTA",X*T F+XA,Y*TF+YA,IP):: NEXT I :: XA=XA+XN*TF :: YA=YA+YN*TF :: CALL LINK("PLTA", XA, Y' A,O):: SUBEND 30149 SUB ROTATE(X,Y,R):: CR =COS(PI/180*R):: SI=SIN(PI/1 80*R):: XR=X*CR-Y*SI :: YR=X%SI+Y%CR :: X=XR :: Y=YR :: SUBEND 30155 REM Ende des Programms

TIP ZUM ODULPO

Auch ich hatte Probleme mit dem Modul Extended Basic II plus. Nach mehreren bösen Abstürzen entschloß ich mich zu einer Reinigung der Kontakte am Modulsockel, mit der ich schon einmal Erfolg hatte im Zusammenhang mit dem origi-, nalen XB-Modul. Aber diesmal verschwanden die Abstürze nicht, im Gegenteil: Plötzlich machte der Computer völlig grundlos einen Sprung im Programm, der auch nach einem Neustart blieb Ich schloß auf einen Fehler im Modul, da die Programme mit dem Original- tauchten nicht mehr auf. Modul einwandfrei liefen, und tauschte es um. Die Sprünge verschwanden, die Abstürze nicht. Zeitweise stürzte der Computer schon beim Anwählen in der Hauptwahlliste ab. Von einem Bekannten kaufte ich dann eine zwei- ments (Schweiz) zwei te Konsole, aber auch hier andere Modulsockel, die entstanden die Abstürze. schon drei Tage später Wieder griff ich zum Schraubendreher und öffnete gleich beide Konsolen. Beim Herumpröbeln stellte es sich heraus, daß die Modulsockel ausge-

leiert waren, allerdings nicht je gleich stark, und auch der Modulschacht der Konsole zeigte Abnützungserscheinungen. Darüber hinaus sind die Leiterbahnen auf der Platine des Extended Basic Il plus breiter als beim originalen XB-Modul. Ich nahm an, daß durch diese Faktoren beim Einschieben des Moduls ein falscher Kontakt entstehen kann. Beim Zusammenbauen der Konsolen tauschte ich die beiden Modulsockel gegenseitig aus, ein Versüch, und siehe da: Die Probleme Dieses Frühjahr nun kaufte ich von einem anderen Bekannten eine ganze Anlage. Bei dieser dritten Konsole kamen die Abstürze wieder. Hier ging ich aber anders vor: Ich bestellte bei Texas Instrueintrafen, zu einem Preis von SFr. 10,-/Stück. Jetzt ärgert mich kein Absturz mehr, das Arbeiten ist zum Genuß geworden. Josef Kronenberg

30115	RESTORE	30044	::	GOTO
30143	RESTORE	30045	::	GOTO
30143 30117 30143	RESTORE	30046	::	GOTO
30118	RESTORE.	30047	::	вото
30143 30119 30143	RESTORE	30048	::	GOTO
30120	RESTORE	30049	::	GOTO
30121	RESTORE	30050	::	GOTO
30143 30122 30143	RESTORE	30051	::	GOTO
30123 30143	RESTORE	30052	::	GOTO
30124	RESTORE	30053	::	GOTO
30143 30143	RESTORE	30054	::	GOTO
30126	RESTORE	30055	::	GOTO
30143 30127 30143	RESTORE	30056	::	GOTO
30128	RESTORE	30057	::	вото
30143	RESTORE	30058	::	GOTO
30143 30130 30143	RESTORE	30059	::	вото
30131	RESTORE	30060	::	GOTO
30143	RESTORE	30061	::	GOTO
	RESTORE	30062	;;	GOTO
	RESTORE	30063	::	вото
30143	RESTORE	30064	::	GOTO
	RESTORE	30065	::	GOTO
30143 30137	RESTORE	30066	::	GOTO
30143 30138	RESTORE	30067	::	GOTO
30143 30139	RESTORE	30068	::	GOTO
30143	RESTORE	30069	::	GOTO
30143 30141	RESTORE	30070	::	GOTO
	RESTORE	30071	::	вото
30143	CALL TX	(X,Y,T	FAK	,ROT)
	NEXT I SUBEND			

30143

APFEL-MÄNNCHEN

Dieses Programm stellt einen Beitrag zum Thema Computerkunst dar: Es erzeugt sogenannte Apfelmännchen. Dies sind Gebilde, die durch wiederholte Anwendung einer einfachen mathematischen Formel auf komplexe Zahlen entstehen. Komplexe Zahlen bestehen aus einem Real- und einem Imaginärteil und haben allgemein die Form X+Y*i. Dabei stellt X den Realteil und Y den Imaginärteil dar, i dient der Erkennung des Imaginärteils und ist mit SQR(-1) gleichzusetzen. Da X und Y Realzahlen sind, bilden die komplexen Zahlen ein zweidimensionales Koordinatensystem. Man spricht deshalb auch von der Ebene der komplexen Zahlen oder der komplexen Ebene, wobei der Absolutwert gleich dem Abstand zum Ursprung ist und sich nach dem Satz des Pythagoras aus SQR(X*X+Y*Y) berechnet. Beim Rechnen mit komplexen Zahlen gelten die gleichen Regeln wie beim Rechnen mit Summen (von Realzahlen).

Wenn man nun die Zahl K=0+0i wiederholt in die Folge Kneu=Kalt^2+C einsetzt, so hängt ihr Verhalten stark von dem Wert von C ab. Ist der Absolutwert von C größer als 2, so entfernen sich die Folgeglieder recht schnell vom Ursprung Bei Zah-



len mit einem Absolutwert von weniger als 2 irrt die Folge jedoch eine Weile in diesem Bereich herum, bevor sie das "Gefängnis" verlassen kann. Dazu können mehr als 1000 Folgeglieder vonnöten sein. Wenn man die Anzahl der Iterationen als Farbe auffaßt und die komplexe Ebene solchermaßen einfärbt, so ergibt sich in der Umgebung des Ursprungs eine Figur, die man ihrer Form wegen "Apfelmännchen" getauft hat. Das besondere an dieser Figur sind ihre Ränder: Man kann sie nämlich beliebig vergrößern, ohne eine kleinste Form

zu entdecken. Jede Form wiederholt sich in irgendeiner Weise in irgendeiner Vergrößerung, wobei keine Wiederholung völlig identisch zur anderen ist. So zeigen sich zum Beispiel ganze Apfelmännchen mit kleinen Abweichungen in manchen Bereichen des Randes. Doch auch Spiralen, Seepferdchen und andere Muster lassen sich dort finden. Das heißt aber nicht, daß die Erzeugung solcher Muster, auch "Fractals" genannt, reine Spielerei wären. Im Gegenteil: Wie man vor einiger Zeit festgestellt hat, treten solche Muster auch in der Natur auf. Nämlich bei der Anderung von magnetischen Zuständen. Dabei bilden sich an den Rändern von Magnetfeldzonen ähnliche Erscheinungen; möglicherweise ein Zeichen dafür, daß es die vielgesuchten kleinsten Teilchen in der Materie nicht gibt. Doch gleichgültig von welchem Standpunkt man die Fractals betrachtet, schon sind sie allemal. Das Programm Fractal wird unter Tl-Basic wie folgt aufgerufen: Zunächst muß mit CALL FILES(1) und NEW der Speicherplatz für den Disccontroller begrenzt werden. Dann wird mit CALL LOAD das Vorprogramm für das Abspeichern des fertigen Bildes geladen. Danach muß noch das Hauptprogramm mittels CALL LOAD geladen werden. Zum Start des Programms gibt man CALL LINK("START", Xvon, Xbis, Yvon, Ybis, Anzahl) ein. Dabei sind Xvon, Xbis, Yvon, Ybis die Feldgrenzen für den Bereich der komplexen Zahlen, der berechnet werden soll, Anzahl ist die Anzahl der Iterationen, die maximal durchgeführt werden sollen. Um das gesamte Apfelmannchen zu berechnen, sind als Parameter -0.7,2.3,-1.25,1.25, 50 geeignet. Je kleiner der gewählte Bereich ist, desto größer muß man auch die Anzahl der Iterationen wählen. Das Programm arbeitet mit dem BITMAP-MODE

in Schwarz/Weiß, um die größtmögliche Auflösung zu nutzen. Die Anzahl der zum Verlassen des Ursprungsbereichs benötigten Iterationen werden deshalb nicht als Farbe interpretiert, sondern nach folgendem Schlüssel aufgeteilt: Ungerade Anzahl – weiß, gerade Anzahl – schwarz. Die Routine zum Abspeichern des fertigen Bildes kann beliebig ersetzt werden, falls eine andere Art der Speicherung erwünscht ist. Dabei muß lediglich beachtet wer-den, daß die Routine mit BLWP aufgerufen wird, und der Einsprungvektor mit dem Label SAVE DEFiniert werden muß. Die beigefügte Routine speichert nach Fertigstellung des Bildes und Drükken der ENTER-Taste das Bild auf DSK1 mit dem Namen MANDELBROT ab. Zum Laden eines Bildes von Diskette ist der Loader (auf der Diskette DSKLOADO genannt) mittels CALL LOAD zu laden und mit CALL LINK("LOAD", "Filename") zu starten. Auch dabei muß zunächst CALL FILES(1) und NEW eingegeben werden Das Programm ist mit dem EDITOR ASSEMBLER wie mit dem MINIMEMORY lauffähig. Wenn das EDITOR ASSEMBLER-Modul verwendet wird, muß allerdings das am Anfang stehende AORG-Statement (in allen drei Teilprogrammen) gelöscht und das Programm neu assembliert werden. Bei Verwendung des MINIMEMORY-Moduls ergibt sich jedoch der Vorteil, daß die Peripheriebox während der Berechnung abgeschaltet werden kann, was bei der langen Dauer der Berechnung (zwischen 6 und 48 Stunden, je nach Iterationsanzahl) einige Lüfterumdrehungen spart und ein Übernachtberechnen ermöglicht.

```
* *
            MANDELBROTMENGE
* *
                  BY
* *
            KARSTEN KUTOWSKI
* *
* * LADEN: -CALL FILES(1)
          -NEW
* *
          -CALL LOAD(*DSKn.DSKSAVEO*)*
* *
          -CALL LOAD(*DSKn.FRACTALO*)*
* *
* *
* * STARTEN:
* * -CALL LINK("START", XA, XE, YA, YE, I)
* *
* * XA = ANFANG REALTEIL
* * XE = ENDE REALTEIL
 * YA = ANFANG IMAGINAERTEIL
  * YE = ENDE IMAGINAERTEIL
 * I = ANZAHL DER ITERATIONEN
* *
           1. TEIL: FRACTAL
* * ASSEMBLIERT: 'FRACTALO'
* *
* *************
  ************
       AORG >7118 ERSTE FREIE ADRESSE IM MINIMEM-RAM
VWTR EQU >6034
                   UTILITY-EQUATES
       EQU >6024
VSBW
       EQU >6Ø2C
VSBR
XMLLNK EQU >6Ø1C
NUMREF EQU >6Ø44
KSCAN EQU >6020
                   FLOATING POINT ACKUMULATOR
      EQU >834A
FAC
                   ZWEITES ARGUMENT BEI BERECHNUNGEN
ARG
      EQU >835C
       EQU >Ø6ØØ
                   ADDITION
FADD
     EQU >Ø7ØØ
                   SUBTRAKTION
FSUB
                   MULTIPLIKATION .
       EQU >Ø8ØØ
FMUL
FDIV EQU >0900
                   DIVISION
       EQU >ØAØØ ·
                   VERGLEICH
FCOM
                   FLOATING POINT->INTEGER
       EQU >1200
CFI
                   INTEGER->FLOATING POINT (REF CIF BEI EDITOR ASSEMBLER)
       EQU >72ØØ
CIF
                   KANN ENTFALLEN WENN ABSPEICHERN NICHT ERWUENSCHT
       REF SAVE
       DEF START
       DATA >ØØØ2, >Ø1EØ, >Ø2Ø6, >Ø3FF
                                     DATEN FUER WRITE ONLY REGISTER
 RDATA
                                      IM BITMAP MODE
       DATA >Ø4Ø3, >Ø536, >Ø6Ø7, >Ø7F1
       DATA 2
 DZ
                       BILDSCHIRMGRENZEN
       DATA 191
 D191
       DATA 255
 D255
```

BSS 2

KX

```
R100
       BSS 8
                           FLOATING POINT VARIABLEN
REAL2 BSS 8
XU
       BSS 8
Xΰ
       BSS 8
YU
       BSS 8
       BSS 8
YO
DX
       BSS 8
DY
       BSS 8
XC
       BSS 8
YC
       BSS 8
M
      BSS 8
N
       BSS 8
       BSS 8
XZ
YZ
       BSS 8
XX
       BSS 8
       BSS 8
YY
BITMAP DATA WS, BITMA1
                          BLWP-VEKTOR FUER EINSCHALTEN DES BITMAP MODES
                           BLWP-VEKTOR FUER PLOT-ROUTINE
PLOT
       DATA WS, PLOT1
       BSS 32
WS
                           BLWP-WORKSPACE
GETP
       MOV 11,10
                           HOLT NUMERISCHEN PARAMETER
       CLR Ø
       BLWP SNUMREF
       MOV 2,Ø
       BL SFFAC
       B XIØ
FFAC
       LI I, FAC
                          COPIERT REALWERT AUS DEM FAC NACH *RØ
       MOV #1+, #Ø+
       MOV *1+, *Ø+
       MOV *1+, *Ø+
       MOV *1+, *Ø+
       RT
TFAC
       LI 1,FAC
                          COPIERT REALWERT VON *RØ ZUM FAC
       MOV *Ø+, *1+
       MOV *Ø+, *1+
       MOV *Ø+, *1+
       MOV #Ø+, #1+
       RT
FARG
       LI 1, ARG
                          COPIERT REALWERT AUS DEM ARG NACH *RØ
       MOV #1+, #Ø+
       MOV *1+, *Ø+
       MOV *1+, *Ø+
       MOV *1+, *Ø+
       RT
TARG
       LI 1, ARG
                          COPIERT REALWERT VON *RØ NACH ARG
       MOV *Ø+, *1+
       MOV *Ø+, *1+
       MOV *Ø+, *1+
       MOV *Ø+, *1+
       RT
```

```
BITMA1 LI 1, RDATA SCHALTET BITMAP MODE EIN
        MOVB $3(1), $>83D4 COPIE DES INHALTS VON VDP R1
BITMA2 MOV *1+,Ø .
                          VDP REGISTER LADEN
        BLWP SVWTR
        CI 1, RDATA+16
        JNE BITMA2
        CLR Ø
                          PATTERN DESCRIPTOR INITIALISIEREN
        CLR 1
 BITMA3 BLWP SVSBW
        INC Ø
        CI Ø, >18ØØ
        JNE BITMAS
                          SCREEN IMAGE TABLE INITIALISIEREN
 BITMA4 BLWP SVSBW
        AI 1,>Ø1ØØ
        INC Ø
        CI Ø, >1BØØ
        JNE BITMA4
        LI 1,>DØØØ
                          SPRITE ATTRIBUTE LIST: KEINE SPRITES
        BLWP SVSBW
                          COLOR TABLE INITIALISIEREN
        LI Ø,>2ØØØ
                          FARBEN FG: WEISS HG: SCHWARZ
        LI 1,>F1ØØ
 BITMA5 BLWP SVSBW
        INC Ø
        CI Ø,>38ØØ
        JNE BITMA5
        RTWP
                          SETZEN EINES PIXELS RØ: YWERT R1: XWERT
 PLOT1
        MOV *13+,Ø
                                               R2:GERADE->NICHTS TUN
        MOV *13+,1
                                                  UNGERADE->PIXEL SETZEN
        MOV *13,2
        AI 13,-4
        ANDI 2.1
                          IST R2 GERADE?
        JEQ PLOT2
                          WENN JA ABHAUEN
        MOV 1,4
                          BIT-&BYTEOFFSET BERECHNEN
        SLA 4,5
        SOC 1,4
        ANDI 4,>FFØ7
        MOV Ø,5
        ANDI 5,7
        A Ø, 4
        S 5,4
        LI 3,>8ØØØ
        MOV 5,Ø
        SRC 3,Ø
                         BIT JUSTIEREN
        MOV 4,Ø
        CLR 1
        BLWP SVSBR
                          BYTE AUS PATTERN DESCRIPTOR LESEN
                          MIT JUSTIERTEM BIT OR-VERKNUEPFEN
        SOC 3,1
        BLWP SVSBW
                          UND WIEDER SCHREIBEN
 PLOT2 RTWP
        LI 2,XU
                          HAUPTPROGRAMM
 START
        LI 1,1
                          PARAMETER HOLEN
        BL SGETP
        LI 2,X0
        LI 1,2
        BL SGETP
        LI 2,YU
```

LI 1,3 BL SGETP LI 2, YO LI 1,4 BL SGETP LI 2, ARG LI 1,5 BL SGETP BLWP SXMLLNK UMWANDELN DES LETZTEN PARAMETERS IN INTEGER DATA CFI MOV SFAC, SKX BLWP SBITMAP BITMAP-MODE EINSCHALTEN MOV SKX,7 INC 7 LI Ø, 100 100 -> REAL 100 MOV Ø, SFAC BLWP SXMLLNK DATA CIF LI Ø, R1ØØ BL SFFAC DX=(X0-XU)/255 X-ABSTAND ZWISCHEN ZWEI PUNKTEN LI Ø, XO BL STARG (BEZUEGLICH DES BILDSCHIRMS) LI Ø, XU BL STFAC BLWP SXMLLNK DATA FSUB LI Ø, ARG BL SFFAC MOV SD255, SFAC BLWP SXMLLNK DATA CIF BLWP SXMLLNK DATA FDIV" LI Ø, DX BL SFFAC DY=(YO-YU)/191 Y-ABSTAND ZWISCHEN ZWEI PUNKTEN LI Ø, YO BL STARG (BEZUEGLICH DES BILDSCHIRMS) LI Ø, YU BL STFAC BLWP SXMLLNK DATA FSUB LI Ø, ARG BL SFFAC MOV SD191, SFAC BLWP SXMLLNK DATA CIF BLWP SXMLLNK DATA FDIV LI Ø, DY BL SFFAC MOV SD2, SFAC 2 -> REAL2 BLWP SXMLLNK DATA CIF LI Ø, REAL2 BL SFFAC CLR 9 R9=Ø Y-WERT ZAEHLER START1 CLR 10 R1Ø=Ø X-WERT ZAEHLER

XC=XU+R1Ø*DX AKTUELLER X-WERT IM KORDINATENSYSTEM

START2 LI Ø, DX

```
BL STARG
      MOV 10, SFAC
      BLWP SXMLLNK
      DATA CIF
      BLWP SXMLLNK
      DATA FMUL
      LI Ø, XU
      BL STARG
       BLWP SXMLLNK
      DATA FADD
       LI Ø, XC
       BL SFFAC
                       YC=YU+R9*DY AKTUELLER Y-WERT IM KOORDINATENSYSTEM
       LI Ø, DY
       BL STARG
       MOV 9, SFAC
       BLWP SXMLLNK
       DATA CIF
       BLWP SXMLLNK
       DATA FMUL
       LI Ø, YU
       BL STARG
       BLWP SXMLLNK
       DATA FADD
       LI Ø, YC
       BL SFFAC
                       R8=Ø ITERATIONSZAEHLER
       CLR 8
                       XZ=Ø INITIALISIEREN DER KOMPLEXEN ZAHL MIT DEN KOMPO-
       CLR SXZ
                       YZ=Ø NENTEN XZ UND YZ (RESTLICHE 6 BYTES UNWICHTIG)
       CLR SYZ
                       ERHOEHEN DES ITERATIONSZAEHLERS
STARTS INC 8
                      XX=XZ*XZ QUADRAT DER X-KOMPONENTE
       LI Ø, XZ
       BL STARG
       LI Ø, XZ
       BL STFAC
       BLWP SXMLLNK
       DATA FMUL
       LI Ø, XX
       BL SFFAC
                        YY=YZ*YZ QUADRAT DER Y-KOMPONENTE
       LI Ø, YZ
       BL STARG
       LI Ø, YZ
       BL STFAC
       BLWP SXMLLNK
       DATA FMUL
       LI Ø, YY
       BL SFFAC
                        YZ=2*XZ*YZ-YC NEUER IMAGINAERTEIL
                                                             -I
       LI Ø, XZ
        BL STARG
                                                              I
       LI Ø, REALZ
                                                              Ι
        BL STFAC
                                                              Ι
        BLWP SXMLLNK
                                                              Ι
        DATA FMUL
                                                              Ι
        LI Ø,YZ
                                                              I
        BL STARG
                                                                  DER KOMPLE-
                                                              Ι
        BLWP SXMLLNK
                                                               I- XEN ZAHL
        DATA FMUL
                                                              I
        LI Ø, ARG
                                                              I
        BL SFFAC
                                                              I
        LI Ø, YC
```

```
I
       BL STFAC
                                                            I
       BLWP SXMLLNK
       DATA FSUB
                                                            I
       LI Ø, YZ
                                                            I
       BL SFFAC
                                                           -I
       LI Ø, YY
                      XZ=XX-(YY+XC) NEUER REALTEIL
       BL STARG
       LI Ø, XC
       BL STFAC
       BLWP SXMLLNK
       DATA FADD
       LI Ø, XX
       BL STARG
       BLWP SXMLLNK
       DATA FSUB
       LI Ø, XZ
       BL SFFAC
                      MAXIMALE ANZAHL VON ITERATIONEN DURCHGEFUEHRT ?
       C 7,8
                      WENN JA NAECHSTER PUNKT
       JEQ START4
                       ABSOLUTWERT DER KOMPLEXEN ZAHL (^2) ERRECHNEN: XX+YY
       LI Ø, XX
       BL STARG
       LI Ø, YY
       BL STFAC.
       BLWP SXMLLNK
       DATA FADD
                      KLEINER ALS 1Ø (^2)
       LI Ø,RIØØ
       BL STARG
       BLWP SXMLLNK
       DATA FCOM
       MOVB 5>837C,Ø
       SLA Ø, 2
       JOC START6
                       WENN JA NAECHSTE ITERATION
                       BILDSCHIRM-X-POSITION
       MOV 10.0 1
       MOV 9,1
                       BILDSCHIRM-Y-POSITION
       MOV 8,2
                       FARBE (UNGERADE-WEISS/GERADE-SCHWARZ)
                       INVERTIERTES BILDES WENN WEGGELASSEN
       INC 2
       BLWP SPLOT
                       PUNKT DARSTELLEN
                       NAECHSTE SPALTE DES BILDSCHIRMS
START4 INC 1Ø
                       ENDE DER ZEILE ERREICHT ?
       CI 10,256
                       WENN JA NAECHSTE ZEILE
       JEQ $+6
                       SONST NAECHSTEN PUNKT
       B. SSTART2
       INC 9
                       NAECHSTE ZEILE
       CI 9,192
                       ENDE DES BILDSCHIRMS ERREICHT ?
       JEQ START5
                       WENN JA AUFHOEHREN
       B §START1
                       SONST WEITERMACHEN
START5 CLR Ø
                       TASTATURABFRAGE
       MOVB Ø, 5>8374
       BLWP SKSCAN
       MOVB $>8375,Ø
                       ENTER-TASTE ?
       CI Ø, >ØDØØ
       JNE START5
                       WENN NEIN ZURUECK
       BLWP SSAVE
                       SONST ABSPEICHERN (ENTFAELLT, WENN. UNERWUENSCHT)
                       SOFTWARE-RESET
       BLWP Ø
START6 B SSTART3
                       RUECKSPRUNG FUER JOC, DA ENTFERNUNG ZU GROSS
```


END

```
DATA >Ø5ØA
* ***********
                                             DATA >ØØØØ
DATA >4Ø4Ø
          2. TEIL: DSKSAVE
                                    ¥
                                             DATA >1800
* *
                                    ¥
                 BY
                                             DATA >ØØØB
* *
                                    ¥
           KARSTEN KUTOWSKI
                                       PAB1
                                             BSS 16
* * ASSEMBLIERT: 'DSKSAVEO'
RDATA
                                             DATA >ØØØ2,>Ø1EØ,>Ø2Ø6,>Ø3FF
 ***********************
                                             DATA >Ø4Ø3, >Ø536, >Ø6Ø7, >Ø7F1
       AORG >7FØØ
                                       BITMAP DATA WS, BITMA1
VMBW
      EQU >6Ø28
                                             BSS 32
                                       WS
DSRLNK EQU >6038
                                       BITMA1 LI 1, RDATA
       DEF SAVE
                                              MOVB $3(1),$>83D4
                                       BITMAZ MOV #1+.Ø
PAB
      DATA >ØØØØ
                                              BLWP SVWTR
       DATA >Ø1ØØ
                                              CI 1, RDATA+16
       DATA >Ø6ØA
                                              JNE BITMA2
       DATA >ØØØØ
                                              CLR Ø
       DATA >4Ø4Ø
                                              CLR 1
       DATA >18ØØ
                                       BITMA3 BLWP SVSBW
       DATA >ØØØF
                                              INC Ø
       TEXT 'DSK1.MANDELBROT'
                                              CI Ø,>18ØØ
       EVEN
                                              JNE BITMA3
                                       BITMA4 BLWP SVSBW
SAVE
       DATA WORK, SAVE1
                                              AI 1,>Ø1ØØ
                                              INC Ø
WORK
       BSS 32
                                              CI Ø,>1BØØ
                                              JNE BITMA4
SAVE1
      LI Ø, >34ØØ
                                             LI 1,>DØØØ
       LI 1, PAB
                                              BLWP SVSBW
       LI 2,29
                                              LI Ø, >2ØØØ
       BLWP SVMBW
                                              LI 1,>F1ØØ
       LI Ø,>34ØD
                                       BITMA5 BLWP SVSBW
       MOV Ø, 5>8356
                                              INC Ø
       BLWP SDSRLNK
                                              CI Ø,>38ØØ
       DATA 8
                                              JNE BITMA5
       RTWP
                                              RTWP
                                       LOAD
                                              CLR Ø
       END
                                              LI 1,1
   ************
                                              LI 2,PAB1-1
* *******************************
                                              LI 3,>ØFØØ
* *
            3.TEIL: DSKLOAD
                                             MOVB 3, *2
* *
                  BY
                                    *
                                              BLWP SSTRREF
            KARSTEN KUTOWSKI
* *
                                             BLWP SBITMAP
* * ASSEMBLIERT: 'DSKLOADO'
                                             LI Ø, >1CØØ
* ***********************************
                                             LI 1, PAB
   **************************************
                                              LI 2,25
                                             BLWP SVMBW
       AORG >7EØØ
                                             LI Ø, >1CØD.
                                             MOV Ø, $>8356
       EQU >6024
VSBW
                                              BLWP SDSRLNK
       EQU >6028
VMBW
                                             DATA 8
VWTR
       EQU >6034
                                       L00P2
                                              CLR Ø
KSCAN EQU >6020
                                             MOVB Ø, 5>8374
STRREF EQU >6Ø4C
                                             BLWP SKSCAN
DSRLNK EQU >6038
                                             MOVB 5>8375,Ø
                                             CI Ø, >ØDØØ
       DEF LOAD
                                             JNE LOOP2
                                             BLWP SØ
PAB
       DATA >ØØØØ
       DATA >Ø1ØØ
                                             END
```

WESTLICH TACH

Westlich des Stacheldrahts, oder die Simulation einer Flucht über die deutsch/deutsche Grenze, ist ein Programm, das sich durch seine wirklichkeitsnahe Aktualität sehr stark von den Schieß- und-Stirb-Spielen abhebt.

Westlich des Stacheldrahts ist keine Verherrli-



chung von Gewalt und erst recht nicht von oben genannten Szenen.

Westlich des Stacheldrahts ist ein kritisches Programm, das den User anregen soll, sich der Situation klar zu werden, in der er sich während des Spiels befindet, und sich zu verdeutlichen, daß dies kein Science-fiction-Märchen, sondern bittere Realität ist.

Die Hauptpersonen in "Westlich des Stacheldrahts" ist ein DDR-Bürger, der Iediglich versucht, seinen Traum vom goldenen Westen in die Realität um-

Wäre da nicht der Stacheldraht . . .

Dargestellt ist ein Grenzabschnitt mit den 5 Grenzstreifen: Stacheldraht, Todesstreifen, Sichtstreifen, Minensperre, Sicherungsstreifen.

Ziel des Spiels ist es, diese zu überwinden. Hört sich zwar einfach an, aber die Erfolgsquote ist kaum höher als in der Realität.

Gewürfelt wird mit >FIRE< bzw. mit >ENTER<. Dann wird der RUNNER bewegt.

Sie müssen versuchen, eine Öffnung im Zaun zu finden, die bei jedem Rückschlag neu definiert wird. Dazu gilt es zunächst, den SICHERUNGS-

STREIFEN zu überqueren, was zu Anfang noch ziemlich einfach ist. Danach betreten Sie die MINENSPERRE (max. 12 Minen) und werden nach Betreten einer Mine zurückgeschlagen. Haben Sie dieses Feld jedoch schadlos überstanden, gelangen Sie auf den SICHTSTREIFEN. Danger. Ist Ihr RUNWERT gleich dem WURFWERT, werden Sie um 7 Felder zurückgeworfen. Was Sie da erwartet... (Keine Neudefinition der Öffnung!)

Danach folgt der TODESSTREIFEN, der identisch mit der MINENSPERRE ist, jedoch eine größere Anzahl von Minen besitzt. Versuchen Sie nun die Öffnung im STACHELDRAHT zu finden, was mit einer SŎUNDORTUNG(!) möglich ist. Mit der zunehmenden Tiefe des Tones nähern Sie sich der Öffnung. ATTENTION. Sie befinden sich auf dem TODESSTREIFEN...

Haben Sie die Öffnung gefunden, sind Sie nicht unbedingt gerettet. Vielleicht war es eine Falle und eine TRETMINE explodiert! Andernfalls begeben Sie sich so schnell wie möglich auf das Haus zu. Sie sind gerettet wenn der RUNWERT gleich dem WURFWERT ist.

Zu erwähnen wäre noch: Werden Sie zurückgeschlagen, erscheint ein PANZER und der Schwierigkeitsgrad des 'Spiels' nimmt zu. Stehen Sie jetzt in einer Linie mit einem PANZER, bei identischem WURFund RUNWERT, eröffnet dieser das Feuer . . . Ist die Anzahl der PANZER auf 8 angestiegen, sterben Sie bei erneutem Schußwechsel, und Ihre POINTS gehen nicht in die HIGHSCOREWERTUNG ein, die hier logischerweise(!) die niedrigste Punktzahl wertet.

Versuchen Sie nicht, von WESTEN gegen den STACHELDRAHT zu laufen. Das könnte Ihre Träume zerschlagen!

AUCH OHNE JOYSTICK RICHTUNG WESTEN...

"Westlich des Stacheldrahts" wird mit JOYSTICK 2 gesteuert.

Diejenigen, die ohne Joystick in den Westen wollen, müssen folgende Zeilen umändern:

CALL KEY(0.K.S)

IF K=I3 THEN I320 ELSE 1290 1310

1540 CALL KEY(0.K.S)

I550

IF S=0 THEN 1540 IF K=69 THEN 1570 ELSE 1630 **I560**

1630 IF K=88 THEN 1640 ELSE 1700

IF K=83 THEN 1710 ELSE 1770 I700

IF K=68 THEN 1780 ELSE 1840 1770

FUNKTIONSBLÖCKE

00100-00120 TITEL

00150-00340 ASCII DEF

00345-00560 COLOR 00570-00970 BILDAUFBAU

00980-01I40 1NTRO

01I50-01270 VORBEREITUNG

0I280--01400 WURF

01410-01460 DISPLAY AT 01470-02200 RUN/POS

02210-03050 SEKTORENFESTLEGUNG

03060-03150 SOUNDORTUNG

03160-04240 POSITIONIERUNG

04250-04280 TRETMINE

04290-04620 MINENVERTEILUNG

04630-05090 PANZERROUTINE

05100-10000 NACHTBILD

L-ST-NGS

11	RE	M	X W	e	s	ť	î		ď	e	s	•	ŝ	ť	a	<u> </u>	'n.	e	1	_	×		
12	RE	M	X				D	r	a	h	t	e	s						٠.		X		
13	RE	M	X		C	0	p:	y	r	i	9	h	t		i	ь	У				X	-	
14		M	X	T	h	0	m	a	Š		Ĵ	e	r	u	s	a	1	e	m		X		
15								ı													X		
17																							
18	RE	ΞM·	X																		X		
19	RE	ΞM·	X	0	þ	t	i	0	n	a	1	î	X	В	a	S	i	C			X		
20	RE																				*		
21														_							X		
23																		n	9				
24																					*		
25				×	X	×	*	*	×	X	×	×	X	X	×	×	×	×	×	×	×		
26					_		_		_														
112											1	_	_			_	_	_		_	_	^ /	_
122) h	'K	ΠT		п		W	E	5	ļ	L	T	U	н		ת	E	5		5	-	H	•
HEL Dat	_DF	KAI	H I	5	_	1		i	_	:	 	a a	r	•	•	*	4	4	•	•	_	_	
15g	ec	- 0	n t	r	Q M	I T	_	_	7	8	4	-											
				, 0	1.1	1	_	ᆮ															
172 182					_	ш	^	D	,	2	1		f1	a	a	a	٨	=	0	_	0	21	_
7F3					U	П	н	ľ	•	ت	7	3		ש	ש	ש	П	Ų	0		0	٥,	_
192					_	ы	Δ	P	,	ŧ	っ	Ω		н	E	F	E	E	0	9	Q	99	,
999					_	.,	п	1	'	_	_	_	3		1	1	1	•	1	1	1		
200					c	Н	Δ	R	1	3	4	_	{1	a	a	a	a	a	a	Ø	Ø	Ø	7
000					Ü		11		`	_	_	,		~	~	~	~	~	~	_	~	~ .	
212					c	Н	Α	R	(3	7		11	a	1	a	3	6	7	6	F	71	=
7F7					_				•	_	•	3		~	_	~	_	_		_	•		
222					С	Н	Α	R	(3	8		44	8	Ø	C	Ø	Ε	ø	F	Ø	F	3
FCF												•			_								
232					C	Н	Α	R	(8	9	,	22	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	2	Ø	íC	FI	Ξ
1F7	7F:	3E	4)																				
242	7 (CA	LL		C	H	Α	R	(3	3	,	44	Ø	8	2	8	2	Ø	Ø	(3	1	В
820																							
252					C	Н	Α	R	(1	3	6	,	\$1	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	3
øзc																							
262	9 (CA	LL		C	Н	Α	R	(1	3	7	,	54	7	F	7	E	3	E	7	C	F
eF#	3E	ØC	0'	')						_					_			_	_				_
272					С	H	Α	R	(4	Ø	9	'n	2	Ø	(3	С	2	4	E	F	Ø	4
247					_			_						_		_	_	_		_	_	_	_
289					C	H	IA	R	(á	4	3	re	Ø	9	1	E	-	E		٠E	.#=1	=
FEF							1.0	_	,	_			31	_			. 4	~	! 4	0	x 4	a	4
298					U	Н	IA	K	ļ	/	_	,	-	7	-	ש	1	10	Ţ	×	1	פצ	1
Ø19 3Ø9					_	4.3		Ь	,	0	0	r	44	_		.0	1 4	0	r (0	8 4	Œ	4
Ø14					_	П	IH	ıĸ	•	0	שני	3		_	Г	ש	1	بع	1	×	, 1	Ø	1
318					6	٠.L	IΔ	D	1	d	Lŧ		11	0	10	íØ	10	1	6	17	7 E	E	F
7E					~	1	117	111	•	7	-	3		×.	· X	-	-	-	_	-	_	. 1	,
32					C	`H	ΙΔ	R	1	4	17	,	H	7	'F	7	F	3	i C	3	3C	:3	C
242					-	1				7		. 3		•		. /		_	_	•	-		-
338					C	`H	łΑ	R	. (8	38	} .	H	F	F	:ø	1	ø	1	2	31	Ø	1
Øig									•			3				_	Ī	_					
341					C	:	łΑ	R	: (4	13	,	Ji	1	8	3 1	8	1	ć	7	70	1	8
IE.	12	30	f # 1)																			
34	5	CA	LL	_	C	L	E	Α	F	2													
35	8	CA	LL	_	5	30	R	E	E	N	1 (2	1)										
36	ð.	GC	T	3	4	łε	3.2	Í															
359 369 379	8	CA	L	-	C	C)L	.C	F	? (1	. 5	2	2 ,	1	.)							
00/	72	CC	O	7	r -		3	7	-	1	E												

390	CALL	COLOR	(I,2,	1)	
400	VEXT :	I			_
410	CALL (COLOR	(6,2,	11)	and your
420	CALL (COLOR	(7,2,	13)	
43Ø	CALL (COLOR	(8,2,	12)	
440	FOR I	=9 TO	13		
45Ø 4	CALL (COLOR	(I,2,	1)	
460	NEXT	I			
479	RETUR	N			
	REM				
490	FOR I	=1 TO	13		
	CALL		(I,4,	4)	
	NEXT	I			
	REM				
	GOSUB	392Ø			
	REM				
	GOSUB				
	GOSUB	445Ø			
5 7Ø					
				IPPPPX	
germ	an		. (@HF	IPPPPX	XXX
			. (@HF	1PPPPX	XXX.
n	epub!	ic"		HEDDY	OOOII
				HPPPX	
				::" .(@@HH	
				, (eenn	FFFF
PXXX	# DD TNT	п	110	eHHP P P	DDYY
				HHPPX	
XXXX	A Deliver	(04	HHHH	PXXXX	XXX
4101	PRINT	" " " "	((2000НН	PPPP
PPXX	YRER.		((((HHPPP	PPPX
				PPPPP	
XXXX	a a				
620	PRINT			(@HH	PPPP
	XXXXX				
630	FOR I	=i TC	2		
640	PRINT	. н		(@HH	НННН
HHHF	XXXXX	XX#			
650	NEXT	I			
660	PRINT			(000	6666
@HHF	XXXXX	XX		((((((
					(
@HHF	PPPPF	XX"			
678	PRINT				(
CHHF	PPPPF	XX"			,
689	PRINT	"tec	erai		
CHHF	,	TH TE	broi	ic.: erman)	
	PPPPF		ut 9	acmen)	
			(DOG	RZ,DOC	RS.4
Ø)	CHLL	HOUTH	(100	KZ J DOC	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	CALL	HCHAE	2(11.	4,128,	3)
	CALL			7,36)	
_	CALL			4,37)	
	CALL			5,128	
	CALL			6,38)	
	CALL			2,42)	
	CALL	HCHAF	2 (5, 2	2,41)	
778	CALL	HCHAF	2(12,	3Ø,42)

NUTZEN SIE UNSEREN BEQUEMEN POSTSERVICE



Das Magazin

KOMMT REGELMÄSSIG

ZU IHNEN INS HAUS

Finden Sie Ihre TI-REVUE nicht am Kiosk? Weil sie schon ausverkauft ist? Oder "Ihr" Kiosk nicht beliefert wurde? Kein Problem! Für ganze 60,— DM liefern wir per Post 12 Hefte ins Haus (Ausland 80,— DM). Einfach den Bestellschein auf der nächsten Seite ausschneiden — fotokopieren oder abschreiben, in einen Briefumschlag und ab per Post (Achtung: Porto nicht vergessen). MSX-REVUE kommt dann pünktlich ins Haus.

WICHTIGE RECHTLICHE GARANTIE!

Sie können diesen Abo-Auftrag binnen einer Woche nach Eingang der Abo-Bestätigung durch den Verlag widerrufen — Postkarte genügt. Ansonsten läuft dieser Auftrag jeweils für zwölf Ausgaben, wenn ihm nicht vier Wochen vor Ablauf widersprochen wird, weiter.

special ASSEMBLER special



Über 90 Seiten Alles über Assembler für den TI 99/4A

MACHEN SIE MEHR AUS IHREM TI MIT ASSEMBLER

ABSOLUT LETZTES ANGEBOT



Nur noch 30 Exemplare beim Verlag vorrätig!



Ein Muß für jeden Assembler-Anwender!

ANZEIGENSERVICE

Die große Börse für jeden Zweck in der TI REVUE. Kostenlos für Privat-Inserenten. Sportbillig für gewerbliche Anbieter. Einfach Coupon ausschneiden, fotokopieren o.ä., ausfüllen und ab die Post — Freimachen nicht vergessen! — Unsere Adresse steht auf dem Coupon, ebenşo der Preis für gewerbliche Anbieter! Achtung! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir offensichtlich gewerbliche Anzeigen nicht kostenlos veröffentlichen und uns jedweden Abdruck kostenloser Anzeigen vorbehalten müßen, insbesondere, wenn deren Inhalt nicht TI-typisch ist oder gegen geltendes Recht verstößt. Private Chiffreanzeigen werden nicht angenommen. Für Privatanbieter: maximal acht Zeilen à 28 Anschläge. Für gewerbliche Anbieter: 5 DM p. mm.

TI REVUE

Anzeigenabteilung

Postfach 1107 8044 Lohhof

Name			

Vorname _____

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort _____

VICE-KART

ABO-SE COUPON

Ja, ich möchte von Ihrem Angebot Gebrauch machen.

Bitte senden Sie mir bis auf Widerruf ab sofort jeweils die nächsten zwölf Ausgaben an untenstehende Anschrift. Sollte ich nicht vier Wochen vor Ablauf schriftlich kündigen, läuft diese Abmachung automatisch weiter.

Ich nehme zur Kenntnis, daß die Belieferung erst beginnt, wenn die Abo-Gebühr dem Verlag zugegangen ist.

Name		 		
			•	
	The first of			
Vorname		 		

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort _____

Ich bezahle:

- per beiliegendem Verrechnungsscheck
- gegen Rechnung

 hargeldlos per Rankeinzug von meinem
- □ bargeldlos per Bankeinzug von meinem Konto bei (Bank) und Ort_____

Kontonummer _____

(TJ; 9/86)

Bankleitzahl _____

(steht auf jedem Kontoauszug)

Von meinem Widerspruchsrecht habe ich Kenntnis genommen.

Unterschrift

Unterschrift _

TI REVUE

Abo-Service 9/86
Postfach 1107
8044 UNTERSCHLEISSHEIM

PROGRAMMSERVICE

	EL MARKETTAN BELLEVIEW		
Hiermit bestelle ich in Kenntnis Ih	rer Verkaufsbedingungen		
☐ Diskette zum Preis von (25,— [OM) was a second of the control of t	A Committee of the Comm	
		~	
Ich zahle:			
Bar – per beigefügtem Geld (
per beigefügtem Scheck			
Gegen Bankabbuchung am Versan	dtag (·)		
Zutreffendes bitte ankreuzen!		•	
Meine Bank (mit Ortsname)			
Meine Kontonummer			
secion Banklaitachi	(steht auf jedem	Rankauszug)	
Vorname	Nachname		1/06
Str./Nr	PLZ / Ort	g	// 00
Hiermit bestätige ich mit meiner U	Interschrift, Ihre Verkaufsbedingu	ngen gelesen zu haben und zu akzeptier	en.
Unterschrift			
TI-REVUE			
KASSETTENSERVICE 9/86	·		
Postfach 1107	Verkaufsbedingungen: Versand	nur gegen Vorauskasse oder Bankabbuc	nung.
8044 Unterschleißheim	Umtauschrecht bei Nichtfunktio	onieren. Keine Nachnahme.	,
Hiermit bestelle ich in Kenntnis II		S-SERVICE	
		`	
() Exemplar(e) TI SPECIAL (Nr. 4) 14,80 () Exemplar(e) 7	TI ASSEMBLER SPECIAL 19,80	
Zutreffendes bitte ankreuzen!			
Ich zahle:			
per beigefügtem Scheck / Schein (Gegen Bankabbuchung am Versan	dton (: \		
Moine Pank (mit Ortename)	icitay (9/86
		•	
Meine Bankleitzahl	(steht auf jedem	Bankauszug)	
Vorname	Nachname		
Str./Nr.	PLZ / Ort		
•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ur gegen Vorkasse oder Bankabbuch		
Unterschrift			
Bitte ausschneiden und einsenden	an . ·		
TI-REVUE			
Special-Service 9/86			-
Postfach 1107		•	

8044 Unterschleißheim

VERDIENEN SIE GELD MIT IHREM COMPUTER!

Haben Haben Sie einen TI 99/A? Können Sie programmieren? In Basic oder Maschinensprache? Dann bietet TI + REVUE Ihnen die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen.

Wie? Ganz einfach. Sie senden uns die Programme, die Sie für einen Abdruck als geeignet halten, zusammen mit einer Kurzbeschreibung, aus der auch die verwendete Hardware — eventuelle Erweiterungen — benutzte Peripherie — hervorgehen muß (Schauen Sie sich dazu den Kopf unserer Programmlistings an.)

Benötigt werden: Zwei Listings des Programms sowie eine Datenkassette oder Diskette! Wenn die Redaktion sich überzeugt hat, daß dieses Programm läuft und sich zum Abdruck eignet, zahlen wir Ihnen pro Programm je nach Umfang bis zu DM 300,-!

Sollten Sie keinen Drucker haben, genügt der Datenträger

Sie erhalten Ihre Kassette/Diskette selbstverständ lich zurück, wenn Sie einen ausreichend frankierten Rückumschlag mit Ihrer Adresse beifügen.

Bei der Einsendung müssen Sie mit Ihrer Unterschrift garantieren, daß Sie der alleinige Inhaber der Urheber-Rechte sind! Benutzen Sie bitte anhängendes Formular! (Wir weisen darauf hin, daß auch die Redaktion amerikanische und englische Fachzeitschriften liest und "umgestaltete" Programme ziemlich schnell erkennt).

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, finden Sie hier ein Formular. Sie können es ausschneiden oder fotokopieren.

PROGRAMMANGEBOT

Name des Einsenders: Straße/Hausnr./Tel.: Plz/Ort:
Hiermit biete ich Ihnen zum Abdruck folgende(s) Programm(e) an:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Benötigte Geräte:
Beigefügt () Listings () Kassette () Diskette
Ich versichere, der alleinige Urheber des Programmes zu sein! Hiermit ermächtige ich die Redaktion, dieses Programm abzudrucken und wirtschaftlich zu verwerten. Sollte es in den Kassetten-Service aufgenommen werden, erhalte ich auch dafür eine entsprechende Vergütung, das Copyright geht auf den Verlag über.
Rechtsverbindliche Unterschrift

TI-REVUE
Postfach 1107
8044 Lohhof

レーのドーアGの

```
78Ø CALL HCHAR (11,3Ø,41)
79Ø B="run"
8ØØ ZZ=14
81Ø SS=2
82Ø GOSUB 141Ø
83Ø B$="pts"
84Ø ZZ=16
85Ø SS=2
86Ø GOSUB 141Ø
87Ø B$="hsc"
88Ø ZZ=18
89Ø SS=2
900 GOSUB 1410
91Ø B$=STR$(HS)
92Ø ZZ=18
93Ø SS=6
94Ø GOSUB 141Ø
95Ø GOSUB 37Ø
96Ø FOR D=1 TO 1000
97Ø NEXT D
98Ø REM
99Ø CALL HCHAR (5,32,43)
1000 CALL HCHAR (5,32,33)
1Ø1Ø FOR I=32 TO 29 STEP -1
1020 CALL HCHAR(6, I, 43)
1030 CALL HCHAR (6, 1, 33)
1040 NEXT I
1050 CALL HCHAR (7, 29, 43)
1060 CALL HCHAR (7, 29, 33)
1070 CALL HCHAR(8,29,43)
1080 CALL HCHAR (8,29,33)
1090 FOR I=8 TO 10
1100 CALL HCHAR(I,28,43)
111Ø CALL HCHAR (I, 28, 33)
112Ø NEXT I
113Ø CALL HCHAR(10,27,43)
114Ø CALL HCHAR(10,27,33)
1150 REM
116Ø RZ=1Ø
117Ø RS=26
118Ø CALL HCHAR(RZ,RS,43)
119Ø GOSUB 128Ø
1200 GOTO 1470
121Ø RX=RX+1
122Ø ZAE=ZAE+1
123Ø GOSUB 192Ø
124Ø PTS=PTS+1
1250 GOSUB 2150
1260 GOTO 1470
127Ø GOTO 127Ø
 128Ø REM
1290 CALL KEY(2,K,S)
 1300 IF S=0 THEN 1290
 1310 IF K=18 THEN 1320 ELSE
 129Ø
 132Ø REM
 133Ø WURF=INT(RND*6)+1
 134Ø ZAE=Ø
 1350 RX=0
 136Ø B$=STR$(WURF)
```

```
137Ø ZZ=14
138Ø SS=6
139Ø GOSUB 141Ø
1400 RETURN
1410 REM DISPLAY
142Ø A$=B$
143Ø FOR XX=1 TO LEN(A$)
144Ø CALL HCHAR (ZZ, SS+XX, ASC
(SEG$(A$, XX, 1)))
145Ø NEXT XX
146Ø RETURN
147Ø REM RUN
148Ø IF (RZ=11) * (RS=7) THEN 1
49Ø ELSE 152Ø
 149Ø CALL HCHAR (11,7,36)
1500 RS=8
151Ø CALL HCHAR(RZ,RS,43)
152Ø IF PTS=1ØØ THEN 153Ø EL
SE 154Ø
153Ø GOSUB 51ØØ
154Ø CALL JOYST (2, X, Y)
 156Ø IF Y=4 THEN 157Ø ELSE 1
 63Ø
 157Ø CALL HCHAR (RZ,RS,33)
158Ø RZ=RZ-1
159Ø GOSUB 221Ø
1600 GOSUB 2360
 1610 CALL HCHAR (RZ, RS, 43)
1620 GOTO 1850
163Ø IF Y=-4 THEN 164Ø ELSE
 1640 CALL HCHAR (RZ, RS, 33)
 1650 RZ=RZ+1
 166Ø GOSUB 221Ø
 1670 GOSUB 2360
 168Ø CALL HCHAR (RZ, RS, 43)
 169Ø GOTO 185Ø -
 1700 IF X=-4 THEN 1710 ELSE
 177Ø
 1710 CALL HCHAR (RZ, RS, 33)
 1720 RS=RS-1
 173Ø GOSUB 221Ø
 174Ø GOSUB 236Ø
 175Ø CALL HCHAR (RZ,RS,43)
 176Ø GOTO 185Ø
 177Ø IF X=4 THEN 178Ø ELSE 1
 178Ø CALL HCHAR (RZ,RS,33)
 179Ø RS=RS+1
 1800 GOSUB 2210
 1810 GOSUB 2360
 1820 CALL HCHAR (RZ, RS, 43)
 183Ø GOTO 185Ø
 184Ø GOTO 154Ø
 1850 IF RX+1<WURF THEN 1210
 186Ø GOSUB 475Ø
 187Ø ZAE=ZAE+1
 188Ø GOSUB 192Ø
 189Ø PTS=PTS+1
 1900 GOSUB 2150
```

1910 GOTO 1980 1920 REM ZAE 1930 B#=STR#(ZAE) 1940 ZZ=14 195Ø SS=8 1960 GOSUB 1410 197Ø RETURN 1980 IF (RZ=11) * (RS=7) THEN 1 99Ø ELSE 207Ø 199Ø CALL COLOR (13, 2, 11) 2000 CALL HCHAR (11,7,36) 2010 GOSUB 2090 2020 B\$="saved" 2030 ZZ=14 2040 SS=6 2050 GOSUB 1410 2060 GOTO 4940 2070 GOSUB 2090 2080 GOTO 2140 2090 B\$="..." 21ØØ ZZ=14 211Ø SS=6 2120 GOSUB 1410 213Ø RETURN 214Ø GOTO 119Ø 215Ø REM 216Ø B\$=STR\$(PTS) 217Ø ZZ=16 218Ø SS=6 219Ø GOSUB 141Ø 2200 RETURN 221Ø REM MAX. 2220 IF RZ=0 THEN 2230 ELSE 2258 223Ø RZ=RZ+1 224Ø GOTO 235Ø 225Ø IF RZ=24 THEN 226Ø ELSE 2280 226Ø RZ=RZ-1 **2270** GOTO 2350 228Ø IF RS=33 THEN 229Ø ELSE **2**31Ø .229Ø RS=RS-1 2300 GOTO 2350 231Ø IF RS=Ø THEN 232Ø ELSE 2340 232Ø RS=RS+1 233Ø GOTO 235Ø 234Ø GOTO 235Ø 235Ø RETURN 236Ø REM 237Ø IF (RZ)Ø)*(RZ<13)*(RS>6) * (RS<11) THEN 243Ø 238Ø IF (RZ>Ø) * (RZ<19) * (RS>1 Ø) * (RS(16) THEN 2540 239Ø IF (RZ)Ø) * (RZ<24) * (RS>1 5) * (RS<21) THEN 271Ø 2400 IF (RZ)7) * (RZ<24) * (RS)2 Ø) * (RS<26) THEN - 283Ø

241Ø IF (RZ>12)*(RZ<24)*(RS>

25) * (RS(31) THEN 294Ø 242Ø RETURN 243Ø REM 244Ø IF (RZ)Ø)*(RZ<7)*(RS=7) THEN 3010 245Ø IF (RZ>5) * (RZ(9) * (RS=8) THEN 3010 246Ø IF (RZ)7)*(RZ(13)*(RS=9) THEN 3Ø1Ø 247Ø IF (RZ=12) * (RS=1Ø) THEN 3160 248Ø IF (RZ)Ø) * (RZ(6) * (RS=8) THEN 336Ø **2490** IF (RZ)4)*(RZ(8)*(RS=9)THEN 336Ø 2500 IF (RZ>6) * (RZ<12) * (RS=1 Ø) THEN 336Ø 251Ø IF (RZ>Ø)*(RZ<5)*(RS=9) THEN 372Ø 252Ø IF (RZ)Ø)*(RZ(7)*(RS=1Ø) THEN 3720 253Ø RETURN 254Ø REM 255Ø IF (RZ=12) * (RS=11) THEN 256Ø IF (RZ)11) * (RZ<19) * (RS= 12) THEN 3Ø1Ø 257Ø IF (RZ=18) * (RS)12) * (RS) 16) THEN 316Ø 258Ø IF (RZ=11) * (RS>1Ø) * (RS< 14) THEN 336Ø 259Ø IF (RZ>11)*(RZ<18)*(RS= 13) THEN 336Ø 2600 IF (RZ=17) * (RS>13) * (RS< 16) THEN 336Ø 261Ø IF (RZ>3) * (RZ<11) * (RS=1 1) THEN 372Ø 262Ø IF (RZ>5) * (RZ<11) * (RS=1 2) THEN 372Ø 263Ø IF (RZ>8) * (RZ<11) * (RS=1 3) THEN 372Ø 264Ø IF (RZ>8) * (RZ<17) * (RS>1 3) * (RS<16) THEN 372Ø 265Ø IF (RZ)Ø) * (RZ<4) * (RS>1Ø) * (RS<15) THEN 377Ø 266Ø IF (RZ>3) * (RZ<6) * (RS>11) * (RS<15) THEN 377Ø 2670 IF (RZ=5) * (RS=15) THEN 3 778 268Ø IF (RZ>5)*(RZ<9)*(RS>12) * (RS<16) THEN 377Ø 269Ø IF (RZ)Ø) * (RZ<5) * (RS=15) THEN 3900 2700 RETURN 271Ø REM 272Ø IF (RZ=18) * (RS>15) * (RS< 2Ø) THEN 316Ø 273Ø IF (RZ)18) * (RZ<24) * (RS= 19) THEN 3Ø1Ø 274Ø IF (RZ=17)*(RS>15)*(RS<

ユーのトー | このの

21) THEN 336Ø 275Ø IF (RZ>17) * (RZ<24) * (RS= 2Ø) THEN 336Ø 276Ø IF (RZ>14) * (RZ<17) * (RS> 15) * (RS(21) THEN 372Ø -277Ø IF (RZ>6)*(RZ<15)*(RS>1 5) * (RS(18) THEN 377Ø 278Ø IF (RZ>1Ø) * (RZ<15) * (RS> 17) * (RS(21) THEN 377Ø 279Ø IF (RZ>Ø) * (RZ<7) * (RS>15) * (RS(19) THEN 39ØØ 2800 IF (RZ=6)*(RS>18)*(RS<2 1) THEN 3900 2810 IF (RZ>6)*(RZ<11)*(RS>1 7) * (RS(21) THEN 3900 2820 RETURN 283Ø REM 284Ø IF (RZ>14)*(RZ<24)*(RS> 2Ø) * (RS<23) THEN 372Ø 285Ø IF (RZ>1Ø)*(RZ<15)*(RS= 21) THEN 377Ø 286Ø IF (RZ=14) * (RS=22) THEN 3778 287Ø IF (RZ>13)*(RZ<24)*(RS= 23) THEN 377Ø 288Ø IF (RZ>17)*(RZ<24)*(RS> 23) * (RS<26) THEN 377Ø 289Ø IF (RZ)7)*(RZ(11)*(RS=2 1) THEN 3900 2900 IF (RZ>7)*(RZ<14)*(RS>2 1) * (RS<25) THEN 39ØØ 2910 IF (RZ=13)*(RS=25)THEN 3900 2920 IF (RZ>13) * (RZ<18) * (RS> 23) * (RS<24) THEN 3900 293Ø RETURN 294Ø REM 295ø IF (RZ>17) * (RZ<24) * (RS> 25) * (RS<29) THEN 377Ø . 296Ø IF (RZ>2Ø)*(RZ<24)*(RS> 28) * (RS<31) THEN 377Ø 297Ø IF (RZ>12)*(RZ<18)*(RS> 25) * (RS<3Ø) THEN 39ØØ 298Ø IF (RZ>14) * (RZ<21) * (RS= 3Ø) THEN 39ØØ 299Ø IF (RZ>17)*(RZ<21)*(RS= 29) THEN 39ØØ 3000 RETURN 3010 REM 3020 GOSUB 3060 . 3030 IF (RZ=DOORZ) * (RS=DOORS) THEN 321Ø 3Ø4Ø RS=RS+1 3Ø5Ø GOTO 335Ø 3060 REM 3Ø7Ø SOU=23-(23-DOORZ) 3Ø8Ø IF RZ>DOORZ THEN 312Ø 3090 IF RZ<DOORZ THEN 3140 E LSE 3100 3100 CALL SOUND (-100,-1,0)

311Ø GOTO 315Ø 3120 CALL SOUND (-100, (RZ-SOU) *11Ø,Ø) 313Ø GOTO 315Ø-314Ø CALL SOUND (-100, (SOU-RZ) *11Ø,Ø) 315Ø RETURN 316Ø REM 317Ø GOSUB 3060 318Ø IF (RZ=DOORZ) * (RS=DOORS) THEN 321Ø 319Ø RZ=RZ-1 3200 GOTO 3350 3210 IF MINED=1 THEN 3220 EL SE 331Ø 322Ø FOR I=Ø TO 3Ø STEP 3 323Ø CALL SOUND (100,-5,I) 324Ø NEXT I 3245 CALL HCHAR(RZ, RS, 34) 328Ø GOSUB 463Ø 3290 RZ=10 3300 RS=26 331Ø REM 3311 GOSUB 5300 3320 GOSUB 3920 333Ø REM 334Ø MINED=INT(RND*2)+1 335Ø RETURN 336Ø GOSUB 526Ø 337Ø IF (RZ(1Ø)+(RZ=11)*(RS= 1Ø) THEN 35ØØ 338Ø IF (RZ(17)+(RZ=17)*(RS) 12) * (RZ=17) * (RS<16) THEN 353Ø 339Ø GOTO 354Ø 3400 IF (RZ=MI1Z(1))*(RS=MI1 S(1)) + (RZ=MI1Z(2)) * (RS=MI1S(2))+(RZ=MI1Z(3))*(RS=MI1S(3))THEN 352Ø 341Ø IF (RZ=MI1Z(4))*(RS=MI1 S(4)) + (RZ=MI1Z(5)) * (RS=MI1S(5))THEN 352Ø 342Ø RETURN 343Ø IF (RZ=MI2Z(1)) * (RS=MI2 S(1))+(RZ=MI2Z(2))*(RS=MI2S(2))+(RZ=MI2Z(3))*(RS=MI2S(3)) THEN 355Ø 344Ø IF (RZ=MI2Z(4))*(RS=MI2 S(4)) + (RZ=MI2Z(5)) * (RS=MI2S(5))THEN 355Ø 345Ø RETURN 346Ø IF (RZ=MI3Z(1))*(RS=MI3 S(1)) + (RZ=MI3Z(2)) * (RS=MI3S(2))+(RZ=MI3Z(3))*(RS=MI3S(3))THEN 358Ø 347Ø IF (RZ=MI3Z(4))*(RS=MI3 S(4)) + (RZ=MI3Z(5)) * (RS=MI3S(5))THEN 358Ø 348Ø RETURN 349Ø GOTO 371Ø 3500 GOSUB 3400

```
351Ø RETURN
                                       397Ø IF DOORZ(6 THEN 398Ø EL
 352Ø GOTO 359Ø
                                       SE 4000
 353Ø GOSUB 343Ø
                                       398Ø DOORS=7
354Ø RETURN
                                       399Ø GOTO 425Ø
355Ø GOTO 359Ø
                                       4000 IF DOORZ=7 THEN 4010 EL
356Ø GOSUB 346Ø
                                       SE 4030
 357Ø RETURN
                                     . 4010 DOORS=8
                                  358Ø GOTO 359Ø
                                       4020 GOTO 4250
                                  N
 359Ø REM EXPL
                                       4Ø3Ø IF (DOORZ>8) * (DOORZ<12)
3600 FOR I=0 TO 30 STEP 5
                                       THEN 4040 ELSE 4060
3610 CALL SOUND (-100, -5, I)
                                       4Ø4Ø DOORS=9
                                       4050 GOTO 4250
 362Ø CALL SOUND (-100, -6, I)
                                       4060 IF DOORZ=12 THEN 4070 E
363Ø NEXT I
                                       LSE 411Ø
 364Ø CALL HCHAR (RZ, RS, 34)
                                       4070 REM
 365Ø GOSUB 463Ø
366Ø RZ=1Ø
                                       4080 DOORS=INT(RND*11)+10
                                       4090 IF (DOORS)9)*(DOORS(12)
367Ø RS=26
 368Ø CALL HCHAR (RZ, RS, 43)
                                       THEN 4100 ELSE 4070
                                       4100 GOTO 4250
 369Ø REM
                                       411Ø IF DOORZ(18 THEN 412Ø E
 3700 GOSUB 3920
                                       LSE 414Ø
 371Ø RETURN
                                       412Ø DOORS=12
372Ø GOSUB 526Ø
 373Ø IF ZAE=WURF-1 THEN 375Ø
                                       413Ø GOTO 425Ø
                                       414Ø IF DOORZ=18 THEN 415Ø E
374Ø RETURN
                                       LSE 419Ø
375Ø RS=RS+7
                                       415Ø REM
376Ø RETURN
                                       416Ø DOORS=INT(RND*18)+13
377Ø GOSUB 526Ø
 378Ø IF (RZ(9)*(RS(15)THEN 3
                                       417Ø IF (DOORS)12)*(DOORS(19
                                       ) THEN 418Ø ELSE 415Ø
 82Ø
379Ø IF (RZ(15) * (RS(21) THEN
                                       418Ø GOTO 425Ø
                                       419Ø IF DOORZ<24 THEN 42ØØ E
3840
                                       LSE 32767
3800 IF (RS(26)THEN 3860
                                       4200 DOORS=19
3810 GOTO 3880
382Ø IF (RZ=TP1Z(1)) * (RS=TP1
                                       4210 GOTO 4250
                                       422Ø IF (DOORZ=12)*(DOORS=9)
 S(1)) + (RZ=TP1Z(2)) * (RS=TP1S(
                                       +(DOORZ=12) * (DOORS=12) THEN 3
 2))+(RZ=TP1Z(3))*(RS=TP1S(3)
) THEN 359Ø
                                       423Ø IF (DOORZ=18) * (DOORS=12
383Ø RETURN
                                       ) + (DOORZ=18) * (DOORS=19) THEN.
384Ø IF (RZ=TP2Z(1))*(RS=TP2
S(1)) + (RZ=TP1Z(2)) * (RS=TP1S(
                                       3930
                                       424Ø GOTO 393Ø
2))+(RZ=TP1Z(3)) *(RS=TP1S(3)
                                       425Ø REM
 ) THEN 359Ø
385Ø RETURN
                                       426Ø REM
                                       427Ø MINED=INT(RND#2)+1
386Ø IF (RZ=TP3Z(1))*(RS=TP3
                                       428Ø RETURN
 S(1)) + (RZ=TP3Z(2)) * (RS=TP3S(
                                       429Ø REM
 ) THEN 359Ø
                                       4300 RANDOMIZE
                                       431Ø FOR M=1 TO 5
387Ø RETURN
388Ø IF (RZ=TP4Z(1)) * (RS=TP4
                                       432Ø MI1Z(M)=INT(RND#11)+1
                                       433Ø MI1S(M)=INT((1Ø-8+1)*RN
S(1))+(RZ=TP4Z(2))*(RS=TP4S(
                                       D)+8
2))+(RZ=TP4Z(3))*(RS=TP4S(3)
                                       434Ø NEXT M
) THEN 359Ø
                                       435Ø FOR N=1 TO 5
389Ø RETURN
3900 GOSUB 5260
                                       436Ø MI2Z(N)=INT((17-11+1)*R
391Ø RETURN
                                       ND) + 11
                                       437Ø MI2S(N)=INT((15-11+1)*R
392Ø REM
                                       ND) + 11
393Ø REM
                                       438Ø NEXT N
394Ø DOORZ=INT(RND#23)+1
                                       439Ø FOR 0=1 TO 5
395Ø IF DOORZ=6 THEN 393Ø
```

4400 MI3Z(0)=INT((23-17+1)*R

396Ø IF DOORZ=8 THEN 393Ø

```
ND)+17
441Ø MI3S(0)=INT((2Ø-16+1)*R
ND)+16
442Ø NEXT 0
443Ø RETURN
444Ø REM
445Ø RANDOMIZE
446Ø FOR P=1 TO 3
447Ø TP1Z(P)=INT(RND*8)+1
448Ø TP1S(P)=INT((15-11+1) *R
ND) + 11
449Ø NEXT P
4500 FOR Q=1 TO 3
451Ø TP2Z(Q)=INT((14-7+1) *RN
D1 + 7
452Ø TP2S(Q)=INT((2Ø-16+1)*R
ND) +16
453Ø NEXT Q
454Ø FOR R=1 TO 3
455Ø TP3Z(R)=INT((23-11+1)*R
456Ø TP3S(R)=INT((25-21+1)*R
ND) +21
457Ø NEXT R
458Ø FOR T=1 TO 3
459Ø TP4Z(T)=INT((23-18+1)*R
ND)+18
4600 TP4S(T)=INT((30-26+1)*R
ND) + 26
4610 NEXT T
462Ø RETURN
463Ø REM
464Ø EX=EX+1
465Ø IF EX=8 THEN 47ØØ
4660 TANKS (EX) = EX*2+14
467Ø TANKZ(EX)=EX#2+2
468Ø CALL HCHAR (TANKZ (EX), TA
NKS(EX),89)
469Ø RETURN
4700 B$="dead"
471Ø ZZ=14 ·
472Ø SS=6
473Ø GOSUB 141Ø
474Ø GOTO 494Ø
475Ø REM
476Ø IF EX<1 THEN 493Ø
477Ø REM
478Ø IF (RZ=TANKZ(1))+(RZ=TA
NKZ(2)) + (RZ=TANKZ(3)) + (RZ=TA)
NKZ(4))+(RZ=TANKZ(5))+(RZ=TA
NKZ(6))THEN 483Ø
479Ø IF (RZ=TANKZ(7)) THEN 48
4800 IF (RS=TANKS(1))+(RS=TA
NKS(2)) + (RS=TANKS(3)) + (RS=TANKS(3))
NKS(4)+(RS=TANKS(5))+(RS=TA
NKS(6))THEN 492Ø
481Ø IF (RS=TANKS(7))THEN 49
20
482Ø RETURN
```

```
483Ø FOR I=3Ø TO Ø STEP -3.7
484Ø CALL SOUND (100, -6, I)
485Ø NEXT I
486Ø CALL HCHAR (RZ, RS, 34)
487Ø RZ=1Ø
488Ø RS=26
489Ø CALL HCHAR (RZ.RS.43)
4900 GOTO 4630
491Ø RETURN
492Ø GOTO 483Ø
493Ø RETURN
494Ø REM
4950 IF As="dead" THEN 4979
496Ø IF (HS>PTS) + (HS=Ø) THEN
497Ø ELSE 498Ø
497Ø HS=PTS
4979 CALL COLOR(14,1,1)
498Ø CALL KEY(Ø,K,S)
499Ø IF S=Ø THEN 498Ø
5000 IF K=46 THEN 5010 ELSE
498Ø
5010 PTS=0
5Ø2Ø ZAE=Ø
5030 RX=0
5Ø4Ø EX=Ø
5Ø5Ø FOR Y=1 TO 8
5060 TANKZ(Y)=0
5070 TANKS(Y)=0
5Ø8Ø NEXT Y
5Ø9Ø GOTO 15Ø
5100 REM
5110 GOTO 5170
512Ø CALL HCHAR (5,21,136)
513Ø CALL HCHAR(6,21,137)
514Ø CALL HCHAR(11,29,136)
515Ø CALL HCHAR (12,29,137)
516Ø RETURN
517Ø GOSUB 512Ø
518Ø CALL SCREEN (5)
519Ø CALL COLOR(3,16,1)
5200 CALL COLOR (4,16,1)
521Ø FOR I=9 TO 12
522Ø CALL COLOR(I,16,1)
523Ø NEXT I
524Ø CALL COLOR(14,11,1)
525Ø RETURN
526Ø FOR I=Ø TO 3Ø STEP 1Ø
527Ø CALL SOUND (100,-4,0)
528Ø NEXT I
529Ø RETURN
5300 FOR J=1 TO 3
531Ø FOR I=22Ø TO 328 STEP 3
532Ø CALL SOUND (-100, I,0)
533Ø NEXT I
534Ø FOR I=328 TO 22Ø STEP -
535Ø CALL SOUND (-100, I,0)
536Ø NEXT I
537Ø NEXT J
```

LISTINGS

5380 CALL COLOR (14,11,1) 5384 CALL COLOR (13,2,11) 5390 GOSUB 5120 5400 RETURN 5410 REM

A Committee of the Comm	
STEUERUNG	· ·
RUN NORTH	E/ICTO
DIN COUTH	
RUN SOUTH	X/JST2
RUN WEST	S/JST2
RUN EAST	D/JST2
WURF	ENTER/FIRE
NEW TRY	>
ASCII DEF	
CHAR 33	FOOTSTEPS
CHAR 34	EXPLOSION
CHAR 34	ASYL
CHAR 40	STACHELDRAHT
CHAR 41/42	
CHAD 42	BEOBACHTUNGSTURM
CHAR 43	RUNNER
CHAR 04	TODESSTREIFEN
CHAR 72	SICHTSTREIFEN
CHAR 80	MINENSPERRE
CHAR 88	SICHERUNGSSTREIFEN
CHAR 89	TANKS
CHAR 136/137	SUCHSCHEINWERFER
<u>I</u> J Y	ZÄHLWERTVARIABLEN
D MNOPQRT	ZEITVARIABLE
MNOPQRT	ORDNUNGSVARIABLEN
A\$ B\$ ZZ SS	DISPLAY ZEILE/SPALTE
RZ RS	RUNNER ZEILE/SPALTE
RX	RUNNER ZÄHLWERT
EX	PANZER ZÄHLWERT
ZAE	ZÄHLWERT
WURF	WURFWERT .
PTS	PUNKTWERT
HS	HISCOREWERT
HS X Y	JOYSTICKWERTE
KS	KEYBOARDWERTE
SQU	SOUNDDEFINITION
MINED	TRETMINE
DOORZ DOORS	ÖFFNUNG ZEILE/SPALTE
TANKZ TANKS	PANZER ZEILE/SPALTE
TANK''(1)-TANK''(8)	PANZER
MII''(X) - MI3''(X) :	MINEN
MII"(X)-MI3"(X) : TP1"(X)-TP4"(X)	MINEN
MHZ-MI3Z	MINEN ZEILE
TPIZ-TP4ZMI1S-MI3S	MINEN ZEILE
MI1S-MI3S	MINEN SPALTE
TPLS-TP4S	MINEN SPALTE

NUTZEN SIE UNSEREN ANZEIGEN SERVICE

ADRESSKARTEI

"Adresskartei" ist ein Adressenverwaltungsprogramm für den TI 99/4A, Ext. Basic, Disk und (optional) Drucker. Es kann bis zu einer vollen Diskette Adressen verwalten, was für die meisten Leser wohl völlig ausreichend ist.

Im Menü kann man 7 Optionen anwählen, nämlich: SUCHE, EINTRAG, REGISTER, ÄNDERN, LISTE, LÖSCHEN und ENDE.

SUCHE:

Einfach den gewünschten Namen eingeben und die Suche auf der Diskette beginnt. Sind mehrere Adressen mit gleichen Namen gespeichert, werden diese nacheinander ausgegeben.

EINTRAG: Bis zu 25 Einträge können nacheinander eingegeben werden, dann allerdings werden diese automatisch auf Diskette geschrieben, um den Arbeitsspeicher des TI's nicht zu überlasten. Dieser Vorgang benötigt eine gewisse Zeit, da der TI die Adressen alphabetisch sortiert. Dies ermöglicht dann sowohl eine schnelle Suche als auch einen schnellen Listenausdruck.



REGISTER: Einfach einen Buchstaben eingeben. Nacheinander erscheinen dann alle Namen mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben und zugehöriger Adresse.

ÄNDERN: Problemlos lassen sich in diesem Modus bestehende Einträge verändern.

LISTE: Die gesamte Adreßkartei wird (alphabetisch geordnet) über PIO ausgegeben.

LÖSCHEN: Einträge können so leicht vernichtet werden.

ENDE: Das Programm wird verlassen.

Vor dem ersten Programmstart muß zunächst eine Datei auf einer Diskette initialisiert werden. Das geschieht im Direktmodus auf folgende Weise: OPEN #1: "DSK I.ADRESSEN", OUTPUT,

RELATIVE, INTERNAL, FIXED 120 <ENTER>

PRINT#1,REC 0:0 <ENTER> CLOSE#1 <ENTER>

Es empfiehlt sich, das Programm unter dem Namen LOAD zusammen mit der Datei auf einer Diskette abzuspeichern, damit es dann auch wirklich schneller geht als mit dem Telefonbuch.

Andreas Finke

```
1Ø : ***************
12 ! *
          ADRESSKARTEI
                           *
16 !
     X
          COPYRIGHT BY
                           *
18 ! *
                           *
20 ! * '
         ANDREAS FINKE
                           *
22 ! *
24 ! * BENOETIGTE GERAETE
                           ×
        TI-99/4A KONSOLE
26 ! *
                           *
28 ! *
           EXT. BASIC
                           *
30 !
     *
         1 DISKLAUFWERK
                           *
32 !
     ×
                           *
34 ! *
                           ×
               OPT.:
36 ! *
             DRUCKER
                           *
38 ! *
                           *
40 !
        SPEICHERBELEGUNG
     ×
                           *
42
     *
           57Ø2 BYTES
                           *
44 ! *
                           *
46 ! ************
48 !
50 !
52 ! ACHTUNG !!!
54 ! ====== ===
    Vor dem ersten Pro-
58 ! grammstart bitte im
60 !
     Direktmodus eingeben:
62 ! OPEN #1: "DSK1.ADRESSEN
64 ! ", OUTPUT, RELATIVE, INTE
66 ! RNAL, FIXED 120 (ENTER)
    PRINT #1, REC Ø:Ø
68 !
7Ø ! (ENTER)
72 ! CLOSE #1
               〈ENTER〉
74 !
76 !
78 OPTION BASE 1
80 CALL SCREEN(2):: FOR I=0
TO 14 :: CALL COLOR(I,11,2):
: NEXT I
82 DIM NA$(25), VN$(25), ST$(2
5),OR$(25),TE$(25)
84 !
86 ! MENUE
88 ; =====
90 !
92 CALL CLEAR :: DISPLAY AT(
6.9): "SUCHE
               <1>" :: DISPL
AY AT(8,9): "EINTRAG
                     (2)" ::
 DISPLAY AT(10,9): "REGISTER-
<3>" :: DISPLAY AT(12,9): "AE
      (4)*
NDERN
94 DISPLAY AT (14,9): "LISTE
  <5>" :: DISPLAY AT (16,9):"
LOESCHEN (6)" :: DISPLAY AT(
18,9): "ENDE
                 〈フ〉"
96 CALL KEY(Ø,K,S):: IF S=Ø
THEN 96 ELSE IF K(49 OR K)55
THEN 96
98 CALL CLEAR :: ON K-48 GOT
@ 108,118,154,166,178,202,20
```

```
100 !
102 ! SUCHE
104
    ! =====
106
108 CALL NAME (NAME$):: CALL
LINSUCH(NAME#.1):: GOTO 92
110 !
112 ! EINTRAG
114 ! ======
116 !
118 FOR Z=1 TO 25 :: CALL CL
12Ø DISPLAY AT(1,12): "EINTRA
G" :: DISPLAY AT(2,10):RPT$(
"*",11)
122 DISPLAY AT (4,3): "NAME ?"
 :: DISPLAY AT(8,3): "VORNAME -
 ?" :: DISPLAY AT(12,3):"STR
ASSE ?" :: DISPLAY AT(16,3):
"PLZ ORT ?" :: DISPLAY AT(20
,3):"TELEFONNR. ?"
124 ACCEPT AT(6,6)SIZE(-24):
NA$(Z):: ACCEPT AT(10,6)SIZE
(-24): VN$(Z):: ACCEPT AT(14,
6) SIZE (-24) : ST#(Z) :: ACCEPT
AT(18,6)SIZE(-24):OR#(Z)
126 ACCEPT AT(22,6)SIZE(-24)
:TE$(Z)
128 DISPLAY AT(23,3): "AENDER
N (A) WEITER (ENTER)"
13Ø CALL KEY(Ø,K,S):: IF S=Ø
 THEN 130 ELSE IF K=65 THEN
DISPLAY AT(23,3): " " :: GOTO
 124 ELSE IF K<>13 THEN 13Ø
132 IF Z=25 THEN DISPLAY AT(
23,3) ERASE ALL: "AUTOMATISCHE
R EINTRAG" :: GOTO 140
134 DISPLAY AT(23,3): *FERTIG
 <F> WEITER <ENTER>*
136 CALL KEY(Ø,K,S):: IF S=Ø
 THEN 136 ELSE IF K=70 THEN
DISPLAY AT(23,3) ERASE ALL: "E
INTRAG ERFOLGT" :: GOTO 140
ELSE IF K<>13 THEN 136
138 NEXT Z
14Ø OPEN #1: "DSK1.ADRESSEN",
INTERNAL, UPDATE, RELATIVE, FIX
142 INPUT #1, REC Ø: ANZ :: FO
R J=1 TO Z :: CALL BUBBLE (NA
李(J), VN$(J), ST$(J), OR$(J), TE
$(J),ANZ+J-1):: NEXT J
144 PRINT #1, REC Ø: ANZ+Z ::
CLOSE #1 :: GOTO 92
146 !
148 !
       REGISTER
150
       =======
152
154 DISPLAY AT(1,12): "REGIST
ER" :: DISPLAY AT(2,10):RPT$
```

```
("*",12):: DISPLAY AT(8,3):"
 BUCHSTABE ?" :: ACCEPT AT (8,
 16) VALIDATE (UALPHA) SIZE (1) : B
 156 DISPLAY AT (23, 3): "WIRD G
 ESUCHT :: CALL LINSUCH(BU*,
 2):: GOTO 92
 158 !
 160 !
        AENDERN
 162 !
        ----
164 !
166 DISPLAY AT(1,12): "AENDER
N" :: DISPLAY AT(2,10):RPT#(
 "*",11)
168 CALL NAME(NAME$):: CALL
LINSUCH(NAME#,3):: GOTO 92
172 !
        LISTE
174 !
        =====
176 !
178 DISPLAY AT (23,3): "AUSDRU
 CK LAEUFT"
 180 OPEN #1: "DSK1.ADRESSEN",
SEQUENTIAL, INTERNAL, INPUT , F
 IXED 120
 182 INPUT #1:ANZ :: IF ANZ=Ø
  THEN 192
 184 OPEN #2: "PIO"
186 PRINT #2:CHR$(27);CHR$(4
 5) (CHR#(1) (TAB(3Ø) ("ADRESSEN
 LISTE" (CHR# (27) (CHR# (45) (CHR
 *(Ø):::
188 FOR I=1 TO ANZ :: INPUT
 #1:A1年,A2年,A3年,A4年,A5年 :: PR
 INT #2:A1#;" ";A2#;"
     "1A4#1"
             " 1 A 5 #
190 NEXT I :: CLOSE #2
192 CLOSE #1 :: GOTO 92
194 !
196 !
        LOESCHEN
178 !
. 202 DISPLAY AT (1,12): "LOESCH
EN" :: DISPLAY AT (2, 10):RPT$
 ("*", 12)
'204 CALL NAME(NAME$):: CALL
LINSUCH(NAME$,4):: GOTO 92
208 END
210 !
212 !
214 !
216 ! UNTERPROGRAMME
218 ! ==========
220 1
222 SUB BUBBLE(A1$, A2$, A3$, A
4#, A5#, A)
224 IF A=Ø THEN PRINT #1,REC
  1:A1*, A2*, A3*, A4*, A5* :: SU
BEXIT
```

```
226 FOR K=A TO 1 STEP -1 ::
INPUT #1, REC K: B1 $, B2 $, B3 $, B
4$, B5$
228 CALL UALPHA (A1$, B1$, TR):
: IF TR=1 THEN PRINT #1, REC
K+1:B1#,B2#,B3#,B4#,B5# ELSE
23Ø NEXT K
232 K=Ø
234 PRINT #1, REC K+1: A1$, A2$, A3$, A4$, A5$
236 SUBEND
238 !
240 !
242 SUB UALPHA (A$, B$, TR)
244 MI=MIN(LEN(A$), LEN(B$));
: FOR J=1 TO MI :: S1=ASC(SE
G#(A#, J, 1)):: S2=ASC(SEG#(B#
246 IF S1<S2 THEN TR=1 :: SU
BEXIT
248 IF S1>S2 THEN TR=Ø :: SU
BEXIT
25Ø NEXT J
252 IF LEN(A$) (LEN(B$) THEN T
R=1 ELSE TR=Ø
254 SUBEND
256 !
258 !
26Ø SUB LINSUCH(A$,J)
262 FL=Ø
264 OPEN #1: "DSK1.ADRESSEN",
INTERNAL, FIXED 120, SEQUENTIA
L, INPUT
266 INPUT #1:ANZ :: IF ANZ=Ø
 THEN SUBEXIT
268 FOR I=1 TO ANZ
278 INPUT #1:A1$, A2$, A3$, A4$
,A5# :: IF J=2 THEN B##SEG#(
A1#,1,1)ELSE B#=A1#
272 IF B==A= THEN CALL CLEAR
 :: DISPLAY AT(8,6):A1 :: D
ISPLAY AT(10,6):A2$ :: DISPL
AY AT(12,6):A3$ :: DISPLAY A
T(14,6):A4# :: DISPLAY AT(16
,6):A5$ ELSE 286
274 FL=1 :: IF J=3 THEN 278
ELSE IF J=4 THEN 282 ELSE DI
SPLAY AT(23,3): "TASTE" .
276 CALL KEY(Ø,K,S):: IF S=Ø
 THEN 276 ELSE 298
278 DISPLAY AT(23,3): "AENDER
N (A) WEITER (ENTER)"
280 CALL KEY(Ø,K,S):: IF S=Ø
 THEN 280 ELSE IF K=65 THEN
CLOSE #1 :: DISPLAY AT(23,3)
:"WIRD GEAENDERT" :: GOTO 29
6 ELSE IF K=13 THEN 290 ELSE
282 DISPLAY AT(23,2):"LOESCH
```

LISTINGS

```
EN (L) WEITER (ENTER)"
284 CALL KEY(Ø, K, S):: IF S=Ø
THEN 284 ELSE IF K=76 THEN
CLOSE #1 :: DISPLAY AT (23,2)
:" WIRD GELOESCHT" :: GOTO 3
Ø6 ELSE IF K=13 THEN 29Ø ELS
E 284
286 IF FL=1 THEN FL=Ø :: DIS
PLAY AT(23,3):"TASTE" ELSE 2
98
288 CALL KEY(Ø,K,S):: IF S=Ø
 THEN 288 ELSE CLOSE #1 :: S
UBEXIT
290 NEXT I :: IF FL=0 THEN D
ISPLAY AT (23,3): "NICHT GEFUN
DEN" ELSE 294
292 FOR P=1 TO 400 :: NEXT P
294 CLOSE #1 :: SUBEXIT
296 ACCEPT AT(8,6)SIZE(-24):
BI# :: ACCEPT AT (10,6)SIZE (-
24):B2# :: ACCEPT AT(12,6)SI
ZE(-24):B3# :: ACCEPT AT(14,
6)SIZE(-24):B4$ :: ACCEPT AT
(16,6)SIZE(-24):B5事
298 OPEN #1: "DSK1.ADRESSEN",
INTERNAL, RELATIVE, FIXED 120,
300 IF AS=B1S THEN PRINT #1,
REC I:Bi#, B2#, B3#, B4#, B5# ::
 GOTO 31Ø
302 CALL LOESCH(I, ANZ):: CAL
L BUBBLE(B1$,B2$,B3$,B4$,B5$
,ANZ-1):: PRINT #1,REC Ø:ANZ
3Ø4 CLOSE #1 :: SUBEXIT
306 OPEN #1: "DSK1.ADRESSEN",
INTERNAL, RELATIVE, FIXED 120,
UPDATE:
3Ø8 CALL LOESCH(I, ANZ)
310 CLOSE #1 :: SUBEND
312 !
314 !
316 SUB LOESCH(K, A)
318 FOR I=K+1 TO A
 32Ø INPUT #1,REC I:A1$,A2$,A
 34,A44,A54
 322 PRINT #1,REC I-1:A1$,A2$
 , A3$, A4$, A5$
 324 NEXT I :: PRINT #1, REC Ø
 :A-1
 326 SUBEND
 328 !
 33Ø !
 332 SUB NAME (NAME$)
 334 DISPLAY AT(8,3): "NAME ?"
  :: ACCEPT AT(10,3)SIZE(24):
 NAMES :: DISPLAY AT(23,3): "W
 IRD GESUCHT"
 336 SUBEND
```

SPACE-SHUTTLE FLUG-SIMULATOR

Aufgabe des Piloten ist es, das aus der Umlaufbahn zurückgekehrte Shuttle wieder sicher zu landen. Nach Aufbau des Cockpits startet das Spiel nach Drücken einer beliebigen Taste.

Funktionen:

HÖHE:

Die Höhe wird zweifach angezeigt, analog und digi-

In der analogen Anzeige zeigt ein gelber Balken die momentane Höhe an. Der zusätzliche blaue Balken zeigt an, in welcher Höhe man sich in 10 Sekunden befindet.

SINKG.

Die Sinkgeschwindigkeit wird unterhalb der Höhe angezeigt und sollte beim Aufsetzen auf der Landebahn nicht größer als 1 meter/sec. sein.

GESCH.:

Rechts oben wird die Fluggeschwindigkeit angezeigt. Sie sollte beim Aufsetzen kleiner als 1000 sein. Sinkt sie unter 500, so besteht Absturzgefahr durch Überziehen.

DIST :

Unterhalb der Geschwindigkeit wird die Distanz zum Landebahnanfang angezeigt.

DELTA:

Delta ist die absolute Abweichung vom Idealanflug. Es herrscht leichter Seitenwind.

RUDER

Rechts unten wird die Stellung des Höhenruders angezeigt, in der Mitte unten die Stellung des Seitenruders.

FLAPS:

Die Landeklappen lassen sich erst bei einer Geschwindigkeit kleiner als 1500 ausfahren.

WHEELS:

Das Fahrwerk läßt sich erst bei einer Geschwindigkeit kleiner als 2000 ausfahren.

AUTOP.:

Der Autopilot landet das Shuttle fast immer sicher.

STEUERUNG:

A = 3 Grad nach links S = 1 Grad nach links D = 1 Grad nach rechts F = 3 Grad nach rechts

G = Ein-/Ausfahren der Landeklappen W = Ein-/Ausfahren des Fahrwerks

ENTER = Ein-/Ausschalten des Autopiloten
B = Bremsen auf der Landebahn

```
1Ø ! *************
12 ! * SHUTTLE SIMULATOR
13 ! *
                           ¥
14 ! *
          Copyright by
15 ! * Michael Charisse'
17 ! *
19 ! * Benoetigte Geraete *
20 ! *
        TI99/4A Konsole
                           X
21 ! *
           Ext. Basic
22 ! *
26 ! * Speicherbelegung
           8794 Bytes
                           *
28 ! *
29 ! ************
3Ø !
23Ø ! KURZANLEITUNG :
24Ø ! LINKS = A S
250 ! RECHTS = D F
26Ø ! HOCH
            = E
27Ø ! RUNTER =
                X
280 ! LANDEKLAPPEN = G
29Ø ! FAHRWERK
                   = W
300 ! AUTOPILOT
                   = ENTER
310 ! REIFENBREMSE = R
320 !
35Ø ON ERROR 26ØØ
37Ø CALL CLEAR :: CALL DELSP
RITE(ALL):: CALL CHARSET ::
RANDOMIZE
38Ø CALL SCREEN(5)
39Ø CALL MAGNIFY(4)
400 FOR I=1 TO 14 :: CALL CO
LOR(I,16,2)
41Ø NEXT I
420 DIM C(250)
43Ø ! COCKPIT-GRAFIK
44Ø CALL CHAR(136, "FF8Ø8Ø8Ø8
Ø8Ø8Ø8Ø*)
450 CALL CHAR (137, *808080808
Ø8Ø8ØFF")
460 CALL CHAR(138, "Ø1Ø1Ø1Ø1Ø
1Ø1Ø1FF*)
47Ø CALL CHAR(139, "FFØ1Ø1Ø1Ø
1010101*)
480 CALL CHAR (140, *FF0000000
00000000°)
495 CALL CHAR(141, *808080808
Ø8Ø8Ø8Ø")
500 CALL CHAR(142, *0000000000
ØØØØØFF")
510 CALL CHAR (143, "Ø10101010"
1010101*)
520 CALL CHAR(128, *101010101
Ø1Ø1Ø1Ø")
53Ø CALL CHAR (129, "FFFFFFFF
FFFFFF")
540 CALL CHAR(120, "FF81C3818
```

```
1810381")
55Ø CALL CHAR(121, "818103818
181C381")
560 CALL CHAR(122, "818103818
18181FF")
57Ø CALL CHAR(112, "FFFFFFFF
FFFFFFF")
58Ø CALL CHAR(113, "FF8181818
18181FF")
59Ø ! SPRITES-GRAFIK
600 ₩Ø$="Ø00000000010101037FØ
2888888888888888888888888888888888
ØFEØØØØØØØØØØØØØØØ
610 W1="000000000010101037F0
ØFE20200000000000000"
62Ø CALL CHAR (104, "7"&RPT$("
Ø",63))
63Ø CALL CHAR (108, "ØØØØØØØ1ØØ
ØØØØØØØ"&RPT$("Ø",48))
64Ø CALL CHAR (96, "8080808080
("Ø",32))
65Ø CALL CHAR(92, "ØØ1Ø1Ø381Ø
22222 ("Ø",48))
66Ø ! COCKPIT-AUFBAU
67Ø CALL CHAR(1ØØ, WØ$)
68Ø CALL COLOR(14,6,2)
69Ø CALL HCHAR (1, 12, 136)
700 CALL VCHAR(2,12,141,17)
71Ø CALL HCHAR(19,12,137)
720 CALL HCHAR (19, 13, 142, 7)
73Ø CALL HCHAR (19, 20, 138)
74Ø CALL VCHAR(2,20,143,17)
75Ø CALL HCHAR (1, 20, 139)
76Ø CALL HCHAR(1,13,14Ø,7)
77Ø CALL COLOR(13,16,2)
78Ø CALL HCHAR (2, 16, 128)
79Ø CALL HCHAR(21,13,140,7)
800 CALL HCHAR (23, 13, 142, 7)
818 CALL HCHAR (21, 12, 136)
820 CALL HCHAR (22, 12, 141)
830 CALL HCHAR (23, 12, 137)
840 CALL HCHAR (21, 20, 139)
850 CALL HCHAR (22, 20, 143)
86Ø CALL HCHAR (23, 20, 138)
87Ø CALL HCHAR (22,13,128,7)
860 CALL COLOR (12,16,2)
890 CALL HCHAR (1,2,120)
700 CALL VCHAR (2, 2, 121, 22)
910 CALL HCHAR (24, 2, 122)
920 DISPLAY AT(1,4)SIZE(3):"
ALT"
93Ø DISPLAY AT(7,3)SIZE(5):"
VARIO"
940 DISPLAY AT(14,3)SIZE(5):
"FLAPS"
950 DISPLAY AT (20,3) SIZE (6):
"WHEELS"
960 CALL COLOR (11, 12, 5)
```

97Ø CALL HCHAR(16,6,112) 98Ø CALL HCHAR (16,7,113) 99ø CALL HCHAR (22,6,112) 1000 CALL HCHAR (22,7,113) 1010 CALL HCHAR(18,26,140,2) 1020 CALL HCHAR (24,26,140,2) 1030 CALL HCHAR(19,25,140):: CALL HCHAR (19, 28, 140) 1040 CALL HCHAR (23, 25, 140):: CALL HCHAR (23, 28, 14Ø) 1050 CALL HCHAR(20,24,140,2) :: CALL HCHAR(22,24,14Ø,2) 1060 CALL HCHAR (20, 28, 140, 2) :: CALL HCHAR (22, 28, 140, 2) 1070 CALL HCHAR (21,23,140,3) :: CALL HCHAR(21,28,140,3) 1080 DISPLAY AT(1,22)SIZE(5) : "SPEED" 1090 DISPLAY AT(7,22)SIZE(4) :"DIST" 1100 DISPLAY AT(13,22)SIZE(5): "DELTA" 1110 ! SPRITES POSITIONIEREN 112Ø CALL SPRITE(#1,100,12,1 44,194) 113Ø CALL SPRITE(#2,1Ø4,12,1 ,8) 114Ø CALL SPRITE(#6,1Ø4,5,1, 115Ø CALL SPRITE(#3,108,16,1 5,124) 116Ø CALL SPRITE(#4,96,7,165 ,124) 117Ø ! FLUGPARAMETER 118Ø V=3ØØØ 119Ø AUF, LAN, FA=Ø 1200 WI=0 1210 FL, WH, AP=Ø 122Ø CO=Ø 123Ø DX=INT(RND+3Ø)+17Ø 124Ø DY=RND*60-30 125Ø AL, ALØ=INT(RND*5ØØØ)+8Ø 1260 BL=(RND-.5)/30 127Ø GOSUB 166Ø 128Ø ! HIER HAUPTPROGRAMM 1290 CALL KEY(Ø,K,S):: IF S= Ø THEN 129Ø 1300 GOSUB 1510 131Ø IF AP=1 THEN GOSUB 179Ø 132Ø IF V>3ØØØ OR V<6ØØ THEN DISPLAY AT(1,22)SIZE(5):"PP ppp" :: DISPLAY AT(1,22)SIZE (5): "SPEED" 133Ø IF AUF<-4Ø OR AUF>Ø THE N DISPLAY AT (7,3)SIZE(5):"pp ppp" :: DISPLAY AT (7,3)SIZE(5): "VARIO" :: DISPLAY AT(7,3)SIZE(5): "ppppp" :: DISPLAY AT(7,3)SIZE(5): "VARIO"

134Ø C(5Ø+DX)=AL 135Ø AUF=(WI+FL-.1)*(5+FL*2* SGN(WI))*(V-15Ø)/5ØØØ 136Ø IF V<5ØØ THEN AUF=AUF-((55Ø-V)/5Ø)^4 137Ø V=V-((V/2000)^2)*(50+WH *25+FL*15) 138Ø V=V-((V+1000)/30)*SIN(2 *WI *PI/18Ø) 139Ø RV=COS(WI*PI/18Ø)*V 1400 DY=BL+DY-SIN(CO*PI/180) *RV/4000 141Ø DX=DX-COS(CO*PI/18Ø) *RV /3500 142Ø AL=AL+AUF 143Ø IF LAN=1 THEN GOSUB 205 Ø :: AL=MAX(AL,Ø):: AUF=MAX(AUF,Ø):: IF AL>Ø THEN LAN=Ø ELSE IF V(Ø THEN V=Ø :: GOTO 144Ø IF FA=Ø THEN GOSUB 166Ø ELSE GOSUB 1920 145Ø IF FA=Ø AND DX<15 AND D YXSGN(DY) <4 THEN CALL VCHAR(· 2,16,129,9):: FA=1 :: CALL C OLOR(#3,7):: CALL PATTERN(#3 ,92):: GOSUB 2100 146Ø IF AL>.1 THEN 13ØØ 1470 IF AUF<-1 OR WH=0 OR DX <-50 OR DY#SGN(DY)>5 OR V>10 ØØ THEN LAN=Ø :: GOTO 214Ø 148Ø CALL SOUND(-50,1110,25) :: LAN=1 149Ø GOTO 13ØØ 1500 ! TASTATUR-MODUL 1510 CALL KEY (Ø, K, S):: IF S= Ø THEN RETURN 152Ø CALL SOUND (-100, 900, 29, 905, 29, 910, 29) 153Ø IF K=69 THEN WI=WI+1 :: WI=MIN(3Ø,WI) 1540 IF K=88 THEN WI=WI-1 :: WI=MAX(-3Ø,WI) 1550 IF K=83 THEN CO=CO-1 :: CO=MAX(-34,CO) 1560 IF K=65 THEN CO=CO-3 :: CO=MAX(-34,CO) 157Ø IF K=68 THEN CO=CO+1 :: CO=MIN(34,CO) 158Ø IF K=7Ø THEN CO=CO+3 :: CO=MIN(34,CO) 1590 IF K=71 AND FL=0 AND V 1500 THEN FL=1 :: CALL HCHAR (16,6,113):: CALL HCHAR(16,7 ,112):: RETURN 1600 IF K=71 AND FL=1 THEN F L=Ø :: CALL HCHAR(16,6,112): : CALL HCHAR(16,7,113):: RET URN 1610 IF K=87 AND WH=0 AND V<

L-ST-ZGS

2000 THEN WH=1 :: CALL HCHAR (22,6,113):: CALL HCHAR(22,7 ,112):: CALL CHAR(100,W1#):: RETURN 1620 IF. K=87 AND WH=1 THEN W H=Ø :: CALL HCHAR(22,6,112): : CALL HCHAR(22,7,113):: CAL L CHAR (100, WØ#) 1630 IF K=13 AND AP=Ø THEN A P=1 ELSE AP=Ø :: DISPLAY AT(" :: ! EIN 4.3) SIZE (5):" -/AUSSCHALTEN DES AUTOPILOTE N 1640 RETURN 165Ø ! ANZEIGE-MODUL 1660 DISPLAY AT (3,23) SIZE (4) :USING "####":V 167Ø DISPLAY AT(3,3)SIZE(5): USING "#####":AL 168Ø DISPLAY AT (9,2) SIZE (6): USING "######": AUF 169Ø DISPLAY AT (9,22) SIZE (5) :USING "###.#,":DX 1700 DISPLAY AT(15,22)SIZE(6):USING "##.##":SGN(DY) *DY 171Ø CALL LOCATE(#1,142-WI,1 **9**3) 1720 CALL LOCATE (#2,191-AL/8 0,8) 1730 IF AUF<-100 THEN 1750 174Ø CALL LOCATE(#6,191-(AL+ AUF*1Ø)/8Ø,8) 175Ø CALL LOCATE (#3,9+DX/200 *135,117-DY) 176Ø CALL LOCATE(#4,165,124+ CO) 1770 RETURN 178Ø ! MODUL AUTOPILOT 1790 DISPLAY AT (13, 12) SIZE (5): "AUTO-" :: DISPLAY AT (15,1 2) SIZE (5): "PILOT" 1800 IF ALKZØØ AND DXK1Ø AND WH=Ø THEN K=87 :: GOSUB 152 0 1810 IF DX>50 THEN SH=50*DX ELSE IF DX>1Ø THEN SH=(DX-1Ø) *40 ELSE IF DX>0 THEN SH=10 ELSE IF DX>-5 THEN SH=1 ELS E SH=-1 1820 DH=SH-AL 183Ø DH=DH/1Ø 1840 IF AUF<DH THEN WI=WI+1 1850 IF AUF>DH AND WI>-35 TH EN WI=WI-1 186Ø DISPLAY AT(4,3)SIZE(5): USING "######":SH 1870 IF CO<8*DY THEN CO=CO+1 :: CO=MIN(CO,34) 188Ø IF CO>8*DY THEN CO=CO-1 :: CO=MAX(CO,-34)

1890 DISPLAY AT (13, 12) SIZE (5 " :: DISPLAY AT(15,1 2) SIZE (5): " 1900 RETURN 1910 ! MODUL ANZEIGE FUER LA **NDEANFLUG** 1920 DISPLAY AT (3, 23) SIZE (4) :USING "####":V 1930 DISPLAY AT (3, 3) SIZE (6): USING "####### AL 1940 DISPLAY AT (9, 2) SIZE (6): USING "####.#":AUF 195Ø DISPLAY AT (9,22) SIZE (5) :USING "###.#":DX*1Ø 1960 DISPLAY AT(15.22)SIZE(6):USING "###.##":SGN(DY)*DY* 1970 CALL LOCATE(#1,142-WI,1 93) 198Ø IF AL>85 THEN CALL LOCA TE(#2,191-AL/15,8)ELSE CALL LOCATE (#2, 191-AL #2, 8) 199Ø IF (AL+AUF * 10) * 2 > 191 TH EN 2000 ZØØØ.CALL LOCATE(#3,76+DX*4. 5,118-DY*7) 2010 IF ALK120 THEN CALL LOC ATE(#7,123-AL,110-DY*40) 2020 CALL LOCATE (#4, 165, 124+ CO) 2030 RETURN 2040 ! MODUL AUSROLLEN 2050 CALL KEY(0,K,S):: IF K= 66 THEN V=V-3Ø **2060** IF V<400 THEN WI=0 2070 V=V*.95 2000 RETURN 2070 ! MODUL LANDEBAHN 2100 CALL HCHAR(19,12,129,9) 2110 CALL SPRITE (#7,100,15,1 23,110) 212Ø RETURN 2136 ! FLUGBEWERTUNG 2140 FOR DEL=1 TO 300 :: NEX T DEL 215Ø CALL CLEAR 2160 CALL DELSPRITE (ALL) 217Ø CALL HCHAR(24,1,142,32) 218Ø CALL SPRITE(#2,96,7,185 , 205) 219Ø CALL SPRITE(#1,1Ø8,16,2 00,200) 2200 FOR I=250 TO 20 STEP -1 221Ø CALL LOCATE(#1,184-C(I) /82,251-I) 222Ø NEXT I 2225 DISPLAY AT (3,1): "DRUECK E TASTE FUER WEITER" 223Ø FOR DE=1 TO 100 :: CALL KEY(Ø,K,S):: IF S()Ø THEN 2 2245 DISPLAY AT(3,1): 225Ø GOTO 22ØØ 226Ø CALL CLEAR :: CALL SCRE EN (12) 227Ø FOR I=1 TO 14 :: CALL C OLOR(I,2,1):: NEXT I 228Ø CALL DELSPRITE (ALL) 229Ø IF LAN=1 THEN 239Ø 2300 DISPLAY AT(1,1): "ES TUT MIR SEHR LEID, ABER SIE SI ND ZERSCHELLT!" 231Ø DISPLAY AT(3,1): "DIE TR UEMMER DER ENTERPRISE LIEGEN "(INT(DX*10)/10: "MEILEN VOM ENTFERNT." AUFSETZPUNKT 232Ø DISPLAY AT(7,1): "SIE SI ND IM UMKREIS VON "; INT(RND* 10) + 2233Ø DISPLAY AT(8,1): "MEILEN VERSTREUT." 234Ø DISPLAY AT(11,1): "SIE Z ERSCHELLTEN MIT EINER GESCH WINDIGKEIT VON "; INT(V): "MEI LEN PRO STUNDE." 235Ø IF WH=Ø THEN DISPLAY AT (15,1): "DAS FAHRWERK WAR NIC AUSGEFAHREN" 236Ø DISPLAY AT(22,1): "DRUEC KE TASTE FUER WEITER" 237Ø CALL KEY(Ø,K,S):: IF S= Ø THEN 237Ø 238Ø GOTO 25ØØ 239Ø FOR I=1 TO 5 :: DISPLAY AT(1,1):" GRATULAT I O N# 2400 FOR DE=1 TO 100 :: NEXT 241Ø DISPLAY AT(1,1):" 2420 FOR DE=1 TO 100 :: NEXT DE 243Ø NEXT I 244Ø DISPLAY AT(1,1): "SIE SI ND SICHER GELANDET. " 245Ø DISPLAY AT (3,1): "IHRE M ASCHINE STEHT "; ABS(INT(DX*1 Ø)/1Ø) 246Ø DISPLAY AT(5,1): "MEILEN HINTER DEM ANFANG " 247Ø DISPLAY AT(7,1): "DER ST

248Ø DISPLAY AT(2Ø,1): "DRUEC

249Ø CALL KEY(Ø,K,S):: IF S=

251Ø DISPLAY AT(12,1): "NOCH

KE TASTE FUER WEITER"

ARTBAHN.

Ø THEN 249Ø 2500 CALL CLEAR

260

224Ø NEXT DE

EIN VERSUCH (J/N) ?" 2520 ACCEPT AT(12,26) VALIDAT E("JN")BEEP:FR# 253Ø IF FR\$="N" THEN STOP 2540 CALL CLEAR 255Ø CALL SCREEN(5) 256Ø FOR I=1 TO 14 :: CALL C OLOR(I,16,2):: NEXT I 257Ø FOR I=1 TO 25Ø :: C(I)= Ø :: NEXT I 258Ø GOTO 66Ø 2600 DISPLAY AT (22,1): 2605 DISPLAY AT(23,1):"

LUGFEHLER 2610 DISPLAY AT(24,1): DRUE CKE TASTE FUER NEUSTART" 2620 CALL KEY(Ø,K,S):: IF S= Ø THEN 2620 263Ø DISPLAY AT(23,1):"

264Ø RUN 265Ø END

MONSTER-ATTACK

Ähnlich aufgebaut wie der bekannte Atari-Oldie "Space Invaders", müßt Ihr bei diesem Spiel versuchen, Monster abzuschießen, die sich langsam und Zeile für Zeile dem unteren Bildschirmrand nähern. 1m Gegensatz zu Space-Invaders schießen die merkwürdigen Monsterfratzen jedoch nicht direkt zurück, sondern verfügen über einen Killersatelliten, der gezielt Lenkraketen auf Eure Kanone abfeuert. Die Waffen sind mit einem elektronischen Feinderkennungssystem ausgestattet und machen auch jede Richtungsänderung Eurer eigenen Kanone

Es ist damit nicht ganz einfach, dem perfekten Zerstörungssystem zu entkommen und nebenbei auch noch die vier Monster in jedem Bildschirm abzuschießen, zumal diese von Runde zu Runde schneller werden und schwieriger zu vernichten sind. Gespielt wird mit Joystick #1. Als Bewegungsrichtung für die eigene Kanone ist nur der horizontale Weg (rechts-links) offen. Dabei darf der Bildschirm jedoch nach beiden Seiten verlassen werden und der Spieler kann den Lenkwaffen auf diese Weise

öfters schon einmal entkommen.

Eigene Raketen werden abgefeuert, indem man die Kanone mit dem Joystick unter ein Monster oder in dessen Bewegungsrichtung steuert und ihn an-schließend nach oben drückt. Damit wird eine Rakete gestartet. Zur Explosion kommt sie allerdings erst durch eine Gegenbewegung des Joysticks. Wurde die Rakete in unmittelbarer Nähe eines Monsters zur Explosion gebracht, bedeutet dies einen

Feind weniger auf der Spielfläche. Gegnerische Lenkwaffen können nicht abgeschossen werden. Auch solltet Ihr beachten, daß sich Eure Kanone nur mit langsamer Geschwindigkeit steuern läßt, solange eines Eurer Geschosse unter-

Eine leichte Beute für den Gegner???

```
10 : ***************
 11 ! ¥
                             *
 12 ! *
           MONSTER ATTACK
                             X
 13 ! *
                             ×
 14 ! *
            Copyright by
                             ×
 15 ! *
           Norbert Frese
                             ¥
 16 ! *
                             X
 19
    1
      * Benoetigte Geraete
                             X
 20 ! * TI99/4A Konsole
                             ×
 21 ! *
             Ext. Basic
                             X
 22 ! *
             Joystick 1
                             ×
 23 ! *
                             X
 26 !
      ×
          Speicherbelegung
                             X
 27 !
      X
             5638 Bytes
                             ×
 28 ! *
                             X
 29 ! ************
 30 !
 220 CALL MAGNIFY(3)
 23Ø CALL CLEAR :: CALL SCREE
 N(13):: CALL COLOR(1,16,2,2,
 16, 2, 3, 16, 2, 4, 16, 2, 5, 16, 2, 6,
 16, 2, 7, 16, 2, 8, 16, 2, 9, 13, 13)
 24Ø CALL HCHAR(17,1,96,32)
 250 CALL CHAR(100, "3048E6900
 Ø88722Ø2Ø7288CØ9ØE6483C3C126
 70903114E04044E11030967123C"
 260 CALL CHAR (104, "010101010
 1010101010103050909090F80808
 Ø8Ø8Ø8Ø8Ø8Ø8Ø8ØCAAØ9Ø9Ø9ØF&"
 27Ø CALL CHAR (1Ø8, "894522111
 1111111111113F4Ø8Ø8Ø8ØFF91A24
 48888888888888FCØ2Ø1Ø1Ø1FF"
 280 CALL CHAR(112, "38043A444
 22E9ECCAØ9F88969FAØCØ8Ø1C2Ø5
 C2242747933Ø5F99149F9Ø5Ø3Ø1"
 290 CALL CHAR(116, *8@CØA3949
 89A5A3A18Ø9Ø9Ø8Ø8Ø8Ø8Ø7Ø3Ø1Ø3C
 52919595A5C189Ø9Ø1Ø1ØDØEØCØ"
 300 CALL CHAR (35, "0082C6EED6
 ("6060
 310 CALL CHAR(36, "00606060606
 667C")
320 CALL CHAR (37, "0038600606
FEC6")
330 CALL CHAR (38, "ØØFECØF8CØ
FE")
340 CALL CHAR (43, "0070067010
C67C")
35Ø DISPLAY AT(3,1): "##### #
## ### ## ### ### ### # #
 # # # #...#..# ## # # #
 # # # ### #..## # # # # #
 # # # . . . # # . . # . . . # #"
360 DISPLAY AT(7,1): "# # #
## # # ### #..### # #"
```

```
370 DISPLAY AT(10,1):"..%%.
%%%%%%..%...%% %..%..%
 38Ø DISPLAY AT(14,1): " %..%
 % . . % . . % . . % % % % . . % "
390 DISPLAY AT(19,7): "VON NO
RBERT FRESE": : " < FEUERKNOPF >
    __SPIELSTART": :"(A)_
           _ANLEITUNG"
400 CALL KEY(1,C,S):: IF C=1
 THEN 936
410 IF C<>18 THEN 400
420 CALL CLEAR
430 R=1 :: SC=0 :: L=7
440 ON R GOSUB 860,870,880,8
90,900,910,920
450 CALL SPRITE(#1,108,16,17
7,50,43,112,16,20,200,#4,112
, 16, 10, 10)
46Ø CALL SPRITE(#5,112,16,10
, 186)
470 CALL SPRITE(#7,116,16,30
,361
48Ø MO=3
49Ø GOSUB 500 :: GOSUB 670 :
: GOSUB 500 :: GOSUB 670 ::
GOSUB 500 :: GOSUB 670 :: GO
SUB 620 :: GOSUB 640 :: GOTO
 490
500 CALL JOYST(1, JX, JY):: CA
LL MOTION(#1,Ø,JX*3):: IF JY
=4 THEN GOTO 510 ELSE RETURN
510 CALL POSITION(#1,S,B)::
CALL SPRITE (#2, 104, 16, 155, B,
-23.3X*4)
520 FOR X=1 TO 09 :: CALL JO
YST(1,JX,JY)
53Ø CALL MOTION(#1,Ø,JX):: I
F JY=-4 THEN 550
540 GOSUB 640 :: NEXT X :: C
ALL DELSPRITE(#2):: RETURN
550 CALL SOUND (100, -7,0):: C
ALL PATTERN(#2,100):: CALL M
OTION(#2,Ø,Ø)
560 FOR Y=3 TQ 5 :: IF M(Y)T
HEN CALL COINC(#2, #Y, 9, C)::
IF C THEN CALL PATTERN (#Y, 10
Ø):: CALL SOUND(100,-7,0)::
CALL SOUND (-50, -5, 0, 1000, 3):
: GOTO 59Ø
570 NEXT Y
580 CALL DELSPRITE(#2):: RET
HRN:
590 SC=SC+1 :: M(Y)=M(Y)-1 :
: IF M(Y) THEN CALL SOUND(100
,-1,3):: CALL PATTERN(#Y,112.
):: GOTO 58Ø
600 MO=MO-1 :: IF MO THEN CA
```

```
LL DELSPRITE(#Y):: GOTO 590
61Ø GOSUB 77Ø :: GOTO 44Ø
620 FOR Y=3 TO 5 :: IF M(Y)T
HEN CALL MOTION (#Y, RND *1, RND
*MG-MG/2):: CALL POSITION(#Y
,C,S):: IF C>177 THEN GOTO 6
80
630 NEXT Y :: RETURN
64Ø CALL POSITION(#1,S,B,#7,
S,A)
650 IF B(A THEN V=-AG ELSE V
=AG
66Ø CALL MOTION(#7,7,V)
67Ø CALL COINC(#1,#7,16,C)::
 IF C THEN 480 ELSE RETURN
68Ø CALL PATTERN(#1,100):: C
ALL SOUND(100,-7,0,220,3)::
CALL SOUND (~100, -5,0,2000,0)
:: CALL SOUND (50, -6,0)
690 L=L-1 :: IF L>0 THEN CAL
L PATTERN(#1,108):: CALL DEL
SPRITE(#2):: RETURN
700 CALL DELSPRITE (ALL)
710 DISPLAY AT(2,1):"++++ ++
++ +++ ++++ +......+...+.
. . . . + . . + . . . . + .
72Ø DISPLAY AT(6,1): "++++ +.
73Ø DISPLAY AT(10,1): ".....
74Ø DISPLAY AT (15,8): "TREFFE
R:";SC: : "WOLLEN SIE NOCHEIN
     ????": : "DRUECKEN SIE
MAL.
BITTE: ": : "<FEUER>____FUER
 NOCHEINMAL": : "<E>_
_FUER ENDE"
75Ø CALL KEY(1,C,S):: IF C=1
8 THEN CALL CLEAR :: CALL HC
HAR(17,1,96,32):: GOTO 350 E
LSE IF C<>5 THEN 75Ø
760 CALL CLEAR :: END
77Ø DISPLAY AT(2,1): "$....$$
$$$ $...$ $$$$$ $...$...$.
780 DISPLAY AT(6,1): "$$$$ $$
$$$...$...$$$$$ $$$$
790 CALL DELSPRITE(ALL):: DI
SPLAY AT (15,5): "GESCHAFFTER
LEVEL";R
BØØ DISPLAY AT(17,4): "TREFFE
R: " | SC | "LEBEN" | L
```

810 IF R=7 THEN DISPLAY AT(2 ,1): "BRAVO !!! SIE HABEN ALL E": "RUNDEN GESCHAFFT !!!" :: R=1 :: L=L+4 820 FOR X=220 TO 440 STEP 10 :: CALL SOUND (50, X,0):: NEX TX 83Ø R=R+1 :: DISPLAY AT(20,1): "....FEUERKNOPF DRUECKEN.. 840 CALL KEY(1,C,S):: IF S=0 THEN 840 ELSE CALL CLEAR :: RETURN 850 !@p-860 M(3), M(4), M(5) = 1 :: MG = 18 :: AG=13 :: RETURN 87Ø M(3), M(4), M(5)=1 :: MG=1. 8 :: AG=16 :: RETURN 88Ø M(3),M(4)=1 :: M(5)=2 :: MG=18 :: AG=16 :: RETURN 890 M(3), M(4), M(5) = 2 :: MG=8:: AG=1Ø :: RETURN 900 M(3)=3 :: M(4), M(5)=1 ::MG=8 :: AG=12 :: RETURN 910 M(3)=6 :: M(4), M(5)=1 :: MG=6 :: AG=8 :: RETURN 928 M(3)=4 :: M(4), M(5)=2 :: MG=14 :: AG=14 :: RETURN 93Ø DISPLAY AT(2,1)ERASE ALL : "---- SPIELANLEITUNG ------": :"MIT DEM JOYSTICK WIRD DIE": : "BASIS (UNTEN) NACH L INKS UND" 94Ø DISPLAY AT(8,1): "NACH RE CHTS BEWEGT. DRUECKT": : "MAN DEN JOYSTICK NACH": : "OBEN. SCHIESZT MAN EINE": : "GRANA TE AB. MIT IHR KANN" 95Ø DISPLAY AT(16,1): "MAN EI N 'LACHMONSTER' ZERST-": : "O EREN WENN MAN SIE MIT": : "EI NEM DRUCK NACH UNTEN MIT": : "DEM JOYSTICK EXPLODIEREN- > 960 CALL KEY(1,C,S):: IF C(> 18 THEN 960 970 DISPLAY AT(2,1) ERASE ALL :"LAESST.": :"DIE ANGREIFEND E GRANATE": : "LENKT IHNEN NA CH UND SIE": : "KOENNEN SIE M EIST NUR MIT" 98Ø DISPLAY AT (10,1): "TRICKS ABSCHUETTELN. ": : "SIE BLEIB T DIE GANZE ZEIT, ": : "BIS AL LE 'LACHMONSTER' BES-": : "EI TIGT SIND. " 990 DISPLAY AT (18,1): "MANCHE LACHMONSTER SIND SO": : "KRA EFTIG, DASZ SIE EININIGE": :-"TREFFER DURCHHALTEN. >>"

L-ST-ZG

1000 CALL KEY(1,C,S):: IF C<
>18 THEN 1000

1010 DISPLAY AT (2,1) ERASE AL L:"DIE MONSTER SENKEN SICH": :"LANGSAM HERUNTER; WENN SI E": :"DEN BODEN BERUEHRT HAB EN": :"WIRD DIE BASIS ZERSTO ERT."

1020 DISPLAY AT(10,1): "MAN K ANN GRANATEN AUCH": : "SCHRAE G ABFEUERN, WENN MAN": : "DEN JOYSTICK SCHRAEG NACH": : "O BEN DRUECKT!"

1030 DISPLAY AT(18,1): "VORSI CHT! WENN EINE GRANATE": : "U NTERWEGS IST, KANN MAN NUR": : "LANGSAM LENKEN!-VIEL GLUE CK>"


1040 CALL KEY(1,C,S): IF C()18 THEN 1040 ELSE 420 1050 !@P+

DECKEL DRAUF

Deckel drauf ist ein Würfelspiel für eine Person. Im Spielfeld, einem bunten Bildschirmfenster, befinden sich in der oberen Hälfte neun numerierte Kästchen, die es eins nach dem anderen auszulöschen gilt.

Zum Löschen der Kästchen dienen zwei Würfel. Der Spieler kann entweder die Augenzahl eines Würfels oder die Summe beider Würfel zum Schließen der Nummernkästchen benutzen.

Kann weder mit einem noch mit beiden Würfeln ein Kästchen geschlossen werden, ist das Spiel be-



endet und der Spieler bekommt die Summe aller noch geöffneter Kästchen als Strafpunkte angekreidet.

Die Eingaben des Spielers werden ständig überprüft, so daß die Möglichkeit, sich selbst zu betrügen, von vornherein ausgeschlossen ist.

Am Ende eines relativ kurzen Durchganges kann sofort ein neues Spiel begonnen werden, ohne das Programm noch einmal neu zu starten.

11							D	E	C	K	E	L		D	R	Α	U	F			*	
12																					*	
13						C	œ	P	y	r	1	9	h	t			D.	Y	4			
14							_						_		_						*	
15							J	A	N		K	U	E	N	E	N					*	
16															_						*	
17																						
18						ГІ	9	9	1	4	Α			K	0	n	51	9]	6			
19						_															*	
23																						
24																					*	
25					*	r X	×	*	*	×	X	X	*	*	*	×	*	**	- X	*	*	
26						_		_		_												
100												,		_								
110	•	C	A	Ļ	L,	ຼິ	C	K	Ε	E	N	(1	b)							
120								_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	-	
								U	v	v	v		_	_	_	1.4			_	_		
130							*	*	*	*	*		ע	E	C	K	EI	-	П	ıK	A	Uŀ
**				-					_	,	_	_			-	~	_				_	
14Ø						C	Н	A	K	ŧ	7	/	9	-	Ø	10.	2	3.8	9.60	3	8	44
						_	. 11 1		_	,		į.	į.		ш	~	~.			~	_	- 4
15ø	1	U 4	A	L	L " '	·	H	A	K	(1	1	1	9	-	Ю.	0.	< €	910	0	/	U4
			_	_				^	_	,		ī	_			~	~			~	A	A A
162							П	A	K	•	1	1	/	,	-	Ю.	נט	< ≥	960	90	4	44
170							1.1	٨	_	,		2	,		20	~				_	-	- -
FFF							Н	A	K	•	1	4	0	5	_	r.	- 1	- -	F	r	r	FF
							1.1	۸	_	,		_	_		20	_	~	20		~	_	~-
180							П	H	K	•	1	_	٥	9		8.	0	316	78	90	8.	08
						_		٨	_	,		7	_		11	207						
190																н						
210																		x o	(0	a	a.	20
000							1.3	П	K	`	_	3	_	9	٠		C/X	280	ישניי	<i>.</i>	ניטו	טנט
220							ы	Δ	D	7	1	2	0		н	E	_					
230																				4	α	10
101								П	•	`	_	_	1	,	•		_ x	_	20	•	20	110
240							Н	Δ	R	7	1	4	a		11	Q i	OS S	⊇ 0	íQ	a	Ωı	28
Ø82	18	Ø	8	##)				• `	`	^	1	Ž	,		٠.	•	ں, ر		-	٠,	-
250												4	4		H	11	R.3	3C	7	F	FI	FF
FZE								• •	• •	•	_	•	Ċ	3		_						•
269							0	L	Oi	R	7	2		5		1)					
270)				
280																						
290																						
300		Pi	R	I	NI		11	s	P	I	E	Ĺ	R	E	G	ΕI	- - N	4 11				
31Ø	1	Pi	R	I	NI	Γ	21	_	_	_	_	_	_	_	_			_ N				
320	}	Pi	R	I	NΊ	Γ	86	Ε	s		W	I	R	D	1	М.	ΙI	Γ	z	W	E.	I
WuR																						
33Ø	1	Pi	R	ΙI	NΤ		20	W	a	Н	L	E	N		S	II	Ξ:	11	:		:	
34Ø	1	Pi	R	Ιl	NΤ	Γ	24	Α	. 1	Ε	I	N	E	N	. :	DI	ΞF	₹	B	Ε	I	DΕ
N W																						
WER																						
35Ø								P	R	0	B	I	E	R	E	N	5	31	E	-	Αl	L
EZ	Α	HI	L	Εl	N			Z	U		L	0	S	CI	HI	Εl	٧.	P				
36Ø																						
CHT																						
DAS									U	E	N.	D	E	-	U	N)	D	S	I	E	1	BE
KOM																						
37Ø		P	R	II	NI		н	v	T	F		F		5	TI	R	ΔF	p	U	NI	K.	TE

レーのドーアGの

```
ALS DIE .. SUMME DER RESTLIC
HEN ZAHLEN. ": :
38Ø PRINT "(ENTER)=START."
39Ø CALL KEY(Ø,K,S)
400 IF K()13 THEN 390 ELSE 2
33Ø
41Ø CALL CLEAR
420 FOR I=1 TO LEN(A$)
43Ø CALL HCHAR(1,2+1,ASC(SEG
$(A$, I, 1)))
44Ø NEXT I
45Ø CALL HCHAR (3,3,126,29)
460 CALL HCHAR (7,3,126,29)
47Ø CALL HCHAR (19,3,126,29)
48Ø CALL VCHAR(3,3,126,16)
49Ø CALL VCHAR (3,31,126,16)
500 FOR I=1 TO 3
510 CALL HCHAR (3+1,4,129,27)
520 NEXT I
53Ø FOR I=1 TO 11
54Ø CALL HCHAR (7+1,4,136,27)
550 NEXT I
560 FOR I=1 TO 8
57Ø CALL VCHAR(4,4+1*3,128,3
580 NEXT I
59Ø RETURN
600 CALL SOUND (250, 262, 1)
610 CALL SOUND (250, 247, 1)
62Ø CALL SOUND (75, 262, 1)
63Ø CALL SOUND (425, 349, 1)
64Ø CALL SOUND (25Ø, 262, 1)
650 RETURN
660 FOR I=1 TO 9
67Ø A(I)=I
68Ø CALL HCHAR (5, 2+3*1, 48+1)
69Ø F=F+A(I)
700 NEXT I
710 RETURN
72Ø RANDOMIZE
730 K=Ø
74Ø D1=Ø
75Ø IF F(7 THEN 8ØØ
760 D1=INT(RND*6)+1
77Ø X=D1
78Ø K=5
79Ø GOSUB 86Ø
800 D2=INT(RND*6)+1
810 D3=D1+D2
82Ø X=D2
 83Ø K=19
 840 GOSUB 860
 85Ø RETURN
 860 CALL HCHAR (9, K+2, 137,7)
 97Ø CALL HCHAR(17,K+2,138,7)
 88Ø CALL VCHAR(10,K+1,139,7)
 89Ø CALL VCHAR(1Ø,K+9,14Ø,7)
 900 FOR I=1 TO 7
 910 CALL HCHAR(9+1,K+2,32,7)
```

920 NEXT I

```
93Ø ON X GOSUB 17ØØ,172Ø,175
0,1790,1840,1900
940 RETURN
95Ø CALL SOUND (5ØØ, 175, 1)
960 CALL SOUND (600, 147, 1)
97Ø CALL SOUND (300,131,1)
98Ø RETURN
99Ø M=1
1000 FOR I=1 TO 9
1010 IF F>6 THEN 1070
1020 IF D2<>A(I)THEN 1160
1030 KC=D2
1Ø4Ø M=5
1050 I=9
1060 GOTO 1160
1070 IF D1<>A(I)THEN 1100
1080 M=M+1
1090 KC=D1
1100 IF D2<>A(I)THEN 1130
111Ø M=M+1
1120 KC=D2
113Ø IF D3<>A(I)THEN 116Ø
1140 M=M+1
1150 KC=D3
1160 NEXT I
117Ø ON M GOTO 151Ø,119Ø,118
Ø, 126Ø, 122Ø
118Ø IF D1<>D2 THEN 126Ø
1190 A$="NUR DIE "&STR$ (KC) &
  IST MoGLICH. "
1200 GOSUB 1990
121Ø GOTO 15ØØ
1220 AS="SIE HABEN GLUCK MIT
 DER *&STR*(KC)
123Ø GOSUB 6ØØ
124Ø GOSUB 199Ø
1250 GOTO 1500 ·
1260 A= "WELCHE ZAHL WAHLEN
SIE?"
127Ø GOSUB 199Ø
1280 CALL KEY(Ø, KL,S)
1290 IF S=0 THEN 1280
1300 CALL SOUND (100,440,1)
1310 CALL HCHAR(22,1,32,32)
1320 KC=KL-48
133Ø IF KC=D1 THEN 142Ø
134Ø IF KC=D2 THEN 142Ø
1350 IF KC=D3 THEN 1420
1360 As="DAS GEHT NICHT!"
137Ø CALL SOUND (3ØØ, -2,1)
138Ø GOSUB 199Ø
139Ø FOR I=1 TO 3ØØ
1400 NEXT I
1410 GOTO 1260
142Ø FOR I=1 TO 9
143Ø L=Ø
144Ø IF KC=A(I)THEN 147Ø
145Ø L=1
146Ø GOTO 148Ø
147Ø I=9
```

1480 NEXT I 149Ø IF L=1 THEN 136Ø 1500 A(KC)=0 1510 RETURN 1520 CALL HCHAR(22,1,32,32) 1530 CALL HCHAR (24, 1, 32, 32) 154Ø FOR J=1 TO 2 1550 FOR I=1 TO 9 1560 CALL HCHAR(8+I, J*14-8, 1 36,9) 157Ø NEXT I 1580 NEXT J 159Ø RETURN 1600 GOSUB 1520 161Ø F=Ø 1620 FOR I=1 TO 9 163Ø IF A(I)=Ø THEN 166Ø 164Ø CALL HCHAR(5,2+1*3,A(1) +48) 165Ø GOTO 167Ø 1660 CALL HCHAR (5, 2+1*3, 129) 167Ø F=F+A(I) 168Ø NEXT I 169Ø RETURN 1700 CALL HCHAR (13, K+5, 144) 171Ø RETURN 1720 CALL HCHAR (11, K+5, 144) 1730 CALL HCHAR(15,K+5,144) 174Ø RETURN 175Ø FOR I=1 TO 3 1760 CALL HCHAR (9+1*2, K+1+1* 2,144) 177Ø NEXT I 1780 RETURN 179Ø FOR I=1 TO 2 1800 CALL HCHAR (7+1*4, K+3, 14 181Ø CALL HCHAR (7+1*4, K+7, 14 4) 1820 NEXT I 183Ø RETURN 184Ø FOR I=1 TO 2 .185Ø CALL HCHAR(7+1*4,K+3,14 4) 1860 CALL HCHAR (7+1*4,K+7,14 . 4) 1870 NEXT I 188Ø CALL HCHAR (13, K+5, 144) 189Ø RETURN 1900 FOR I=1 TO 3 1918 CALL HCHAR (9+1*2, K+3, 14 4) 1920 CALL HCHAR(9+1*2,K+7,14 4) 1930 NEXT I 1940 RETURN 1950 AS= "KEINE WAHL MoGLICH!

1960 GOSUB 950 1970 GOSUB 1990 L-ST-NGS

1980 RETURN 199Ø CALL HCHAR (22, 1, 32, 32) 2000 FOR I=1 TO LEN(A\$) 2010 CALL HCHAR (22, 2+1, ASC (S EG\$ (A\$, I, 1))) 2020 NEXT I 2030 FOR I=1 TO 200 2040 NEXT I 2050 RETURN 2060 IF F=0 THEN 2140 2070 B="ES IST VORBEI!" 2080 AS="SIE BEKOMMEN "&STRS (F)&" STRAFPUNKTE." 2090 IF F<>1 THEN 2110 2100 A\$="SIE HABEN EINEN STR AFPUNKT. " 2110 GOSUB 1990 2120 GOSUB 2260 213Ø GOTO 217Ø 214Ø A\$="SIE HABEN ES GESCHA FFT!" 2150 GOSUB 600 2160 GOSUB 1990 217Ø B\$="NOCH EIN SPIEL? <J-N> " 218Ø GOSUB 226Ø 2190 CALL KEY (Ø, KJ, S) 2200 IF S=0 THEN 2190 221Ø IF KJ<>74 THEN 224Ø 222Ø GOSUB 152Ø 223Ø RETURN 224Ø CALL CLEAR 225Ø END 2260 CALL HCHAR (24, 1, 32, 32) 227Ø FOR I=1 TO LEN(B\$) 228Ø CALL HCHAR (24, 2+1, ASC (S EG\$(B\$, I, 1))) 229Ø NEXT I 2300 FOR I=1 TO 200 231Ø NEXT I 232Ø RETURN 233Ø GOSUB 41Ø 234Ø GOSUB 66Ø 235Ø GOSUB 72Ø 236Ø GOSUB 99Ø 237Ø IF M=1 THEN 242Ø 23**80** GOSUB 1600 2390 IF F=0 THEN 2400 ELSE 2 350 2400 GOSUB 2060 241Ø GOTO 234Ø 242Ø GOSUB 195Ø **2430** GOTO 2400

Die nächste TI-REVUE am 26.9.

SERVICE

FREE-WARE: QUELLDATEIEN FÜR DIE GRAMKARTE

Als Freeware sind die Quelldateien zweier sehr nützlichen Programme für den TI-99 mit 128/512k-GRAM-Karte herausgekommen. Um sie vorzustellen, muß man zuerst etwas über die GRAM-Karten sagen. Diese Karte gibt einem die Möglichkeit, ohne weitere Hardware Module z.B. selbst zu schreiben oder umzuändern. Man kann sie als Masterplatine für fast alle bisher für den TI erhältlichen Module betrachten. Weiterhin besteht mit der GRAM-Karte die Möglichkeit, das ROM "umzuändern", d.h. man kopiert es einfach in die GRAM-Karte. Der Computer verwendet dann die Kopie anstatt seine eigenen Roms. Dies gibt einem die Möglichkeit, das Rom und auf gleiche Weise auch die GROMs nach dem eigenen Bedarf zu verändern.

Wie wahrscheinlich schon bekannt, werden die GROMs in der Zwischensprache GPL programmiert. Besitzt man also einen GPL-Assembler, so kann man seine eigenen GROM-Module programmieren. Eines solcher in GPL geschriebener Module ist der Converter. Seine Quelldatei erhält man ebenfalls auf der Freeware-Diskette. Dieses Modul hat vor allem für DFÜ-Betreiber große Vorteile. Es wandelt List-Files von BASIC-Programmen, solche; wie man sie durch ein Telefon-Modem

erhält, in das PROGRAM-Format um. Man erhält dadurch ein wieder lauffähiges Programm. Eventuell auftretende Fehler werden anhand einer REM-Zeile in dem neu entstandenen BASIC-Programm angegeben. für den Konvertiervorgang hat man drei BASIC-Dialekte zur Auswahl. TI-BASIC, EX-BASIC und M-BASIC. Unter M-BASIC versteht man Microsoft-BASIC, welche geringfügige Unterschiede zum EX-BASIC aufweist. Dieses Modul erspart dem DFÜ-Benutzer somit das mühselige Abtippen der

Programme, die er durch seinen Akustik-Koppler erhält. Die einzige Arbeit besteht danach noch darin, eventuelle Fehler auszubessern. Dies artet jedoch nicht in Schwerstarbeit aus, da diese Fehler klar und deutlich im Listing zu erkennen sind. Ein weiterer Vorteil des Konverters ist, daß man BASIC-Programme anhand des Bildschirmeditors des Editor Assemblers oder des TI-Writers erstellen kann. Durch diesen Editor kann man das so entstandene Programm einfacher editieren und ausbessern. Der Nachteil dabei ist, daß der Comand-Modus entfällt und man das Programm, bevor man es testen will, zuerst konvertieren muß. Die wohl interessanteste Möglichkeit, wie man die GRAM-Karte verwenden kann, ist eindeutig die GRAM-Disk. Sie ist, ähnlich der RAM-Disk, voll als Disklaufwerk anzusprechen und zu verwenden. Der Unterschied dabei liegt jedoch im Bereich. den die GRAM-Disk ver-

TRAUMHAFT SCHNELL

wendet. Für die Speicherung von Files stehen 31k zur Verfügung. Diese setzen sich aus dem GROM-Bereichen von G>6000-G>DFFF zusammen. Die oberste Bank von G>E000-G>FFFF ist für das EX-BASIC reserviert, da dieses, wenn es geladen ist bzw. wird, diese Bank benötigt. Abzüglich der 32k, die der Bereich von G>6000-G>DFFF umfaßt, ist noch die GRAM-Disk-Software, die, ohne sie mit dem GPL-Assembler geändert zu haben, auf die GROM-Adresse G>9820 geladen werden muß. Die Bezeichnung GROM ist insofern nicht mehr ganz richtig, da die GROMs auf der GRAM-Karte ebenfalls aus GRAMs bestehen, die als GROMs codiert sind. Der

wohl spektakulärste Vorteil der GRAM-Disk besteht darin, daß man aus BASIC den Speicherplatz eines Modules zur Datenspeicherung verwenden kann. Diese Ausnützung eines bisher brachliegenden Speicherplatzes ist nur mit der GRAM-Disk möglich, da diese, wie oben schon erwähnt, keine GROMs beinhaltet, sondern nur beschreibbare GRAMs. Wer eine RAM-Disk kennt und auch benützt, wird sehr schnell auch die GRAM-Disk zu schätzen wissen. Diese steht, wie die RAM-Disk, in keinem Geschwindigkeitsverhältnis zur normalen Diskettenstation. Dadurch, daß die GRAM-Disk ebenfalls nur im Speicher operiert und so kein Gerät ansteuern braucht, wird ein traumhafter Geschwindigkeitsgewinn erreicht. Die GRAM-Disk ist bis zu 5mal schneller als das normale Diskettenlaufwerk. Einer Verwendung als weiteres Laufwerk steht daher nichts im Wege. Die Verwender der 128k-GRAM-Karte haben dabei jedoch eine Einschränkung. Dadurch, daß die GRAM-Disk nur einen File beinhalten kann und die 128k-GRAM-Karte nur Banks für zwei Module zur Verfügung hat, kann man, parallel zu einem weiteren Modul, nur

> Bezugsquelle: Elektronik-Service Peter Kleinschmidt Linning 37 D-4044 Kaarst 2

eine GRAM-Disk verwenden. Das bedeutet, daß man die GRAM-Disk nur zur Speicherung eines Files verwenden kann. Einen Vorteil haben die Benützer mehrerer GRAM-Karten bzw. einer 512k-GRAM-Karte. Diese haben die Möglichkeit, nach entsprechenden Abänderungen der Software, mehrere GRAM-Disks in die GRAM-Karte zu laden und auch zu ver-Oliver Huber wenden.

LISTING

MAGISCHES QUADRAT

Wenn man "Magisches Quadrat" hört, denkt man sofort an die Zahlenfelder, die in jeder Reihe die gleiche Summe ergeben.

Doch dieses TI-Basic-Spiel hat damit nur wenig ge-

meinsam. Es ist viel schwieriger...

Nach dem Programmstart bauen sich auf dem Bildschirm zwei Quadrate auf. Ein kleines mit einem vorgegebenen Farbmuster und ein großes Quadrat.

Wenn Sie nun eine Taste zwischen 1 – 9 drücken, ändern sich nach einem bestimmten Schema die

farbigen Teile des größeren Quadrates.

Hier beginnt nun Ihre Aufgabe:
Schauen Sie sich das Muster des kleinen Quadrates
genau an und versuchen Sie, es im Spielfeld abzubilden. Dies gelingt aber nur, wenn Sie das Schema
der Farbänderungen richtig erkannt haben oder
lange genug vor lauter Verzweiflung in die Tasten
gehauen haben, bis der Zufall Ihnen zu Hilfe
kommt. Doch darauf würde ich mich nicht verlassen. Auch im Lotto hoffen jede Woche viele Tipper
auf den Zufallstreffer und nur wenige werden
dabei wirklich reich.



```
1Ø REMX***********
11 REM# DAS VERFLIXTE
          FARBQUADRAT
13 REMX
         Copyright by
14 REM* Burkhardt Knedel
15 REMX
17 REM*Benoetigte Geraete*
18 REM* TI99/4A Konsole *
19 REMX
23 REM* Speicherbelegung *
24 REMX
           2879 Bytes
25 REM************
26 REM
100 CALL SOUND(1200,110,1,33
\emptyset, 1, 55\emptyset, 1)
110 CALL SCREEN(16)
120 CALL CLEAR
130 PRINT "
                  MAGISCHES Q
UADRAT": : : "SIE MUESSEN DIE
 FARBEN DES": : *KLEINEN MUST
ERS OBEN RECHTS": :
14Ø PRINT "NACHVOLLZIEHEN.":
 : "DIE TASTEN 1-9 AENDERN
NACH": : "EINEM BESTIMMTEN SC
HEMA DIE": : "FARBEN. ": : :
150 PRINT "ERKENNEN SIE ES!!
160 PRINT "BITTE EINE TASTE
DRUECKEN. "
17Ø CALL KEY(Ø,X,S)
180 IF S=0 THEN 170
19Ø FOR I=6 TO 12
200 CALL SOUND (300, 1*110, 1)
210 NEXT I
22Ø CALL VCHAR(1,1,32,768)
230 CALL CHAR (39, "FFFFFFFFF
FFFFFF*)
24Ø RANDOMIZE
25Ø DIM A(9)
268 FOR I=1 TO 9
270 IF RND>.5 THEN 300
288 A(I)=1
270 GOTO 310
300 A(I)=3
310 NEXT I
320 CALL SCREEN(12)
33Ø CALL COLOR(2,7,7)
34Ø CALL COLOR(12,5,5)
350 As= "MAGISCHES QUADRAT"
366 FOR I=1 TO LEN(A$)
370 CALL HCHAR (1,7+1,ASC (SEG
李(A字,I,1)))
380 NEXT I
39Ø As="WELCHE TASTE?"
400 FOR I=1 TO LEN(A$)
410 CALL HCHAR (24,5+1, ASC (SE
G$(A$, I, 1)))
42Ø NEXT I
```

LISTING

```
43Ø CALL HCHAR (24, 19, 61)
44Ø A$="VERSUCH NR="
450 FOR I=1 TO LEN(A$)
460 CALL HCHAR (21,5+1,ASC (SE
G事(A年, I, 1)))
47Ø NEXT I
48Ø CALL HCHAR (4,27,40,3)
49Ø CALL HCHAR (5, 27, 4Ø)
500 CALL HCHAR (5, 29, 40)
510 CALL HCHAR (6,27,40,3)
520 CALL HCHAR (5,28,120)
53Ø CALL HCHAR(3,8,39,17)
54Ø CALL VCHAR (4,24,39,15)
55Ø CALL HCHAR(19,8,39,17)
560 CALL VCHAR (4,8,39,15)
57Ø GOTO 12ØØ
58Ø V$=STR$(V)
590 FOR I=1 TO LEN(V$)
606 CALL HCHAR (21, 16+1, ASC (S
EG#(V#, I, 1)))
610 NEXT I
620 CALL KEY(Ø, X,S)
630 IF S=0 THEN 620
64Ø IF (X<49)+(X>57)=-1 THEN
450 CALL HCHAR (24, 20, X)
660 CALL SOUND (-40,440,1)
67∅ ON X-48 GOTO 68∅,75∅,79∅
,840,900,980,1020,1090,1130
48Ø FOR I=1 TO 2
690 GOSUB 1440
700 NEXT I
710 FOR I=4 TO 5
72Ø GOSUB 144Ø
73Ø NEXT I
74Ø GOTO 12ØØ
75Ø FOR I=1 TO 3
760 GOSUB 1440
77Ø NEXT I
78Ø GOTO 12ØØ
790 FOR I=2 TO 3
 800 GOSUB 1440
 81Ø NEXT I
 82Ø FOR I=5 TO 6
 830 GOSUB 1440
 84Ø NEXT I
850 GOTO 1200
 860 FOR I=1 TO 7 STEP 3
 87Ø GOSUB 144Ø
 88Ø NEXT I
 89Ø GOTO 12ØØ
 900 I=2
 910 GOSUB 1440
 92Ø FOR I=4 TO 6
 93Ø GOSUB 144Ø
 940 NEXT I
 95Ø I=8
 960 GOSUB 1440
```

97Ø GOTO 12ØØ

```
98Ø FOR I=3 TO 9 STEP 3
 990 GOSUB-1440
2 1000 NEXT I 3 14 14 14
 1010 GOTO 1200.
 1020 FOR I=4 TO 5
 1030 GOSUB 1440 _ -
 1040 NEXT I
 1050 FOR I=7 TO 8
 1060 GOSUB 1440
 1070 NEXT I
 1080 GOTO 1200
 1090 FOR I=7 TO 9
 1100 GOSUB 1440
 1110 NEXT I
 1120 GOTO 1200
 113Ø FOR I=5 TO 6
 1140 GOSUB 1440
 115Ø NEXT I
 1145 FOR I=8 TO 9
 1170 GOSUB 1440
 118Ø NEXT I
 1190 GOTO 1200
 1200 I=0
 121Ø FOR Z=4 TO 14 STEP 5
 1220 FOR S=9 TO 19 STEP 5
 123Ø I=I+1
  124Ø CALL SOUND (200,440,10)
  125Ø FOR Y=Ø TO 4
  1260 CALL HCHAR (Z+Y,S,A(I) #4
  \emptyset,5)
  1270 NEXT Y
  128Ø NEXT S
  129Ø NEXT Z
  1300 CALL HCHAR (24,20,32)
  131Ø IF (A(1)=1)+(A(2)=1)+(A
  (3)=1)+(A(4)=1)+(A(5)=3)+(A(
  6)=1)+(A(7)=1)+(A(8)=1)+(A(9
  )=1)=-9 THEN 135Ø
  132Ø V=V+1
  133Ø CALL SOUND (500,888,1)
  1340 GOTO 580
  135Ø CALL SOUND (1500, -6, 10)
  136Ø FOR I=1 TO 1Ø
  137Ø CALL SCREEN(2)
  1380 CALL SOUND (300, I*200,0,
  I * 200+50, 0, I * 200+80, 0)
  139Ø CALL SCREEN(12)
  1400 NEXT I
  141Ø CALL HCHAR(1,1,32,768)
  1420 PRINT *HERZLICHEN GLUEC
  KWUNSCH! :: : "SIE HABEN ES
  MIT"; V;: : : "VERSUCHEN GESCH
  AFFT.": : : : : : :
  143Ø END
  144Ø IF A(I)=1 THEN 147Ø
  145Ø A(I)=1
  1460 RETURN
  147Ø A(I)=3
  148Ø RETURN
```

AUSGAB BAUST **1/99/4**A

Mit diesem Ausgabemodul ist es möglich, z.B. Roboter zu steuern. Es werden lediglich die Konsole und ein Sichtgerät (Fernseher oder Monitor) benötigt.

Der oder die lichtempfindlichen Widerstände (LDR. 03) werden an bestimmten Punkten am Bildschirm befestigt (z.B. mit Tesafilm oder Fischertechnikbausteinen). Diese Punkte werden dann vom Basicprogramm angesteuert. Je nach Schaltung des Relais, bzw. je nach Programm, kann mit hellen oder dunklen Feldern auf dem Bildschirm das Relais zum Schalten

gebracht werden. Bei dem Ablauf eines Programms muß darauf geachtet werden, daß der Bildschirm nicht im vollen Sonnenlicht steht, da es sonst zu unkontrollierten Schalten des Relais

kommt.

Die gesamte Steuerschaltung kann mit Fischertechnikbauelementen aufgebaut werden. Es wird dazu nur der Elektronikkasten bzw. Grundkasten gebraucht. Es kann aber auch eine Platine erstellt werden, die mit den einzelnen Bauelementen bestückt wird. Die Bauelemente gibt es z.B. bei Konrad oder Völkner.

Beim Aussuchen des Relais sollte darauf geachtet werden, daß der Kollektorstrom des Transistors nicht zu groß wird (nicht über 0.1 A). Falls dies doch der Fall sein sollte, kann man auf größere

Transistoren ausweichen, z.B. BD 135.

Das Potentiometer der Schaltung dient zum Abgleichen auf die Helligkeit des Monitors bzw. Fernsehers.

Man kann die Schaltung beliebig auf mehrere Ausgänge erweitern.

RÜCKMELDUNG **INSTALLIEREN**

Falls man eine Robotersteuerung realisieren möchte, muß man zusätz-lich eine Rückmeldung installieren.

Diese Rückmeldung kann man sehr gut über den Joystickport führen. Den dafür benötigten Trapezstecker bezieht man auch bei Konrad oder

Völkner.

Die im Schaltplan angegebenen Nummern befinden sich auf der Rückseite des

Steckers. Über das Basicprogramm wird mit Call Joyst der Port abgefragt.


Rainer Pahlmann


Stückliste für 1-Kanalausgabe

- 1 BC 107 (Transistor) 1 1 N 4007 (Diode) 1 LDR 03 (Photowider-
- stand
- 15K Potentiometer (regelbarer Widerstand)
- 2.2K Widerstand 1 8.2K Widerstand
- 1 beliebiges 12V (besser 6 V) Relais

******** 11 ł × 12 . ¥ ALLGEM. STEUERPRG. 13 × ¥ 14 COPYRIGHT BY * 15 ¥ 16 į RAINER PAHLMANN ¥ 17 ŧ 10 ! ************ 100 MA=9 110 FOR .I=0 TO 14 :: CALL CO LOR(I,16,2):: NEXT I :: CALL SCREEN(2) 12Ø CALL CLEAR 130 CALL CHAR(65, "FFFFFFFFF FFFFFF") 140 FOR Z=1 TO MA 150 READ AS 160 CALL CLEAR 17Ø FOR I=1 TO 4 180 A=VAL(SEG\$(A\$, I, 1)) 190 IF A=0 THEN 210 200 ON I GOSUB 250,280,310,3 40 210 NEXT I 22Ø CALL KEY(1,K,S):: IF K<> 18 THEN 220 ! WENN K=18, DANN NAECHSTE PUNKTANSTEUERUNG 23Ø NEXT Z 24Ø RESTORE :: GOTO 14Ø 250 CALL HCHAR (22, 1, 65, 3) 260 CALL HCHAR (32,1,65,3) 27Ø RETURN **260** CALL HCHAR(22,8,65,3) 29Ø CALL HCHAR (23,8,65,3) 300 RETURN 310 CALL HCHAR (22,14,65,3) 320 CALL HCHAR (23, 14, 65, 3) 33Ø RETURN 34Ø CALL HCHAR(22,22,65,3) 350 CALL HCHAR (23,22,65,3) 360 RETURN 370 ! BEISPIELDATEN 300 ! DATA 0000,1000,0100,00 10,0001 390 DATA 0000,0110,0001,1000 ,1101,1010,1001,0003,0101

Rückmeldung über	CALL IOVET(1 V V)
Joystickport	CALL JOYST(1,X,Y) CALL KEY(1,K,S)
Abfrage:	
CALL JOYST(2,X,Y) CALL KEY(2,K,S)	:Pin 7
CALL KEY(2,K,S)	
:Pin 2	Pin 3:X=+4
.1 111 2	Pin 4:K=18
Pin 3:X=+4	Pin 9:Y=+4
Pin 4:K=18	Z.B.: K=18, wenn Pin 2
Pin 9:Y≃+4	Z.B.: K=18, wenn Pin 2 mit Pin 4 verbunden ist.





1Ø ! ************** 11 ! * *SPEZIELLES STEUERPRG* × 13 ! * COPYRIGHT BY 14 · ! × 15 ! RAINER PAHLMANN × 17 100 FOR I=0 TO 14 :: CALL CO LOR(I,16,2):: NEXT I :: CALL SCREEN(2) 110 CALL CLEAR_ 120 CALL CHAR(98, "FFFFFFFFFF FFFFFF" 13Ø DISPLAY AT (1Ø, 1): "MAGNET ...AUS":"POLWENDE AUS":"DREH AUS": "ARM.....AUS" 140 CALL KEY(Ø,K,S):: IF S=Ø THEN 148 150 DISPLAY AT(10,1): "MAGNET ...AUS": "POLWENDE EIN": "DREH UNG..EIN": "ARM.....AUS" 160 CH=98 :: GOSUB 380 :: GO SUB 410 176 CALL KEY(2,K,S):: IF S=Ø THEN 170 :: IF K<>18 THEN 1 78 18Ø DISPLAY AT (10,1): "MAGNET ... AUS ": "POLWENDE AUS": "DREH UNG..AUS": "ARM.....EIN" 190 CH=32 :: GOSUB 380 :: GO SUB 410 :: CH=98 :: GOSUB 44 200 CALL JOYST (1, X, Y):: IF X +Y=Ø THEN 2ØØ :: IF X<>4 THE N 200 21Ø DISPLAY AT (1Ø, 1): "MAGNET ...EIN": "POLWENDE EIN": "DREH UNG..AUS": "ARM.....EIN" 22Ø CH=98 :: GOSUB 35Ø :: GO SUB 38Ø 23Ø CALL JOYST(1,X,Y):: IF X +Y=Ø THEN 23Ø :: IF Y<>4 THE N 23Ø

24Ø DISPLAY AT(1Ø,1): "MAGNET ... EIN": "POLWENDE AUS": "DREH UNG..EIN":"ARM....AUS" 250 CH=32 :: GOSUB 380 :: GO SUB 44Ø :: CH=98 :: GOSUB 41 260 CALL KEY(1,K,S):: IF S=0 THEN 260 :: IF K<>18 THEN 2 60 27Ø DISPLAY AT(1Ø,1): "MAGNET ... EIN": "POLWENDE AUS": "DREH UNG..AUS": "ARM.....EIN" 28Ø CH=32 :: GOSUB 41Ø :: CH =98 :: GOSUB 44Ø 29Ø CALL JOYST(1,X,Y):: IF X +Y=Ø THEN 29Ø :: IF X<>4 THE N 29Ø 300 DISPLAY AT(10,1): "MAGNET ... AUS": "POLWENDE EIN": "DREH UNG..AUS": "ARM.....EIN" 310 CH=32 :: GOSUB 350 :: CH =98 :: GOSUB 38Ø 320 CALL JOYST (1, X, Y):: IF X +Y=Ø THEN 32Ø :: IF Y<>4 THE . N 32Ø 33Ø DISPLAY AT(10,1): *MAGNET ... AUS": "POLWENDE AUS": "DREH UNG..AUS": "ARM.....AUS" 34Ø FOR I=2Ø TO 24 :: CALL H CHAR(I,1,32,32):: NEXT I :: FOR I=1 TO 500 :: NEXT I :: GOTO 14Ø 350 CALL HCHAR (22,1, CH, 3) 360 CALL HCHAR (23,1,CH,3) 37Ø RETURN 380 CALL HCHAR (22,8,CH,3) 39Ø CALL HCHAR (23,8,CH,3) 400 RETURN 41Ø CALL HCHAR (22,14,CH,3) 420 CALL HCHAR (23, 14, CH, 3) 430 RETURN 44Ø CALL HCHAR(22,22,CH,3) 45Ø CALL HCHAR (22, 23, CH, 3) 460 RETURN

TIPS & TRICKS

SCHON WIEDER EIN COMPILER

Dieser Compiler ist dafür gedacht, Programme (die in C geschrieben wurden) in Assembler Code zu wandeln.

Danach wird der Assembler Code nur noch assembliert und man hat ein Maschinencode-Programm.

Welche Möglichkeiten man in dieser, für den TI-99 neuen, Sprache hat, möchte ich hier aufzeigen.

Der C-Compiler erschien in der ersten Version 1985 auf dem Freeware-Markt. Dieses Jahr nun folgte eine zweite Version, die auch, neben der verbesserten Compilierung, Lauffähigkeit auf den sog. Editor/Assembler-Simulatoren(Beaxs und Funlwriter) garantiert. Auf den Disketten ist eine sehr ausführliche Anleitung enthalten, die alle Programme und Hilfsroutinen erklärt und die Besonderheiten der C99-Version zeigt. Natürlich ist es schwierig, ohne sonstige Vorbildung von C etwas Vernünftiges auf die Beine zu stellen, deshalb empfiehlt es sich, neben der Anleitung auch noch C-Literatur durchzuarbeiten.

Weiterhin sollte man sich

einen strukturierten Pro-

grammierstil zulegen, da

C eine hochstrukturierte Sprache ist und auch so behandelt werden möchte (ansonsten bedankt sich der Compiler mit einigen sehr ausführlichen Fehlermeldungen . . . C wird hauptsächlich auf größeren Rechnern eingesetzt (wie z.B. Rechner mit CP/M, UNIX, u.a. als Betriebssystem). Die Sprache selbst hat eine schon relativ lange Geschichte, die bis ins Jahr 1972 zurückreicht. C99 entstand aus einer small-c Version. Natürlich kann dieser Compiler nicht soviel bieten wie Compiler für Großrechner, aber was diese "kleine" Compiler-Version leistet, ist doch schon recht beachtlich! Für diejenigen, die C nicht kennen, sei folgendes gesagt: C wird in verschiedene

Funktionen gegliedert, jede Funktion erfüllt einen abgeschlossenen Programmteil. Werden diese Teile nun in bestimmten Reihenfolgen aufgerufen, so entsteht ein komplexes Programm. Bei den Funktionen liegt der Vergleich zum Ex-tended BASIC nahe, indem der Befehl CALL UPRO() und SUB UPRO() den selben Zweck erfüllen! PASCAL wird oft mit C verglichen - von der Programmstruktur mag dies ja stimmen, da aber PASCAL,,eingebaute" Funktionen zur Verfügung stellt und Cnicht, trennen sich hier die Wege.

ACHTUNG: SEMIKOLON!

Die Unterschiede zu BASIC liegen in einem Punkt darin, daß die Variablen einen bestimmten DATENTYP zugeordnet werden müssen. Dabei gibt es in C folgende Typen: (für Integerzahlen) float (für Fließkommazahlen) char (für Zeichen und Strings) Im Gegensatz zu C gibt es in C99 kein float, aber dieser Nachteil wird durch ein Programm, das Floating Point Routinen ermöglicht, wieder ausgeglichen. Um nochmals auf die Datentypen zurückzukommen: Die Variablen müssen also zuerst typisiert und dann erst definiert werden! Z.B.: int x,y,z char buff(81);

char buff(81);
char *name;
Vielleicht ist euch aufgefallen, daß hinter jedem
Befehl ein Semikolon(;)
steht. Dieses sagt dem
Compiler, daß hier ein
Befehl abgeschlossen ist —
aber Vorsicht: Nicht überall folgt ein Strichpunkt
und das ist ärgerlich beim
Compilieren . . . obwohl
dies bei kurzen Programmen relativ schneil geschieht!

Der Stern vor dem Variablenname bedeutet, daß die Variable Zeiger auf etwas ist.
Gehen wir nun dazu über, einige Funktionen näher kennenzulernen und somit die Möglichkeiten von C99 zu zeigen.
Die vordefinierten Funktionen erleichtern den Zugriff aus C auf:

Bildschirm

- I/O Operationen

GrafikSprache

Sound
 Wenn ein C99-Programm
 gestartet wird, ist der 40-Zeichen-Modus eingeschaltet. Folgende Funktionen

erleichtern den Zugriff:

— getchar();

wartet auf Tastendruck

und gibt ASCII Code

zurück

 putchar(c);
 schreibt ASCII Code auf den Bildschirm

 gets(buff);
 liest einen String in den Buffer

- puts(string); gibt einen String auf dem Schirm aus

locate(r,c);
 plaziert den Cursor an die angegebene Stelle

poll(c);
 wartet auf Tastendruck
 und übergibt Tasten wert

tscm(f;b);
 ändert die Farbe im
 Textmode auf f(Vordergrund) und b(Hintergrund).

Folgende I/O-Operationen erleichtern auch die Übergabe von Daten auf andere Peripheriegeräte:

unit=fopen(name, mode);
 eröffnet eine Datei im speziellen Mode (z.B. eine Disk-Datei im DISPLAY/VARIABLE 80 Mode)

- c=fclose(unit); schließt eine Datei

c=getc(unit);
 liest einen Charakter
 von einer geöffneten
 Datei

c=putc(c,unit);
 schreibt einen Charakter auf eine Datei

c=fgets(buff,col,unit);
 liest einen String vom

TIPS & TRICKS

File in den Buffer – col gibt dabei die Anzahl der Charakter – l

 c=fputs(string, unit);
 schreibt einen String auf eine Datei

 fread(buff,len,unit); liest den nächsten String (Anzahl der Charakter:len) in den Buffer

 c=fwrite(buff,len,unit);
 wie fread, nur umgekehrt

fseek(unit,recnr);
 nichts anderes als
 Restore in C!

 fdelete(filename);
 löscht ein File auf der Diskette

c=feof(unit);
 testet, ob eine Datei
 schon am Ende angelangt ist

c=ferrc(unit);
 gibt den Fehlercode
 zurück, falls ein Fehler
 auftritt

 rewind(urut);
 stellt den fseek Zeiger auf das erste Byte einer Datei ein.

Dies soll mal als erster Uberblick genügen, denn gerade die C99-Version 2 bietet noch sehr viel mehr an Funktionen, die den Rahmen sprengen würden. Allein mit diesen Funktionen wäre es denkbar, ein (z.B.) Textverarbeitungssystem zu erstellen – und dies, wie man zugeben muß, relativ einfach, sehr effektiv und schnell. Aber überall wo Licht ist, gibt es auch Schatten – kommen wir nun auch hierzu.

Der C99-Compiler unterstützt noch nicht:

mehr als eine Dimension in einem Feld
kein float als Standard-

funktion (zuladbar!)

bei Funktionsaufrufen
werden nur Werte vom
Typ int zurückgegeben

die Operatoren && , ?: ,:: kennt der Compiler nicht

Zuweisungsoperatoren werden nicht erkannt
Speicherklassen (extern,

static, auto, . . .)

— Goto Statement
und andere, kleinere Abweichungen gegenüber
Standard C.

Diese Aufzählung sieht jetzt zwar relativ lang aus, aber man kommt auch gut ohne die nicht vorhandenen Operatoren und Befehle aus, zumal man diese auch noch im Nachhinein als Funktion definieren kann.

Hier weicht C99 wieder vom Standard ab und bietet eine Möglichkeit an, Assembler und C zu mischen!

Dies erfolgt durch die C-unübliche Befehlsfolge: #asm

BLWP@VMBW(Beispiel) #endasm Viele Beispielprogramme in C sind auf den Disketten enthalten, die die neue Sprache näherbringen sollen.

NUR AM ANFANG KOMPLIZIERT

Dazu zählt auch ein Benchmark Test mit 10 Iterationen. Es liegt ein Vergleich nahe zwischen dem immer beliebter werdenden FORTH und dem C99. Clint Pulley, der Autor des Programmes, wagte den Vergleich und es ergab sich, daß C99 doppelt so schnell ist wie FORTH! Abschließend kann man behaupten, daß dieses C-Paket voll und ganz abgerundet ist – sowohl in der Software als auch von dem sehr informativen Begleitmaterial (englisch). Man kann mit ruhigem Gewissen diesen Compiler weiterempfehlen, denn so einfach wird der Einstieg in C (und somit auch in Assembler) nicht mehr angeboten. Natürlich, ich habe es am Anfang schon erwähnt, wird ein strukturiertes Programmieren und evtl. Kenntnisse von BASIC und C (denn darauf baut es fast auf) verlangt. Am Anfang ist alles etwas kompliziert, aber die Durchsicht kommt schnell! Clint Pulley hat somit ein Programm geschaffen, das eine große Bereicherung des Softwaremarktes vom TI-99 darstellt. Oliver Siffrin



COMPUTER-TITEL AUS DEM VERLAG



SERVICE

NACH-TRAG ZUM M-LA-DER

Um beim M-Lader eine bessere Kompatibilität zum Disk-Controller zu erreichen, stellte es sich als zweckmäßig heraus, den Segmentaufbau im VDP-RAM um ein '0-Byte' am Anfang zu ergänzen. Dadurch wird erreicht, daß u.a. der Buffer des Diskcontrollers nicht mehr der mit der niedrigsten Adresse, sein muß.

Demzufolge haben sich folgende fünf Zeilen des M-Laders verändert: Zusätzlich wird die Zeile 26855 benötigt: 26855 DISK=VSEG=8192 Folgende Zeilen wurden modifiziert: 26900 CALL PEEKV (C,VSEG, AL,AR,A1, A2,E1,E2) 26910 IF DISK* (VSEG=170) THEN 26770 Die Zeilen 26920 und 26930 entfallen vollständig. Durch diese Anpassung haben sich beim 'COPY'-Befehl folgende Änderungen ergeben: COPY. fügt Anweisungen ein, die außerhalb des M-Laders stehen Format: COPY,BS. [dezimale VDP Segment Nummer, >0] bzw.: COPY,[Filename (DATA-Zeilen in LIST-Format)] Die Anweisung kann 9fach geschachtelt sein. Die momentane Ebene der Schachtelung wird in Zeile 26600 sowie bei Fehlermeldungen als FILE-Nummer gezeigt.

Verwendung zum Einle-

sen aus externen Pro-

grammteilen, z.B. Stan-

dard-Definitionen über "EQU" für etwa "STRASG" u.ä. Die externen DATA-Zeilen können in einem File in LIST-Format gespeichert sein. Dabei darf die Zeilenlänge ca. 65 Zeichen nicht überschreiten und die letzte Zeile kein Komma enthalten, sollte also z.B. "30000 REM" lauten.

Die externen DATA-Zeilen können auch im VDP in Programm-Format als BASIC-Segment gespeichert sein. Letzteres erreichen Sie unter BASIC folgendermaßen:

Sie benutzen ein Standardverfahren, um ein BASIC-Programm im Speicher zu erhalten, das in DATA-Zeilen die M-Lader-Anweisungen enthält

- Sie geben folgende
Befehle ein
CALL PEEK(-31888,
A,S)
CALL PEEK (-31952,
Q,W,E,R)
ENDE=256*Q+W-8
END1=1NT(ENDE/256)
END2=ENDE-256
*END1
CALL LOAD (-31888,
END1,END2)
CALL POKEV(ENDE+1,O,A,S,Q,W,E,R)
NEW

 Damit ist ein BASIC-Programm gespeichert und der jetzt reduzierte VDP-Speicher kann ganz normal das nächste Programm aufnehmen, z.B. den M-Lader durch "OLD CS1".

Jedes so gespeicherte Programm belegt ein BASIC-Segment (BS), durchnumeriert vom neuesten zum ältesten. Beachten Sie, daß bei Verwendung von Disketten-Laufwerken deren I/O-Buffer stets auch ein Segment belegt, z.B. "BS.2" im obigen Diagramm.

VDP-Speicher						
BS.2:	disc buffer					
BS.1:	DATA Zeilen					
BS.0:	M-Lader mit COPY-Befehl					

PIN-BELEGUNG FÜR ZWEI JOYSTICKS QUICK-SHOT II, OHNE BEEINFLUSSUNG

Die 5 Dioden dienen der Entkopplung beider Joysticks. Sie unterscheiden sich nur im gemeinsamen Rückleiter. Die vorhandene Elektronik für die "Auto-Fire-Option" sollte man am besten ganz ist aber weitgehend gleich geblieben. Zur Unterbringung der Dioden genügt es, kurz vor den Steck-Kontakten die betreffenden Leiterbahnen durchzutrennen und die Dioden aufzulöten. Polung be-

	5*1N4148 o : V		PIN-NUMM SUB,MIN,-D JOYST, 1	ER AM 9pol STECKER JOYST. 2		
LINKS	:	:0	5	5		
FIRE	: -/:	:0	4	4		
OBEN	: /:	:0	3	3		
UNTEN	/:	:0	8	8		
RECHTS	· /:	:0	7	9		
COMMON		0	7	2		

herausnehmen. Da gibt es übrigens verschiedene Varianten: Version 1.3 hatte z.B. einen Multivibrator aus einem NE555, Version 2.0 von 1985 nur noch zwei Transistoren. Der übrige Leiterbahnverlauf

achten! Den überflüssigen Schalter für "Auto-Fire" kann man ja umbelegen, daß er in Stellung "ON" den Fire-Knopf überbrückt. Beim Tl-99/4A reicht das für Auto-Fire. Dipl.-Ing. M. Becker

ANSCHLUSS EINES AKUSTIKKOPPLERS

Mit einem handelsüblichen V.24 Kabel zum Anschluß eines Akustikkopplers ist man normalerweise gut bedient, solange man z.B. den S 21 d Koppler benutzt. Will man aber den

zu beheben, muß zum Lötkolben gegriffen werden: An dem Stecker, der rechnerseitig verbunden wird, also nicht mit dem Koppler, müssen zwei Brücken gelötet werden.

Stecker zum TI für
Hitrans 300

1 13

Koppler
Brücken
Pin 4 u.
Pin 20

HITRANS 300C Akustikkoppler an seinen TI 99 bzw. an die Schnittstelle des TI anschließen, so entstehen mit einem "normalen" Kabel Probleme, denn das Senden von Daten ist damit nicht möglich. Um diesen Mangel

Die eine muß Pin 4 und Pin 5 verbinden und die andere Pin 20 mit Pin 6. Ist dieses geschehen, steht dem problemlosen Datenaustausch nichts mehr im Wege.

Axel Ludewigs

BÖRSE

FÜR BASTLER *** FÜR BASTLER

Verkaufe über 40 Seiten TI-Schaltplan zum Preis von nur 10 DM. 10-DM-Schein + 1,30 DM Rückporto an: Manfred Schneider Nunkircher-Str. 42a, 6648 Wadern-Büsch feld, Tel. 06874/6705

Wir bieten Einkaufsrabatte nur für unse re Mitglieder bei TI99 Hard- und Soft ware an. Das sind Preise zum in die Luft gehen. Info 50 Pfg oder Clubheft DM 3,- anfordern. - TI-Club Baunatal, Matthias Orf, Birkenallee 34, D-3507 Baunatal 1, Tel. 0561/497990.

Verk. Comodore C16, Datasette, Programme oder tausche geg. TI/99 4A. S. Mertineit, Tel. 0651/67479.

Suche Handbuch zur DFÜ. und

andere Bücher. Biete Progr. für E/A und EXB.
P. Mertineit, Tel. 06588/466.

Wir suchen TI-User zwecks Programmaustausch.- Klaus Kinslechner, Eibesbrunnergasse 1/10, A-1120 Wien.

Tausche TI-99/4A Konsole + Netzteil + Kassettensoftw. gegen min. 2 der folg. Module: Statistik, Datenverw., Terminal Emulator II, Pers. Record keep., Musik Maker, Pole Pos. Möglichst mit Anleitung! - Andreas Scholz, Londoner Ring 6, 6700 Ludwigshafen, Tel. 0621/666424.

Verkaufe über 300 Superprogr. für nur

DM 150- incl.Cass.kosten. Listen anfordern bei: Manfred Schneider, Nunkircher Str. 42a, 6648 Wadern-Büschfeld/Saar, Tel. 06874/6705.

TI-Kass., jeweils DM 10,-: TI-Grundkurs, Finanzberater, Marketing-Planspiele, CK-TI1A.

TI-Module, jeweils DM 25,-: Hustle, Amazeing, Hangman, Connect four Kniffel, Othello. - Peter Hielscher, Am Wall 22, 4401 Saerbeck.

Suche Extendes-Basic mit dt. Handbuch, Rec. Kabel: Michael Klingshirn, Uhlandstr. 2, 8933 Untermeitingen

Verkaufe div. Org.-Module (z.B. E/A) und Software (Disk. z.B. TI-Artist). Keine Raubkopien. Liste gegen RP. Evtl. auch Tausch. Martin Voß, Timm-Kröger-Str. 3, 2000 Schenefeld

KOBOOMMM

Verkaufe Zweit-Ex-Basic Modul! Original TI! Mit dt. Handbuch! V.B. DM 130,-!

Wo? Info bei: Manfred Lipwski, In der Wanne 165, 4620 Castrop-Rauxel 4, Tel. 02305/72237.

Suche RTTY Fernschreiberprogr. für T199 + Anleitung für TE II. Suche Kontakt zu TI-Usern Raum Kirchheim-Teck-Lenningen. Tel. 07026/5885 -Biete mehrere Schaltungen für RTTY-Converter!

512 KByte Epromkarte für Peri Box ab 280 DM!! - 32 KByte für Peri Box 175 DM, 64 KByte Gramm Modul 288 DM, Modulgehäu se 8 DM, Modulgehäuse 10 Stck 50 DM, Othello 15 DM, Statistics German 20 DM, Par

sec 30 DM, TI-Invaders 25 DM. Info anfordern bei:Rainer Moor, Gerstenkam 1 4700 Hamm 4, Tel. 02381/789030.

Haben Sie Probleme mit Ihrem T199/4A?

Wir probieren, Ihnen zu helfen. Rufen Sie uns an beim TI-Club Baunatal unter 0561/ 497990! Jederzeit erreichbar.

Wer hat Vulkanien? - Erwin Kinslechner, Eibesbrunnergasse 1/10, A-1120 Wien. Meldet euch bitte!

TI-Bücher: Jeweils 10 DM.
Tips & Tricks, Spielen + Lernen + Arbeiten, Programm für den TI99/4A, TI-Kochbuch I+II, Spielprogr. selbsterst.I, II.

P.Hielscher, Am Wall 22, 4401 Saerbeck.

Kaufe Sprachsynth. Ang. an: A. Wyrobek, Hassellstr.116, 5650 Solingen.

KABOOMMM
Verkaufe: Adventure Modul +

11 Adventure Cass.! Alles Orig, TI! V.B. 140 DM & Wo? Info bei M. Lipowski, In der Wanne 165, 4620 Castrop-Rauxel 4, tel. 02305/72237.

32-KB-Speichererweiterung mit Centronic-Schnittstelle (ext. erw.) mit Druckerkabel für 200 DM zu verkaufen. P. Hilscher, Am Wall 22, 4401 Saebeck.

Verkaufe Othello, Yathzee, Munchman je nur 20 DM. Alle 3 zus. nur 50 DM incl. Porto & Verp. - Mathias Orf, Birkenallee 34, 3507 Baunatal 1, 0561/ 497990.

We are looking for TI-Fans all over the world! E. Kinslechner, Eibesbrunnergasse 1/10, A-1120 Wien.

TI99/4A + Sprachsyntesizer + Ext. Basic + Spiele + Bücher VB 350 DM. Roland Albus, Euler-Chelpin-Str. 34.

8900 August, Tel. 0821/793265

Programmiere Ihre Eproms:: z.B. für Modulplatine, Q-Save-Modul. Suche günstig: Sprach-synthesizer, Modulgehäuse, defekte Hardware (z.B. Konsole bis 30 DM Ang. + Info: Peter Rieger, Talstr. 64, 6750 Kaiserlautern, Tel. 0631/73669

Tausche TI-Invader + TOMB-STONE CITY geg. Schachmeister o.Schachmodul für T199/ 4A. Thomas Kammel, Kurt-Schumacher-Str. 29, 6700 Ludwigshafen, 0621/655367 ab 20 h.

Verkaufe Tl-Basic/XBAS1C dt. 35 DM;

Assembler-Kurs-ASEM4, incl. Disk. 72 DM;

XBASIC-Utilities (Befehlserw.) 75 DM.

Werner Zacher - Tel. 089/ 1572559

Suche: Gut erhaltene TI-Konsole (voll funktionsf.) Preis: VHB.

Tel. 06721/41804 Di - Do 18 - 20 Uhr

Verk. Module! z.B. Minimen + Spez. I

125 DM, Amazing 20 DM; Attack 15 DM usw. Helmut Reiter, Peter-Böhler-Str. 12, 6000 Frankfurt/M 50, Tel. 069/521601

Wer tauscht mit uns Progr. in TI + XBas.

ca. 140 Progr. (Spiele + Anw.) Liste an: Holger Berneth, Bayreuther Str. 24,

8581 Heinersreuth, Tel. 0921/

32K-RAM für 130 DM. Wird seitlich angesteckt! Gr. Vorrat! Per Nachn. bei:

C. Mohr, Friesenweg 38, T. 02845/21507

Verk. TI-99/4A, Spiele, Listings und Module zu Minipreisen. Info gratis von: Markus Theimer, Schwedenstr. 2, 6203 Hochheim

TT99/4A mit Erw. Box RS232, 32K, 2 Lw., alle Module nur kompl. Tel. 0551/22617 Verkauf - Verkauf

Verkaufe TI-99/4A + X-Basic + Datasette + Rec. Kabel + TI-Grafiktablett + Popeye + MxAxSxH + DI4 DVG + Defender + Burgertime u. a. Module. Auch einzeln. Preis auf Anf. billig: Tel. 0711/

766586

Verk. Orig. Rec. Keeping Modul (60 DM). Rec. Kabel 2fach (20 DM). Alle Artikel sind neu und in Orig. Verp. Außerdem suche ich Leute, die mit mir XB-Progr. tauschen. Schreibt an: Detlef H. Barth, Herkulesstr. 43, 5000 Köln 30

Verkaufe P-Code-Karte mit UCSD-Pascal-System incl. Austauschprogr. f. bel. UCSD-Computer; Laufwerk extern Tl; Modul Statistik; Invaders,.. Car-Wars, Video-Games II; C-Kab. Leischner, Oberkirch/ Baden, Tel. 07802/1464

Suche EX-BASIC mit deutschem Handbuch + Programme. EKB bis 80 DM. Kienlc, Maienstr. 6, 8901 Gablingen

Tausche: Orig.TI-Modul Attack + 30 Spiele in TI-Basic gegen: Miner 2049, Indoor Soccer oder Poke Position. Rolf Crisovan Krebsriedgasse 16, CH-6460 Altdorf

Hilfe! Hilfe! Hilfe! Suche dringend Hardcopy für den EPSON FX-80. Habe XBasic + 32K + Centronics. Zahle fast jeden Preis!!! Bitte meldet Euch unter Tel. 04731/

1237

mann

Uhr

Verk. TI99/4A m. Cass. Rec. + Kabel, Ext.Basic + 128K RAM Speichererw. Beides erst 7 Wo alt. Joyst., Lektüre + Handb. Parsec, Soccer, Tomb. City u. ca. 40 Progr. Preis DM 1300,-VB, evtl. einz. Tel. 05331/43459, A. Bieder-

Suche TI99/4A Schaltpläne. Pinbelegungen von Modulport u. i/o. Bus. Adressbele gungen, Systemorganisation. Schaltpläne von Peripheriegeräten sind auch willkommen.

Preis VS Tel. 02353/5834 ab 17.00 Uhr

TI99/4A Konsole mit Zubehör Ext.Basic, MiniMem, 3fach Exp. Peri-Box, 32K-RAM, 2 eingeb. Disks m. Contr. (DS/SD) MBI TI auf Centronics (durchgef. Bus), div. Bücher zu verk. Ges. VB 850 DM. Tel. 08131/93046 nach 18.00

34

BÖRSE

Verk.: TI99/4A, 2 Rec. Kabel, Rec., ca. 40 Spiele + Progr. Sehr viele Listings, Joystick, Bücher: TI Progr. (Spiele, Grafik, usw.). Tips + Tricks, Spielen/ Lernen/Arbeiten, Handb. Writing Work book, TIBasic/ Ex.Basic f. Angager.

Tel. 05257/2776 (Joachim Hubertus anfr.)

Verkaufe TI99/4A mit den Modulen Ext.-Bas., Datenvv. + Anal., Stat., Schach, Parsec, Munch Man, TI-lnv., Chish. Trail, Joystick m. Adapter, 25 Zeitschr. 3 Bücher, 350 Progr., Cass. Rec. m. Kabel zus. 400 DM.T.02821/48993

Verk.: Disk-Contr. 249 DM; Disk-Man. 50 DM; Joyst. 30 DM; XB 175 DM, Attack, Invaders, Chis. Trail je 25 DM; Soccer, Parsec je 30 DM; Con. Four 20 DM; Beg. Gram. 15 DM; Finanzber. 15 DM; Basicprogramm-Rout. 25 DM. Te: 0911/498713, 18h

Verkaufe TI-99/4A + XBasic + Miniass. + Assemblerbuch + Rec. Kabel + Monitor, alles für 490 DM. Tel. 02104/46184

Tausche TI-Revue Jahrg. 1985 (6 Hefte) gegen Sotware. Ang. bitte an Peter Voigt Tel. 02162/56520 ab. 19.00 Uhr

TI99/4A Konsole m. eingeb. 32K-CMOS Erw. zu verk. für 250 DM. Rechner ist z.B. in Ass. bis zu 2 x so schnell, dß diese Erw. wie die CPU auch einen echten 16Bit Datenbus besitzt. Tel. 06257/83247

Suche gegen Bezahlung: Bedienungsanleitung f. TI (auch Fotokopie) + Progr. Bildschirmausdruck (Hardcopy) f. Drucker Kaitec 100 Ex. Suche außerdem: Peribox m. 2 Disclw. + Control + RS232 Schnitt stellenkarte. Tel. 07026/5885

** Hallo Assembler Freaks

Ich bin neu auf diesem Gebiet und möchte deshalb Ass. Spiele tauchen. Wer ist daran auch interessiert? Bitte melden bei: Michael Best, Lessingstr. 34, 6473 Gedern 1, Tel. 06045/1279

TI99/4A: Floppy (TI) aus Box mit Unterlagen 200 DM, Matrixdrucker Seikosho GP 100 A 240 DM. Suche gegen Bezahlung Bücher von TI-Logo II.1 TI-Forth. Multiplan, Artist (auch Kopien). Suche neuw. Drucker Epson FX-RX 80 oder Star. Tel. 06182/26186

Suche für P-Pox: Modulgehäuse oder Defekte Steckmodule.

R. Breyer, Alte Schulstr. 14, 4242 Rees 1, Tel. 02851/2711

Wegen Systemwechsel: Verkaufe TI-Konsole 150 DM; Peri-Box 200 DM; Laufw. + Contr. 470 DM, 32K RAM 200 DM; RS232 = 200 DM; Speech S. 80 DM; XBasic 140 DM; Parsec + Alp. 50 DM; div. Bücher 2US. 80 DM, Cass.-Kabel 10 DM; Joysticks 20 DM. Top-Zustand. Tel. 040/6560989

Suche: 2 Disk-Laufw. Speech-Synthesizer E/A-Modul, P-Code-Karte, TI-Multiplan sowie Erweiterungen u.a. für TI99/ 4A. Ang. an: H. Hölzer, Mozartstr. 5,

7514 Eggenstein-Leo.

*** Achtung***
Drucke Ihre Listing: 1 = 1 DM;
3 = 2 DM; 6 = 4 DM. Jedes
weitere + 1 DM + 80 PF Porto.
Knut Meissner, Marsbergerstr.
25, 3549 Diemelstadt 3

Munchman (15) Statistik (15) DV (15) FIN (10) Wumpus (10) Beg. Gr. (10) Video G (15) Parsec (15) L + Est (15) Investre (10). Bastert, Tulpenweg 61, 469 Herne 2

Verkaufe: TI (neu) m. Handbuch --- Suche Ext.Basic 1I/ Plus!!! Geb. an: E.D.Donig, Frankfurter Str. 15, 3590 Bad Wildungen, Tel. 05621/4298

Hallo TI-User im Großraum Stuttgart + Pforzheim!! ** TI-Club Errorfree ** Sucht Mitglieder!! Info Tel. 07042/24415 oder 77629

*** Achtung***
Schreibe Ihr individuelles Datenverwaltungsprogramm. Das kostet Sie nur 10 DM, eine Beschreibung Ihres Wunsches und Ihre Telefon-Nummer. Knut Meissner, Marsbergerstr. 25, 3549 Diemelstadt 3

32k-CMOS-Erweiterung (superschnell, dß mit echtem 16 Bit Datenbus) zum Einbau in die Konsole. Preis 120 DM. Kompl.Lötarbeit erforderl. Verk. auch Buch 99 Spez. 1, Preis 20 DM VB. T. 06257/83247

Verkaufe: Number Magic, Demolition Devision, Dragon. Mix, Alien Addition, Me te or Multiplikation, Alligator Mix je 10 DM; dt. Handbuch zum Extended Basic 25 DM. Tel. 0911/498713 ab 18.00 Uhr

Verkaufe: 32 K Intern Origal TI 200 DM.

Module: Ext. Basic (TI) 100 DM; Mini Memory 100 DM, TI-Writer 200 DM; Schachmeister 40 DM; Buchungsjournal (o. Anl.) 60 DM; Pers. Rec. Keeping + Pers. Rep. Gen. 80 DM; Disk Manager 2 DM 40, Par

sec 30 DM, Invarders 30 DM. Bücher: 99 Spez. 1 - 20 DM; TI Basic/Exbasic für A/F 15 DM; Prog. f. den TI (Heigerm.) 15 DM.- Erich Niedergriese, Roenselstr.9 5800 Hagen 7, Tel. 02331/402220. PS. Gibts in Hagen keine TI/User? Meld.Euch.

Verkaufe: Tl-Forth. Multiplan, Disk-Fixer von Nauarone. Alles in einem Mudul zu 350 DM. Tel. 02571/2411

Verkaufe batteriegepufferte 32K Speichererweiterung zum Anschluß seitlich an die Konsole, mit durchgeführtem Bus und LED zur Betriebsanzeige, für 180 DM. Bei Bedarf dazu passendes Assemblersoftware (Ramdisk,...). 1 orig. Extended Basic Modul für 190 DM (alles neuwertig).

Gregor Lohmann, Bleibergerstr. 54, 5100 Aachen, Tel. 0241/86447

P-Box + Disk. + Contr. + Man. + 32K zus. 1250 DM; T199/4A + Ex-Basic 300 DM; Edit Ass. + Handb. in dt. + engl. + Kurs 11 320 DM; Sprachsys. + Modul 130 DM; Eprom + Progr. 130 DM; Ex-Basic Handb. in dt. + engl. 40 DM; Spez. I 35 DM; Parsec 45 DM; Mu-Man + Tomc 20 DM. Tel.0203/478723

Zu Verkaufen: 1 TI-99/4A m. Org.Box + Laufw. + 32K + Contr. 1300 DM; Multipl. 240 DM; TI-Writer 260 DM; Datenverw. + Analy. + Pers.-Rep.-Gen. je 65 DM; Haushalt-Mod. 90 DM; FiHn-Mod. 60 DM; od. kompl. 1800 DM, Ext. 32K 180 DM.

Tel. 069/414539, evtl. m. e. Progr.

32KB-Speichererw. f. TI99/4A f. Peribox sowie Ext-Basic-Modul m.Buch (dt) 270 DM VB. Erwin Wachter, Gerstbuschstr. 9, 6670 St. Ingbert, Tel. 06894/ 6890

Verk. TI99/4A + Ext.Basic + Rec. + Kabel + Joyst. + 4 Fachbücher + Basickurs + 100 Progr. auf Kass. f. 450 DM. B. Dohr, Tel. 02234/81364

Verkaufe: Videogames 1 + Attack (55 DM), Diskmanager 2 (40 DM), TI-Joysticks (40 DM). Kaufe Schachmodul (45 DM) oder tausche gegen Videogames 1 + Attack. Verkauf per NN. Kai Breuer, Zur Burg 30, 6393 Wehrheim 1

Verk. TI-99/4A (80 DM), Ex-Basic (110 DM), RS232 + V24-Kabel (160), Speech-Syntehsizer (100 DM VB), Rec.-Kabel (10 DM), Joyst.-Adapt. (10 DM), 2 Bücher (35 DM), Munchman (29 DM), alles ohne Defekt

Tel. 06074/29556, bitte Daniel verlangen

Zu Verk.: 2 x P-Box, 2x RS232, 3x 32K, 4x Joyst., 4x Rec.-Kabel, 1x Sprachsynth 1400 Progr./180 Disks, Ex-B, E/A, Mini-Mem, Modem, TI-Writer, viele Module, viele Bücher, viele Extras. Tel. 06204/ 1471 (Piepton abwarten, Name, Nr. und Ang. geben.

TI99/4A Verkaufe:
Konsole/Box mit Disk. +
Contr./interne 32K/ext. Drukkerinterf. + Druckerkabel, ExBasic org. sowie div. Module +
Bücher

Tel. 069/7438368, Schmidt, v. 9 - 16.00, ab 18.00 Uhr Tel. 06035/3214

Verkaufe P-Box mit Diskcontr., 1 Laufw. 5 1/4" für 900 DM, Atronic RS232 Karte mit 32KB 7 Mon. alt für 370 DM, TI-Writermodul für 200 DM. Holger Wesemann, Kkreuzkrug 62, 3079 Raddestorf 1

*** Finito Aus Schluß Vorbei ***

An alle meine Tauschpartner: Ich verkau fe meinen TI, bis ich ihn verkauft habe wie folgt: TI99/4A + XB 2 + 32K + 3Mod. + Joy + 250 Pgm + Lit. + Rec. (nicht Orig.) NP 1250 DM - VB ca. 800 DM.

Michael Bolte, Am Sportplatz, 3065 Nienstädt, Tel. 05721/

Achtung! Biete folgende: 1 MiniMemory 110 DMd; 1 Music-maker 40 DM; 1 Exb-Lern auf C. 15 DM; alles zus. 145 DM. Thomas Pister-Talstr. 49, 8770 Lohr

Suche Spiel u. andere Module sowie Zubehör für TI. Ang. an: S. Engelbert, Heinr.-Schütz-Weg 5, 7151 Allmenbach oder anr.: 07191/58233 abends

Tel. 09352/3804 (ab 20.00 Uhr)

BÖRSE

TI-User mochte Enterpr. + B. Rogers nicht nur spielen, sondern sehen! Wer kann mir in V2000 Folgen von Sat1 aufnehmen? Zahle Cass + Bonus, nur schrift. Anfr./Ang. an: P. Schmitz, Am Zehnthof 4, 5480 Remagen 4

TI99/4A Box, RS232, 32K, Lw., XB, TI-Writer, Statistik, Pers. Kep., Pers. Gen., Disk-Manager, viel Softw., evtl. auch Drucker VP: Gegen Höchstgebot! Tägl. ab 18.00 Uhr, Tel. 09123/

TI99/4A Ext-B 32K, TI-Spiele 1+2, Bücher Cass./Module/ Schaltpläne/Rec./Zubehör. VB 510,--, Tel. 0231/391541 ab 20 on Uhr

T199/4A + Rec. + Module: -Schach, Othello Datenverw. + Lit. 499 DM. Tel. 02247/2611, R. Lehmann

Verkaufe Tl-System: Konsole 110 DM; Ex. Basic 140 DM; Minimem 130 DM; E/A m.dt.Handb. 170 DM; Box, Contr., Disk nur kompl. 650 DM: 32K-Karte 200 DM; RS232/Centr.-K 200 DM.

C. Hasselkuss, Zaunkönigweg 5, 4630 Bochum, Tel. 0234/ 311411

Suche Ass.Progr. f. E/A + P-Box! Auch Programmtausch! Suche weiterhin die Anleitungen von S.X.B., Protector II + FIG-FORTH (Weiand)! Verk. ATARI-Modul "Moon Patrol" f. .50 DM! M. Rohrmoser, Nietzscheweg 16, 4300 Essen, 0201/530687

Verkaufe TI 99/4A + 32K Erw. + Centr. + Kabel + Ex-Basic + Buchungsj. + Meteor Multipl. + Yathzee +. 130 Spiele +TI-Finanzberater + Voodoo Castle + 15 Anwenderprogr. für VB < 800,-- DM. Tel. 0203/332920

Systemerweiterung mit Progr. Speedtape 2000 für M.M. + 32 K, 6mal schneller als orig. auf die Kass. Ass.soft. bis 32K, ohne Disc. + Basicroutinen. Besser komparabel, höhere Datensicherh. als orig. öS 350,- an: Rudolf Mauk, Justgasse 29/67/ 1, A-1210 Wien

Achtung!!! Verk. T199/4A + Ext.Basic + Rec. Kabel + Org. Joysticks + 3 Spielmodule + Lit. für nur 450 DM. Stefan Lehnert, Georg-Böhm-

Str. 16,

8700 Würzburg

Verk. TI99/4A + Ext.Basic + Rec. + Kabel + 21 Spiele + Handb. + Computerzeitschr. f. 400 DM, Tel. 0441/601730

Ex-Box + Disk-Cont. Laufw. int. + Laufw. Ext. + Disk-Manager 2 + RS232 Karte + Kabel RS232 -Centr. + Othello + Demolition Div. + Alien Add. + Yatzee für 2000 DM. Ext.Basic 120 DM, 32K-RAM Karte Php1260 DM 250.-. Samstag 17-18 h Tel. 05603/2374

Verkaufe meine voll funktionsf. Zweitkonsole + Netzteil für 60 DM. Verkaufe auch Progr. nur 10 DM. Bitte melden bei: A. Scholz, Londoner Ring 6, 6700 Ludwigshaven, Tel. 0621/666424

Einmalig Verkaufe T199 Adventure mit Text + Grafik für 15 DM incl. Progr-.Disk zuzügl. Porto. Benötigt X-Basic, 32K Erw., DSK, Lw. Tel. 02621/50713

* T199/4A * C128 * Texas Spiele-Module * zu verk. bis zu 60% preiswerter. C128-Malprogr. im 128 Modus in Maschinenspr. Einbinden der Bilder in Basic 7.0 und 2.0 mögl. Tel. 0208/23299 ab 18.00 Uhr

Centronics-Interface Verk. ext. 100 DM. Suche Tauschpartner f. TI-

Softw. in X-Basic, Ass. o. Forth. Tel. 04331/31074, ab 16.00 Uhr

!! 600,-- DM = TI99/4A + Exbasic + RS 232 + 2 Joysticks + Buchungsmodul + Personaelmodul + Datenrec. + Spiele, Lit.

Tel. 05123/678

Verkaufe aus meiner Proġrammsammlung To Progr. Eine C-60 Kass, mit ca. 27 Progr. f. nur 10 DM. Bei Interesse melden bei:

A. Scholz, Londoner Ring 6, 6700 Lud wigshafen, Tel. 0621/666424

TI-Bücher billig! 99 Spez. 1 DM 20; 99 Spez. 2 DM 20,-; Basic/Ext.Bas. DM 20,-; Spielen, Lernen, Arbeiten DM 15,-; Tips & Tricks 20 DM; T199/ 4A Intern (neu) DM 18,-. Tel. 040/6560989

Verkaufe meinen Reserve T199/4A m. RS232 und Brother EP 22, incl. allen erforderlichen Kabeln. Preisidee: 800,oder GROM-Karte! R. Breyer, Alte Schulstr.14, 4242 Rees 1, Tel. 02851/2711

Verkaufe extern: 32K + RS232; intern: 32K + Contr. + Laufw. Tausche Ass. Progr. Verkaufe Module: Soccer, Parsec, Othello Fitness Training, Text + Datei, DV + Analyse, Buch.-Journal, Early Reading. VHS. A. Goering, Tel. 07243/

Verkaufe Superspiele in TI-Basic. Olympiß 1984, Dragon-Castle, P.-Progr. I + II, Little Computer People, Miner, Flippersim., Schatzsuche, Rambo II, Formel I, Commander u.v.a.: Liste anf. wurde auch tauschen. Rolf Crisovan, Krebsriedgasse 16, CH-6460

Verkaufe: TI99/4A 110 DM; XBasic 140 DM; Minimem 130 DM; E/A m.dt. Handb. 170 DM; Box, Contr., Disk 650 DM; 32K 200 DM; RS232200 DM; Schach 50 DM; Parsec, Othello 50 DM; Joyst. 35 DM; Bücher, Zeitschr. 100 DM... C. Hasselkuss, Zaunkönigweg 5, 4630 Bochum, 0234/ 311411

Suche TI-User. Zwecks Softw .-Austausch, Nur Kass, an: Marco Göbel, Ernst-Reuter-Str. 9, 3550 Marburg

Suche Diskette TI-Artist Version 2.0. Verkaufe MBi-Interface. T199/4A AWF Centronics. Preis 140 DM. T. 06196/42411

Verk. T199/4A + Ex.Basic + TI Invaders + Cass.Rec.Kabel + VTel Literatur + Joyst. Adapterkabel f. 260 DM. Auch einzeln.

Dieter Schafhuber, A-6200 Hinterriß 7

Verk. T199/4A, P-Box, 32K, Laufw., Contr., RS232 m. Ka-bel, X-Basic, E/A, Wnter, Schach, Advent., Invader, Munchman, K-Rek., div. Pr. u. Spiele auf Disk u. Kas., Zeitschr. u. Bücher VB 1200,-, auch einz. Tel. 0431/563724

TI-Computer Benutzer Club Schweiz, Postfach 322, CH-4528 Zuchwil - Steckbrief: Mitgl. 300 TI99/4A Besitzer, unterteilt in 5 Sektionen. Du erhälst weitere Infos! Fordere sie an mit einer Postkarte! Gruß Euer TILI

Verkaufe T199/4A Versch. Module, 10 Org. Dynamics Cass., 13 Org. Cass. m. Spiele Speech Sunth. ExBasic. Viel Lit. u. Zeitschr., Org. Sticks u. Adapter f. ATAR1 Sticks 680 DM, Tel.08122/20624 18h

HELPHELP*** Du hast mir auf Grund meiner Anzeige die ADV-Lösungen geschickt. Als ich Dir nun die Disk. zurückschicken wollte, fand ich Deine Adr. nicht mehr! Bitte melde Dich bei mir. C. Jarque, Ludwigsburger-Str. 14, 7257 Ditzingen 1, T.07156/34941

ACHTUNG Suche: Diskettenlaufw. bis 350 DM (ext.) + 32K-Erweiterung mit Centronicsschnitt stelle für bis 200 DM. Knut Meissner. Marsbergerstr. 2, 3549 Diemelstadt 3

HALLO! Noch Zubehör gefällig? Leicht def. T1 mit 32K int., Exb., Speech-Synt., Progr.-Rec. + Kabel, Joyst., Addap., Quicksh. Joyball, Module: z.B. Pole Posit., Schachm., Hopper, 10 Ass. Progr. auf Kass., Software, Tl-Rev., Bücher. Auch einzeln! 32K ist übrigens noch voll in Ordn.! Preise ist VHB aber günstig! Michael, Tel. 06127/5652

Texas Instrumens-Fans - TI-Rev. von der 1. Ausg. einschl. Heft 4/86 + Sonderh. 1/85 + 2/85 + jede Menge Listings aus and. Heften kmpl. nur 50 DM. Tel. 04191/60215


Verk. wenig gebraucht: Matrixdrucker Seikosha GP 100 A, 80 Zeichen/Zeile m. Hardcopy-Progr. f. 250,-DM. N. Burkhard, Ringstr. 21,6530 Bingen 17.

Zu verk. Handb. z. Advertizer Modul 20,- Fr. Brief-Vorauskasse o. NN. B. Schönauer, Alpenstr. 32, CH-2540 Grenchen. Suche Eprombrenner + Software


Diskettenlaufwerk Sliml. 5-1/4"DS TEAC FD55B Einbausatz 2 Laufwerke + Stecker + Zeichnungen für TI 99/4A Box 320, komplett GROM-Platine + Gehäuse 20, -Module Statistics Module Othello E.L.Levits Roggenkamp 3 2000 Hamburg 60 040/2994609 wegen Urlaub ab 1.9. nur schriftlich

MANNESMANN TRAILITY

Computerperipherie der Mannesmann-Tally-Klasse



zwischen/100/Zeichen/S kun e und rein als 600 Zeilen/Minute Druckgeschwin in keit, für Home Computer, Personal.
Computer, Bürocomputer, Textsysteme EDV-Systeme. Drucker mit vielen Zus tzausstattungen wie Einzelblattzuführ, Stapelzufuhr, Mehrfarbdruck, Etiketten druck oder Schneidevorrichtung. Drucker mit vielen, wählbaren Schriftarten.



mannesmann teams

Schirellschrift, Schönschrift,\OCR-Schrift Plaketschrift oder Barcode.

Tally-Klasse – das sind reiche Drucker, kompatibel zu erfolgig Computersystemen und dazu gualifizierte, kundennahe Service.

Mannesmann Tally GmbH

Frozer Str. 10, 7000 Stuttgart 50 Le efon 07 11 / 5 03 90, Telex 7 254 672